

## **Produktsicherheitsdokument für die Weihnachtslaterne**

### **Produktbeschreibung:**

Diese Weihnachtslaterne von ECD Germany ist eine dekorative Laterne und ausgestattet mit warmweißen LEDs. Sie verfügt über eine Timer-Funktion und ist sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz geeignet.

### **Wichtige Sicherheitsinformationen:**

#### **1. Elektrische Sicherheit:**

- **Vergewissern Sie sich, dass das Produkt unabhängig von seinem Einsatzort immer vollständig von einer geeigneten Stromquelle mit passender Spannung versorgt wird.**
- Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln im Freien, es sei denn, sie sind ausdrücklich für den Außeneinsatz vorgesehen.

#### **2. Bedienung und Wartung:**

- **Lesen und befolgen Sie sämtliche Bedienungsanleitungen und Warnhinweise, die mit dem Produkt geliefert werden, sorgfältig.**
- Trennen Sie die Laterne immer vom Stromnetz, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

#### **3. Umgebungsbedingungen:**

- **Das Produkt ist für den Einsatz in trockenen und feuchten Umgebungen ausgelegt, jedoch nicht für vollständig untergetauchte Bedingungen geeignet.**
- Vermeiden Sie starke Nässe oder Schneeansammlungen auf der Laterne, die zu elektrischen Kurzschlüssen führen könnten.

#### **4. Aufstellung und Montage:**

- **Sorgen Sie dafür, dass die Laterne sicher steht und nicht umkippen kann, insbesondere wenn sie im Freien verwendet wird.**
- Montieren Sie die Laterne auf einer stabilen, flachen Oberfläche.

#### **5. Verwendung der Timer-Funktion:**

- **Nutzen Sie die Timer-Funktion zur Energieeinsparung und um die Langlebigkeit der LEDs zu maximieren.**
- Stellen Sie sicher, dass die Timer-Funktion korrekt eingestellt ist, um ein automatisches Ein- und Ausschalten entsprechend den gewünschten Zeiten zu gewährleisten.

#### **6. Kinder- und Tiersicherheit:**

- **Halten Sie das Produkt von kleinen Kindern und Haustieren fern, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.**
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel sicher verlegt sind, um Stolperfallen zu vermeiden.

### **Notfallmaßnahmen:**

- Im Falle eines elektrischen Schlags oder einer anderen Verletzung, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe.

- Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen von der Laterne, trennen Sie diese sofort vom Stromnetz und kontaktieren Sie den Kundendienst.

**Haftungsausschluss:**

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen entstehen.

- **Bitte bewahren Sie dieses Sicherheitsdokument an einem sicheren Ort auf und machen Sie es allen Nutzern des Produkts zugänglich.**

Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ECD Germany.

## Product safety document for the Christmas lantern

### Product description:

This Christmas lantern from ECD Germany is a decorative lantern and equipped with warm white LEDs. It has a timer function and is suitable for both indoor and outdoor use.

### Important safety information:

#### 1. electrical safety:

- Ensure that the product is always fully powered from a suitable power source with appropriate voltage, regardless of its location.
- Avoid using extension cords outdoors unless they are specifically intended for outdoor use.

#### 2 Operation and maintenance:

- Carefully read and follow all operating instructions and warnings supplied with the product.
- Always disconnect the lantern from the power supply before carrying out maintenance work.

#### 3. environmental conditions:

- The product is designed for use in dry and humid environments, but is not suitable for fully submerged conditions.
- Avoid heavy moisture or snow accumulation on the lantern, which could lead to electrical short circuits.

#### 4 Installation and assembly:

- Ensure that the lantern is stable and cannot tip over, especially when used outdoors.
- Mount the lantern on a stable, flat surface.

#### 5. use the timer function:

- Use the timer function to save energy and maximize the longevity of the LEDs.
- Make sure that the timer function is set correctly to ensure automatic switching on and off according to the desired times.

#### 6. child and pet safety:

- Keep the product away from small children and pets to minimize the risk of injury or damage.
- Ensure that all cables are securely routed to avoid tripping hazards.

### Emergency measures:

- In the event of an electric shock or other injury, seek medical assistance immediately.
- In the event of smoke, unusual noises or odors from the lantern, disconnect it from the power supply immediately and contact customer service.

### Disclaimer of liability:

- The manufacturer accepts no liability for damage or injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions.
- Please keep this safety document in a safe place and make it available to all users of the product.

For further information or questions, please contact customer service at ECD Germany.

## Document de sécurité du produit pour la lanterne de Noël

### Description du produit :

Cette lanterne de Noël de ECD Germany est une lanterne décorative équipée de LED blanc chaud. Elle dispose d'une fonction de minuterie et convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

### Informations importantes sur la sécurité :

#### 1) Sécurité électrique :

- Assurez-vous que le produit, quel que soit son lieu d'utilisation, est toujours entièrement alimenté par une source d'électricité appropriée, avec une tension adéquate.
- Évitez d'utiliser des rallonges électriques à l'extérieur, à moins qu'elles ne soient spécifiquement conçues pour une utilisation en extérieur.

#### 2. utilisation et entretien :

- Lisez et suivez attentivement toutes les instructions d'utilisation et les avertissements fournis avec le produit.
- Débranchez toujours la lanterne avant de procéder à son entretien.

#### 3. conditions environnementales :

- Le produit est conçu pour être utilisé dans des environnements secs et humides, mais n'est pas adapté aux conditions d'immersion totale.
- Évitez une forte humidité ou une accumulation de neige sur la lanterne, qui pourraient provoquer des courts-circuits électriques.

#### 4. installation et montage :

- Veillez à ce que la lanterne soit bien stable et ne puisse pas se renverser, en particulier si elle est utilisée à l'extérieur.
- Installez la lanterne sur une surface stable et plane.

#### 5. utiliser la fonction de minuterie :

- Utilisez la fonction de minuterie pour économiser de l'énergie et maximiser la durée de vie des LED.
- Assurez-vous que la fonction de minuterie est correctement réglée afin de garantir un allumage et un arrêt automatiques en fonction des heures souhaitées.

#### 6. sécurité des enfants et des animaux :

- Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques afin de minimiser les risques de blessures ou de dommages.
- Assurez-vous que tous les câbles sont bien installés afin d'éviter de trébucher.

### les mesures d'urgence :

- En cas de choc électrique ou de toute autre blessure, demandez immédiatement une assistance médicale.

- En cas de fumée, de bruits ou d'odeurs inhabituels provenant de la lanterne, débranchez-la immédiatement et contactez le service après-vente.

Clause de non-responsabilité :

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des instructions de sécurité.
- Veuillez conserver ce document de sécurité dans un endroit sûr et le rendre accessible à tous les utilisateurs du produit.

Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez contacter le service clientèle de ECD Germany.

## Documento sulla sicurezza del prodotto per la lanterna di Natale

### Descrizione del prodotto:

Questa lanterna natalizia di ECD Germany è una lanterna decorativa dotata di LED bianchi caldi. Ha una funzione di timer ed è adatta sia per l'interno che per l'esterno.

### Importanti informazioni sulla sicurezza:

#### 1 Sicurezza elettrica:

- Assicurarsi che il prodotto sia sempre alimentato da una fonte di alimentazione adeguata con la tensione appropriata, indipendentemente dalla sua ubicazione.
- Evitare di utilizzare prolunghe all'aperto, a meno che non siano specificamente destinate all'uso esterno.

#### 2 Funzionamento e manutenzione:

- Leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con il prodotto.
- Scollegare sempre il fanale dall'alimentazione prima di effettuare interventi di manutenzione.

#### 3. condizioni ambientali:

- Il prodotto è progettato per l'uso in ambienti asciutti e umidi, ma non è adatto a condizioni di immersione totale.
- Evitare l'accumulo di umidità o neve sulla lanterna, che potrebbe causare cortocircuiti elettrici.

#### 4 Installazione e montaggio:

- Assicurarsi che il fanale sia stabile e non possa ribaltarsi, soprattutto se utilizzato all'aperto.
- Montare il fanale su una superficie stabile e piana.

#### 5. utilizzare la funzione timer:

- Utilizzare la funzione timer per risparmiare energia e massimizzare la durata dei LED.
- Assicurarsi che la funzione timer sia impostata correttamente per garantire l'accensione e lo spegnimento automatico in base agli orari desiderati.

#### 6. sicurezza dei bambini e degli animali domestici:

- Tenere il prodotto lontano da bambini piccoli e animali domestici per ridurre al minimo il rischio di lesioni o danni.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano posati in modo sicuro per evitare il rischio di inciampare.

### Misure di emergenza:

- In caso di scosse elettriche o altre lesioni, rivolgersi immediatamente a un medico.
- In caso di fumo, rumori o odori insoliti provenienti dalla lanterna, scollegarla immediatamente dall'alimentazione e contattare il servizio clienti.

### Esclusione di responsabilità:

- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.
- Conservare questo documento di sicurezza in un luogo sicuro e metterlo a disposizione di tutti gli utenti del prodotto.

Per ulteriori informazioni o domande, contattare il servizio clienti all'indirizzo ECD Germany.

## Documento de seguridad de la linterna de Navidad

### Descripción del producto:

Esta linterna navideña de ECD Germany es una linterna decorativa equipada con LED blancos cálidos. Tiene función de temporizador y es apta tanto para interiores como para exteriores.

### Información de seguridad importante:

#### 1 Seguridad eléctrica:

- Asegúrese de que el producto esté siempre totalmente alimentado desde una fuente de alimentación adecuada con el voltaje apropiado, independientemente de su ubicación.
- Evite utilizar cables alargadores en exteriores a menos que estén específicamente diseñados para su uso en exteriores.

#### 2 Funcionamiento y mantenimiento:

- Lea atentamente y siga todas las instrucciones de funcionamiento y advertencias suministradas con el producto.
- Desconecte siempre la linterna de la red eléctrica antes de realizar trabajos de mantenimiento.

#### 3. condiciones ambientales:

- El producto está diseñado para su uso en ambientes secos y húmedos, pero no es adecuado para condiciones totalmente sumergidas.
- Evite que se acumule mucha humedad o nieve en la linterna, ya que podría provocar cortocircuitos eléctricos.

#### 4 Instalación y montaje:

- Asegúrese de que la linterna es estable y no puede volcarse, especialmente cuando se utiliza en el exterior.
- Monte la linterna sobre una superficie estable y plana.

#### 5. utiliza la función de temporizador:

- Utilice la función de temporizador para ahorrar energía y maximizar la longevidad de los LED.
- Asegúrese de que la función de temporizador está configurada correctamente para garantizar el encendido y apagado automáticos según los tiempos deseados.

#### 6. seguridad para niños y mascotas:

- Mantenga el producto alejado de niños pequeños y mascotas para minimizar el riesgo de lesiones o daños.
- Asegúrese de que todos los cables estén bien tendidos para evitar tropiezos.

### Medidas de emergencia:

- En caso de descarga eléctrica u otras lesiones, solicite asistencia médica inmediatamente.
- En caso de humo, ruidos u olores extraños procedentes de la linterna, desconéctela

inmediatamente de la red eléctrica y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Descargo de responsabilidad:

- El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones causados por un uso inadecuado o por la inobservancia de las instrucciones de seguridad.
- Conserve este documento de seguridad en un lugar seguro y póngalo a disposición de todos los usuarios del producto.

Para más información o preguntas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en ECD Germany.

## Документ за безопасност на продукта за коледния фенер

### Описание на продукта:

Този коледен фенер от ECD Germany е декоративен фенер, оборудван с топли бели светодиоди. Той има функция за таймер и е подходящ за използване както на закрито, така и на открито.

### Важна информация за безопасност:

#### 1 Електрическа безопасност:

- Уверете се, че продуктът винаги е напълно захранен от подходящ източник на захранване с подходящо напрежение, независимо от местоположението му.
- Избягвайте да използвате удължители на открито, освен ако не са специално предназначени за употреба на открито.

#### 2 Експлоатация и поддръжка:

- Прочетете внимателно и спазвайте всички инструкции за експлоатация и предупреждения, предоставени с продукта.
- Винаги изключвайте фенера от електрическата мрежа, преди да извършвате дейности по поддръжка.

#### 3. условията на околната среда:

- Продуктът е предназначен за използване в суха и влажна среда, но не е подходящ за напълно потопен.
- Избягвайте натрупването на силна влага или сняг върху фенера, което може да доведе до късо съединение на електрическата мрежа.

#### 4 Монтаж и сглобяване:

- Уверете се, че фенерът е стабилен и не може да се преобърне, особено когато се използва на открито.
- Монтирайте фенера върху стабилна, равна повърхност.

#### 5. използвайте функцията за таймер:

- Използвайте функцията на таймера, за да пестите енергия и да удължите максимално живота на светодиодите.
- Уверете се, че функцията таймер е настроена правилно, за да се осигури автоматично включване и изключване според желаното време.

#### 6. безопасност на децата и домашните любимци:

- За да се сведе до минимум рискът от нараняване или повреда, дръжте продукта далеч от малки деца и домашни любимци.
- Уверете се, че всички кабели са надеждно прокарани, за да се избегне опасност от спъване.

### Аварийни мерки:

- В случай на токов удар или друго нараняване незабавно потърсете медицинска помощ.
- В случай на дим, необичайни шумове или миризми от фенера, незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

Отказ от отговорност:

- Производителят не носи отговорност за щети или наранявания, причинени от неправилна употреба или неспазване на инструкциите за безопасност.
- Моля, съхранявайте този документ за безопасност на сигурно място и го направете достъпен за всички потребители на продукта.

За допълнителна информация или въпроси, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на ECD Germany.

## Bezpečnostní dokument výrobku pro vánoční lucernu

### Popis produktu:

Tato vánoční lucerna z ECD Germany je dekorativní lucerna vybavená teplými bílými LED diodami. Má funkci časovače a je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

### Důležité bezpečnostní informace:

#### 1 Elektrická bezpečnost:

- Dbejte na to, aby byl výrobek vždy plně napájen z vhodného zdroje s odpovídajícím napětím, bez ohledu na jeho umístění.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ve venkovním prostředí, pokud nejsou výslovně určeny pro venkovní použití.

#### 2 Provoz a údržba:

- Přečtěte si pozorně všechny provozní pokyny a upozornění dodané s výrobkem a dodržujte je.
- Před prováděním údržby svítidlo vždy odpojte od zdroje napájení.

#### 3. podmínky prostředí:

- Výrobek je určen pro použití v suchém a vlhkém prostředí, ale není vhodný pro zcela ponořené prostředí.
- Vyvarujte se silné vlhkosti nebo nahromadění sněhu na svítelně, což by mohlo vést ke zkratu elektrického proudu.

#### 4 Instalace a montáž:

- Zejména při použití venku se ujistěte, že je svítlna stabilní a nemůže se převrhnout.
- Namontujte svítlnu na stabilní, rovný povrch.

#### 5. použijte funkci časovače:

- Použijte funkci časovače, abyste ušetřili energii a maximalizovali životnost LED diod.
- Ujistěte se, že je funkce časovače správně nastavena, aby bylo zajištěno automatické zapínání a vypínání podle požadovaných časů.

#### 6. bezpečnost dětí a domácích zvířat:

- Aby se minimalizovalo riziko zranění nebo poškození, uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Zajistěte, aby byly všechny kabely bezpečně vedeny a nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

### Nouzová opatření:

- V případě úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě kouře, neobvyklých zvuků nebo zápachu z lucerny ji okamžitě odpojte od napájení a kontaktujte zákaznický servis.

### Odmítnutí odpovědnosti:

- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením bezpečnostních pokynů.
- Uchovejte tento bezpečnostní dokument na bezpečném místě a zpřístupněte jej všem uživatelům výrobku.

Pro další informace nebo dotazy kontaktujte zákaznický servis na adrese ECD Germany.

## Produktsikkerhedsdokument for julelyset

### Produktbeskrivelse:

Denne julelanterne fra ECD Germany er en dekorativ lanterne udstyret med varmhvide LED'er. Den har en timerfunktion og er velegnet til både indendørs og udendørs brug.

### Vigtig sikkerhedsinformation:

#### 1 Elektrisk sikkerhed:

- Sørg for, at produktet altid er fuldt forsynet fra en passende strømkilde med den rette spænding, uanset hvor det befinder sig.
- Undgå at bruge forlængerledninger udendørs, medmindre de er specielt beregnet til udendørs brug.

#### 2 Betjening og vedligeholdelse:

- Læs og følg omhyggeligt alle betjeningsvejledninger og advarsler, der følger med produktet.
- Afbryd altid lanternen fra strømforsyningen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.

#### 3. Miljømæssige forhold:

- Produktet er designet til brug i tørre og fugtige omgivelser, men er ikke egnet til at stå helt under vand.
- Undgå kraftig fugt- eller sneophobning på lygten, da det kan føre til elektriske kortslutninger.

#### 4 Opstilling og montering:

- Sørg for, at lanternen står stabilt og ikke kan vælte, især når den bruges udendørs.
- Monter lanternen på en stabil, flad overflade.

#### 5. Brug timerfunktionen:

- Brug timerfunktionen til at spare energi og maksimere LED'ernes levetid.
- Sørg for, at timerfunktionen er indstillet korrekt for at sikre automatisk tænding og slukning på de ønskede tidspunkter.

#### 6. Sikkerhed for børn og kæledyr:

- Hold produktet væk fra små børn og kæledyr for at minimere risikoen for kvæstelser eller skader.
- Sørg for, at alle kabler er ført forsvarligt for at undgå snublefare.

### Nødforanstaltninger:

- I tilfælde af elektrisk stød eller anden skade skal du straks søge lægehjælp.
- Hvis der kommer røg, usædvanlige lyde eller lugte fra lygten, skal den straks kobles fra strømforsyningen og kundeservice kontaktes.

### Ansvarsfraskrivelse:

- Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne.
- Opbevar dette sikkerhedsdokument på et sikkert sted, og gør det tilgængeligt for alle brugere af produktet.

For yderligere information eller spørgsmål, kontakt venligst kundeservice på ECD Germany.

## Joululyhdyn tuoteturvallisuusasiakirja

### Tuotteen kuvaus:

Tämä joululyhty osoitteesta ECD Germany on koristeellinen lyhty, joka on varustettu lämpimän valkoisilla LED-valoilla. Siinä on ajastintoiminto ja se sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

### Tärkeitä turvallisuustietoja:

#### 1 Sähköturvallisuus:

- Varmista, että tuote saa aina täyden virransyötön sopivasta virtalähteestä, jossa on asianmukainen jännite, riippumatta sen sijainnista.
- Vältä jatkojohtojen käyttöä ulkona, ellei niitä ole erityisesti tarkoitettu ulkokäyttöön.

#### 2 Käyttö ja huolto:

- Lue huolellisesti kaikki tuotteen mukana toimitetut käyttöohjeet ja varoitukset ja noudata niitä.
- Irrota lyhty aina virtalähteestä ennen huoltotöitä.

#### 3. ympäristöolosuhteet:

- Tuote on suunniteltu käytettäväksi kuivissa ja kosteissa ympäristöissä, mutta se ei sovellu täysin vedenalaisiin olosuhteisiin.
- Vältä voimakkaan kosteuden tai lumen kerääntymistä lyhdyn päälle, mikä voi johtaa sähköisiin oikosulkuihin.

#### 4 Asennus ja kokoonpano:

- Varmista, että lyhty on vakaa eikä se voi kaatua, erityisesti kun sitä käytetään ulkona.
- Asenna lyhty vakaalle, tasaiselle alustalle.

#### 5. Käytä ajastintoimintoa:

- Käytä ajastintoimintoa säästääksesi energiaa ja maksimoidaksesi LEDien käyttöiän.
- Varmista, että ajastintoiminto on asetettu oikein, jotta se kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois päältä haluttujen aikojen mukaan.

#### 6. lasten ja lemmikkieläinten turvallisuus:

- Pidä tuote poissa pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta loukkaantumis- tai vahingoittumisriskin minimoimiseksi.
- Varmista, että kaikki kaapelit on reititetty turvallisesti kompastumisvaaran välttämiseksi.

### Hätätoimenpiteet:

- Sähköiskun tai muun vamman sattuessa hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Jos lyhdyistä tulee savua, epätavallisia ääniä tai hajuja, irrota se välittömästi virtalähteestä ja ota yhteys asiakaspalveluun.

### Vastuuvapauslauseke:

- Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Säilytä tämä turvallisuusasiakirja turvallisessa paikassa ja anna se kaikkien tuotteen käyttäjien saataville.

Lisätietoja tai kysymyksiä saat asiakaspalvelusta osoitteesta ECD Germany.

## Έγγραφο ασφάλειας προϊόντων για το χριστουγεννιάτικο φανάρι

### Περιγραφή προϊόντος:

Αυτό το χριστουγεννιάτικο φανάρι από το ECD Germany είναι ένα διακοσμητικό φανάρι εξοπλισμένο με ζεστά λευκά LED. Διαθέτει λειτουργία χρονοδιακόπτη και είναι κατάλληλο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση.

### Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια:

#### 1 Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν τροφοδοτείται πάντοτε πλήρως από κατάλληλη πηγή ρεύματος με την κατάλληλη τάση, ανεξάρτητα από τη θέση εγκατάστασής του.
- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων προέκτασης σε εξωτερικούς χώρους, εκτός εάν προορίζονται ειδικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

#### 2 Λειτουργία και συντήρηση:

- Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας και τις προειδοποιήσεις που συνοδεύουν το προϊόν.
- Αποσυνδέετε πάντα το φανάρι από την παροχή ρεύματος πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

#### 3. περιβαλλοντικές συνθήκες:

- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ξηρά και υγρά περιβάλλοντα, αλλά δεν είναι κατάλληλο για πλήρως βυθισμένες συνθήκες.
- Αποφύγετε τη συσσώρευση βαριάς υγρασίας ή χιονιού στο φανάρι, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ηλεκτρικά βραχυκυκλώματα.

#### 4 Εγκατάσταση και συναρμολόγηση:

- Βεβαιωθείτε ότι το φανάρι είναι σταθερό και δεν μπορεί να ανατραπεί, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
- Τοποθετήστε το φανάρι σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

#### 5. χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη:

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη για να εξοικονομήσετε ενέργεια και να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής των LED.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία χρονοδιακόπτη έχει ρυθμιστεί σωστά, ώστε να διασφαλίζεται η αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σύμφωνα με τις επιθυμητές ώρες.

#### 6. ασφάλεια παιδιών και κατοικίδιων ζώων:

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι τοποθετημένα με ασφάλεια για να αποφύγετε κινδύνους σκοντάμματος.

### Μέτρα έκτακτης ανάγκης:

- Σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας ή άλλου τραυματισμού, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Σε περίπτωση καπνού, ασυνήθιστων θορύβων ή οσμών από το φανάρι, αποσυνδέστε το αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

#### Αποποίηση ευθύνης:

- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.
- Φυλάξτε το παρόν έγγραφο ασφαλείας σε ασφαλές μέρος και θέστε το στη διάθεση όλων των χρηστών του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στο ECD Germany.

## Termékbiztonsági dokumentum a karácsonyi lámpához

### Termékleírás: A termék leírása:

Ez a karácsonyi lámpás a ECD Germany weboldalról egy dekoratív lámpás, amely meleg fehér LED-ekkel van felszerelve. Időzítő funkcióval rendelkezik, és kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

### Fontos biztonsági információk:

#### 1 Elektromos biztonság:

- Biztosítsa, hogy a termék mindig teljes mértékben megfelelő feszültségű, megfelelő áramforrásról legyen táplálva, függetlenül a helyétől.
- Kerülje a hosszabbító kábelek kültéri használatát, kivéve, ha azokat kifejezetten kültéri használatra tervezték.

#### 2 Üzemeltetés és karbantartás:

- Gondosan olvassa el és tartsa be a termékkel együtt mellékelt összes használati utasítást és figyelmeztetést.
- Karbantartási munkálatok elvégzése előtt mindig válassza le a lámpát az áramforrásról.

#### 3. környezeti feltételek:

- A terméket száraz és nedves környezetben való használatra tervezték, de nem alkalmas teljesen víz alá merített körülményekre.
- Kerülje az erős nedvesség vagy hó felhalmozódását a lámpán, ami elektromos rövidzárlathoz vezethet.

#### 4 Telepítés és összeszerelés:

- Győződjön meg róla, hogy a lámpa stabilan áll, és nem borulhat fel, különösen kültéri használat esetén.
- Szerelje fel a lámpát stabil, sík felületre.

#### 5. használja az időzítő funkciót:

- Használja az időzítő funkciót az energiatakarékosság és a LED-ek élettartamának maximalizálása érdekében.
- Győződjön meg róla, hogy az időzítő funkció megfelelően van beállítva, hogy a kívánt időpontoknak megfelelően automatikusan be- és kikapcsoljon.

#### 6. gyermek- és kisállatbiztonság:

- Tartsa a terméket kisgyermekektől és háziállatoktól távol a sérülés vagy sérülés kockázatának minimalizálása érdekében.
- Gondoskodjon arról, hogy minden kábel biztonságosan legyen elvezetve a botlásveszély elkerülése érdekében.

### Sürgősségi intézkedések:

- Áramütés vagy más sérülés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A lámpából származó füst, szokatlan zajok vagy szagok esetén azonnal válassza le a lámpát az elektromos hálózatról, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Felelősségi nyilatkozat:

- A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat vagy a biztonsági utasítások be nem tartása által okozott károkért vagy sérülésekért.
- Kérjük, őrizze meg ezt a biztonsági dokumentumot biztonságos helyen, és tegye hozzáférhetővé a termék minden felhasználója számára.

További információkért vagy kérdésekért forduljon az ügyfélszolgálathoz a ECD Germany e-mail címen.

## Productveiligheidsdocument voor de kerstlantaarn

### Productbeschrijving:

Deze kerstlantaarn van ECD Germany is een decoratieve lantaarn voorzien van warmwitte LED's. Hij heeft een timerfunctie en is geschikt voor zowel binnen als buiten.

### Belangrijke veiligheidsinformatie:

#### 1 Elektrische veiligheid:

- Zorg ervoor dat het product altijd volledig wordt gevoed door een geschikte voedingsbron met de juiste spanning, ongeacht de locatie.
- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren buitenshuis, tenzij ze specifiek bedoeld zijn voor gebruik buitenshuis.

#### 2 Bediening en onderhoud:

- Lees en volg zorgvuldig alle gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen die bij het product worden geleverd.
- Haal de lantaarn altijd van het lichtnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

#### 3. omgevingsomstandigheden:

- Het product is ontworpen voor gebruik in droge en vochtige omgevingen, maar is niet geschikt voor volledige onderdompeling.
- Vermijd opeenhoping van veel vocht of sneeuw op de lantaarn, omdat dit kan leiden tot kortsluiting.

#### 4 Installatie en montage:

- Zorg ervoor dat de lantaarn stabiel staat en niet kan omvallen, vooral bij gebruik buitenshuis.
- Monteer de lantaarn op een stabiele, vlakke ondergrond.

#### 5. Gebruik de timerfunctie:

- Gebruik de timerfunctie om energie te besparen en de levensduur van de LED's te maximaliseren.
- Zorg ervoor dat de timerfunctie correct is ingesteld om automatisch in- en uitschakelen op de gewenste tijden te garanderen.

#### 6. Veiligheid voor kinderen en huisdieren:

- Houd het product uit de buurt van kleine kinderen en huisdieren om het risico op letsel of schade te minimaliseren.
- Zorg ervoor dat alle kabels stevig zijn bevestigd om struikelgevaar te voorkomen.

### Noodmaatregelen:

- Bij een elektrische schok of ander letsel onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Bij rook, ongewone geluiden of geuren uit de lantaarn moet deze onmiddellijk van het lichtnet worden losgekoppeld en moet contact worden opgenomen met de klantenservice.

Disclaimer:

- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies.
- Bewaar dit veiligheidsdocument op een veilige plaats en stel het beschikbaar aan alle gebruikers van het product.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice op ECD Germany.

## Dokument bezpieczeństwa produktu dla lampionu bożonarodzeniowego

### Opis produktu:

Ten świąteczny lampion ze sklepu ECD Germany to dekoracyjny lampion wyposażony w ciepłe, białe diody LED. Posiada funkcję timera i nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz.

### Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

#### 1 Bezpieczeństwo elektryczne:

- Należy upewnić się, że produkt jest zawsze w pełni zasilany z odpowiedniego źródła zasilania o odpowiednim napięciu, niezależnie od jego lokalizacji.
- Należy unikać używania przedłużaczy na zewnątrz, chyba że są one specjalnie przeznaczone do użytku na zewnątrz.

#### 2 Obsługa i konserwacja:

- Należy uważnie przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i ostrzeżeń dołączonych do produktu.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy zawsze odłączyć latarnię od źródła zasilania.

#### 3. warunki środowiskowe:

- Produkt jest przeznaczony do użytku w suchym i wilgotnym środowisku, ale nie nadaje się do pełnego zanurzenia.
- Należy unikać gromadzenia się dużej ilości wilgoci lub śniegu na latarni, co może prowadzić do zwarcia elektrycznych.

#### 4 Instalacja i montaż:

- Upewnij się, że latarnia jest stabilna i nie może się przewrócić, zwłaszcza gdy jest używana na zewnątrz.
- Latarnię należy zamontować na stabilnej, płaskiej powierzchni.

#### 5. używać funkcji timera:

- Użyj funkcji timera, aby oszczędzać energię i zmaksymalizować żywotność diod LED.
- Upewnij się, że funkcja timera jest prawidłowo ustawiona, aby zapewnić automatyczne włączanie i wyłączanie zgodnie z żądanymi czasami.

#### 6. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt domowych:

- Produkt należy przechowywać z dala od małych dzieci i zwierząt domowych, aby zminimalizować ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie kable są bezpiecznie poprowadzone, aby uniknąć ryzyka potknięcia.

### Środki nadzwyczajne:

- W przypadku porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

- W przypadku pojawienia się dymu, nietypowych dźwięków lub zapachów z latarni, należy natychmiast odłączyć ją od źródła zasilania i skontaktować się z działem obsługi klienta.

**Zastrzeżenie:**

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa.
- Niniejszy dokument bezpieczeństwa należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i udostępnić go wszystkim użytkownikom produktu.

W celu uzyskania dalszych informacji lub pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem ECD Germany.

## Documento de segurança do produto para a lanterna de Natal

### Descrição do produto:

Esta lanterna de Natal da ECD Germany é uma lanterna decorativa equipada com LEDs brancos quentes. Tem uma função de temporizador e é adequada para utilização no interior e no exterior.

### Informações de segurança importantes:

#### 1 Segurança eléctrica:

- Certifique-se de que o produto é sempre totalmente alimentado por uma fonte de alimentação adequada com a tensão apropriada, independentemente da sua localização.
- Evite utilizar cabos de extensão no exterior, exceto se forem especificamente concebidos para utilização no exterior.

#### 2 Funcionamento e manutenção:

- Ler atentamente e seguir todas as instruções de funcionamento e avisos fornecidos com o produto.
- Desligar sempre a lanterna da alimentação eléctrica antes de efetuar trabalhos de manutenção.

#### 3. condições ambientais:

- O produto foi concebido para ser utilizado em ambientes secos e húmidos, mas não é adequado para condições totalmente submersas.
- Evitar a acumulação de muita humidade ou neve na lanterna, o que poderia provocar curto-circuitos eléctricos.

#### 4 Instalação e montagem:

- Assegurar-se de que a lanterna é estável e não pode tombar, especialmente quando utilizada no exterior.
- Montar a lanterna numa superfície estável e plana.

#### 5. utilizar a função de temporizador:

- Utilize a função de temporizador para poupar energia e maximizar a longevidade dos LEDs.
- Certifique-se de que a função de temporizador está corretamente definida para garantir o acendimento e o apagamento automáticos de acordo com as horas pretendidas.

#### 6. Segurança de crianças e animais de estimação:

- Mantenha o produto afastado de crianças pequenas e animais de estimação para minimizar o risco de ferimentos ou danos.
- Certifique-se de que todos os cabos estão corretamente encaminhados para evitar riscos de tropeçar.

### Medidas de emergência:

- Em caso de choque eléctrico ou de outros ferimentos, procurar imediatamente assistência médica.
- Em caso de fumo, ruídos ou odores estranhos provenientes da lanterna, desligue-a imediatamente da rede eléctrica e contacte o serviço de apoio ao cliente.

Exoneração de responsabilidade:

- O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por uma utilização incorrecta ou pelo incumprimento das instruções de segurança.
- Guarde este documento de segurança num local seguro e disponibilize-o a todos os utilizadores do produto.

Para mais informações ou questões, contactar o serviço de apoio ao cliente em ECD Germany.

## Document privind siguranța produsului pentru felinarul de Crăciun

### Descrierea produsului:

Acest felinar de Crăciun de la ECD Germany este un felinar decorativ echipat cu LED-uri alb cald. Are o funcție de temporizare și este potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

### Informații importante privind siguranța:

#### 1 Siguranța electrică:

- Asigurați-vă că produsul este întotdeauna alimentat complet de la o sursă de alimentare adecvată cu tensiunea corespunzătoare, indiferent de locația sa.
- Evitați utilizarea prelungitoarelor în exterior, cu excepția cazului în care acestea sunt special destinate utilizării în exterior.

#### 2 Funcționare și întreținere:

- Citiți cu atenție și respectați toate instrucțiunile de utilizare și avertismentele furnizate împreună cu produsul.
- Deconectați întotdeauna lanterna de la sursa de alimentare înainte de a efectua lucrări de întreținere.

#### 3. condiții de mediu:

- Produsul este proiectat pentru utilizare în medii uscate și umede, dar nu este potrivit pentru condiții de scufundare completă.
- Evitați acumularea de umiditate abundentă sau zăpadă pe lanternă, care ar putea duce la scurtcircuite electrice.

#### 4 Instalare și asamblare:

- Asigurați-vă că felinarul este stabil și nu se poate răsturna, în special atunci când este utilizat în exterior.
- Montați felinarul pe o suprafață stabilă, plană.

#### 5. Utilizați funcția de temporizare:

- Utilizați funcția de temporizare pentru a economisi energie și a maximiza longevitatea LED-urilor.
- Asigurați-vă că funcția temporizator este setată corect pentru a asigura pornirea și oprirea automată în funcție de orele dorite.

#### 6. Siguranța copiilor și a animalelor de companie:

- Țineți produsul departe de copiii mici și de animalele de companie pentru a minimiza riscul de rănire sau deteriorare.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt bine dirijate pentru a evita pericolul de împiedicare.

### Măsuri de urgență:

- În cazul unui șoc electric sau al altor leziuni, solicitați imediat asistență medicală.
- În caz de fum, zgomote sau mirosuri neobișnuite provenite de la lanternă, deconectați-o imediat de la sursa de alimentare și contactați serviciul clienți.

Disclaimer:

- Producătorul nu acceptă nicio răspundere pentru daune sau vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.
- Vă rugăm să păstrați acest document de siguranță într-un loc sigur și să îl puneți la dispoziția tuturor utilizatorilor produsului.

Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă rugăm să contactați serviciul clienți la ECD Germany.

## Produktsäkerhetsdokument för jullyktan

### Produktbeskrivning:

Denna jullykta från ECD Germany är en dekorativ lykta utrustad med varmvita LED-lampor. Den har en timerfunktion och är lämplig för både inomhus- och utomhusbruk.

### Viktig säkerhetsinformation:

#### 1 Elektrisk säkerhet:

- Se till att produkten alltid är helt strömförsörjd från en lämplig strömkälla med rätt spänning, oavsett var den befinner sig.
- Undvik att använda förlängningssladdar utomhus om de inte är särskilt avsedda för utomhusbruk.

#### 2 Drift och underhåll:

- Läs noga igenom och följ alla bruksanvisningar och varningar som medföljer produkten.
- Koppla alltid bort lyktan från strömförsörjningen innan du utför underhållsarbeten.

#### 3. Miljöförhållanden:

- Produkten är konstruerad för användning i torra och fuktiga miljöer, men är inte lämplig för helt nedsänkta förhållanden.
- Undvik kraftiga fukt- eller snöansamlingar på lyktan, vilket kan leda till elektriska kortslutningar.

#### 4 Installation och montering:

- Se till att lyktan står stadigt och inte kan välta, särskilt om den används utomhus.
- Montera lyktan på en stabil, plan yta.

#### 5. Använd timerfunktionen:

- Använd timerfunktionen för att spara energi och maximera LED-lampornas livslängd.
- Se till att timerfunktionen är korrekt inställd så att den automatiskt slås på och av vid önskade tidpunkter.

#### 6. Säkerhet för barn och husdjur:

- Håll produkten borta från små barn och husdjur för att minimera risken för personskador eller skador.
- Se till att alla kablar är ordentligt dragna för att undvika snubbelrisker.

### Åtgärder vid nödsituationer:

- Vid elstötar eller andra skador ska du omedelbart uppsöka läkare.
- Om det kommer rök, ovanliga ljud eller lukter från lyktan ska du omedelbart koppla bort den från strömförsörjningen och kontakta kundtjänst.

### Ansvarsfriskrivning:

- Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig användning eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna.
- Förvara detta säkerhetsdokument på en säker plats och gör det tillgängligt för alla användare av produkten.

För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta kundtjänst på ECD Germany.

## Bezpečnostný dokument výrobku pre vianočný lampáš

### Popis produktu:

Tento vianočný lampáš z ECD Germany je dekoratívny lampáš vybavený teplými bielymi LED diódami. Má funkciu časovača a je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

### Dôležité bezpečnostné informácie:

#### 1 Elektrická bezpečnosť:

- Uistite sa, že výrobok je vždy plne napájaný z vhodného zdroja elektrickej energie s príslušným napätím, bez ohľadu na jeho umiestnenie.
- Nepoužívajte predlžovacie káble vo vonkajšom prostredí, pokiaľ nie sú špeciálne určené na vonkajšie použitie.

#### 2 Prevádzka a údržba:

- Dôkladne si prečítajte a dodržiavajte všetky návody na obsluhu a upozornenia dodané s výrobkom.
- Pred vykonávaním údržby vždy odpojte svietidlo od elektrickej siete.

#### 3. podmienky prostredia:

- Výrobok je určený na použitie v suchom a vlhkom prostredí, ale nie je vhodný na úplné ponorenie.
- Vyhnite sa silnej vlhkosti alebo nahromadeniu snehu na svietidle, čo by mohlo viesť k elektrickému skratu.

#### 4 Inštalácia a montáž:

- Uistite sa, že svietidlo je stabilné a nemôže sa prevrátiť, najmä pri používaní vonku.
- Namontujte svietidlo na stabilný, rovný povrch.

#### 5. použite funkciu časovača:

- Používajte funkciu časovača, aby ste ušetrili energiu a maximalizovali životnosť LED diód.
- Uistite sa, že je funkcia časovača správne nastavená, aby sa zabezpečilo automatické zapínanie a vypínanie podľa požadovaných časov.

#### 6. bezpečnosť detí a domácich zvierat:

- Aby sa minimalizovalo riziko poranenia alebo poškodenia, výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.
- Uistite sa, že všetky káble sú bezpečne vedené, aby ste zabránili nebezpečenstvu zakopnutia.

### Núdzové opatrenia:

- V prípade úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade dymu, nezvyčajných zvukov alebo zápachu zo svietidla ho okamžite odpojte od elektrickej siete a kontaktujte zákaznícky servis.

Odmietnutie zodpovednosti:

- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov.
- Tento bezpečnostný dokument uschovajte na bezpečnom mieste a sprístupnite ho všetkým používateľom výrobku.

V prípade ďalších informácií alebo otázok kontaktujte zákaznícky servis na adrese ECD Germany.