

Sicherheitsdokument für den Allzweck-Campingschrank von ECD Germany

Produktübersicht:

Der Allzweck-Campingschrank von ECD Germany ist ein vielseitiges Campingmöbelstück, das sowohl als Stauraum als auch als Tisch verwendet werden kann. Gefertigt aus hochwertigem Material, bietet er Langlebigkeit und einfache Handhabung. Der Schrank ist klappbar und platzsparend, was ihn zum idealen Begleiter für Hobbycamper macht. Zum Lieferumfang gehört eine robuste Transporttasche, die den Schrank schützt und den Transport erleichtert.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- **Stabilität gewährleisten:** Stellen Sie sicher, dass der Campingschrank auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird, um ein Kippen oder Umfallen zu vermeiden.
- **Maximale Belastung beachten:** Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebene maximale Belastungskapazität der Ablageflächen und der Tischplatte.
- **Brandschutz beachten:** Der Campingschrank ist von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernzuhalten. Nicht in der Nähe von Lagerfeuern oder Kochstellen platzieren.
- **Keine Modifikationen:** Nehmen Sie keine Veränderungen am Campingschrank vor. Jede Modifikation kann die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen.
- **Vorsicht beim Zusammenklappen:** Achten Sie darauf, dass keine Finger oder andere Körperteile zwischen die klappbaren Teile geraten, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Transport in der Tasche:** Verwenden Sie stets die mitgelieferte Transporttasche, um den Schrank während des Transports vor Beschädigungen zu schützen und die Sicherheit zu gewährleisten.

Gebrauchshinweise:

- **Aufbau:** Entfalten Sie den Schrank vollständig und stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und fest eingerastet sind.
- **Verwendung als Tisch:** Verwenden Sie die stabile Oberseite des Schranks als Tisch. Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Schranks sicher verankert ist, um Stabilität zu garantieren.
- **Pflegehinweis:** Reinigen Sie den Schrank regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.

Lagerung:

- **Trockene Lagerung:** Lagern Sie den Schrank nach dem Campingausflug in der mitgelieferten Tasche an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- **Nicht in direktem Sonnenlicht:** Bewahren Sie das Produkt nicht über längere Zeit in direktem Sonnenlicht auf, um Materialverschlechterungen zu verhindern.

Gewährleistung und Kundendienst:

Sollten Sie Probleme mit dem Allzweck-Campingschrank feststellen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ECD Germany, um Unterstützung zu erhalten.

Fazit: Der Allzweck-Campingschrank ist ein praktisches und vielseitiges Campingmöbelstück, das bei Beachtung der oben genannten Sicherheitshinweise eine sichere und nützliche Ergänzung für Ihre Campingausflüge darstellt.

Safety document for the all-purpose camping locker from ECD Germany

Product overview:

The all-purpose camping cabinet from ECD Germany is a versatile piece of camping furniture that can be used both as storage space and as a table. Made from high-quality material, it offers durability and easy handling. The cabinet is foldable and space-saving, making it the ideal companion for hobby campers. The scope of delivery includes a robust transport bag that protects the cabinet and makes transportation easier.

Important safety instructions:

- Ensure stability: Make sure that the camping cabinet is set up on a level surface to prevent it from tipping over or falling over.
- Observe maximum load: Do not exceed the maximum load capacity of the shelves and tabletop specified by the manufacturer.
- Observe fire protection: The camping cabinet must be kept away from naked flames and hot surfaces. Do not place near campfires or cooking areas.
- No modifications: Do not make any modifications to the camping cabinet. Any modification may impair stability and safety.
- Take care when folding: Make sure that no fingers or other body parts get caught between the folding parts to avoid injury.
- Transport in the bag: Always use the supplied transport bag to protect the cabinet from damage during transportation and to ensure safety.

Instructions for use:

- Assembly: Unfold the cabinet completely and make sure that all parts are securely and firmly locked into place.
- Use as a table: Use the stable top of the cabinet as a table. Ensure that the front of the cabinet is securely anchored to guarantee stability.
- Care instructions: Clean the cabinet regularly with a damp cloth to remove dirt and deposits. Do not use aggressive cleaning agents that could damage the material.

Storage:

- Dry storage: after the camping trip, store the cabinet in the bag provided in a dry place to prevent moisture damage.
- Not in direct sunlight: Do not store the product in direct sunlight for long periods of time to prevent material deterioration.

Warranty and customer service:

If you experience any problems with the all-purpose camping locker, please contact ECD Germany customer service for assistance.

Conclusion: The all-purpose camping locker is a practical and versatile piece of camping furniture that is a safe and useful addition to your camping trips if you follow the above safety instructions.

Document de sécurité pour l'armoire de camping à usage général de ECD Germany

Aperçu des produits :

L'armoire de camping à usage multiple de ECD Germany est un meuble de camping polyvalent qui peut être utilisé comme espace de rangement ou comme table. Fabriquée à partir de matériaux de qualité, elle offre une grande longévité et une grande facilité d'utilisation. Il est pliable et peu encombrant, ce qui en fait le compagnon idéal des campeurs amateurs. L'armoire est livrée avec un sac de transport robuste qui la protège et facilite son transport.

Consignes de sécurité importantes :

- Assurer la stabilité : assurez-vous que l'armoire de camping est placée sur une surface plane afin d'éviter qu'elle ne bascule ou ne tombe.
- Respecter la charge maximale : Ne dépassez pas la capacité de charge maximale des étagères et du plateau indiquée par le fabricant.
- Respecter la protection contre les incendies : Le meuble de camping doit être tenu à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas la placer à proximité de feux de camp ou de cuisinières.
- Ne pas apporter de modifications : N'apportez aucune modification à l'armoire de camping. Toute modification peut nuire à la stabilité et à la sécurité.
- Attention lors du pliage : Veillez à ce qu'aucun doigt ou autre partie du corps ne se trouve entre les parties pliables afin d'éviter toute blessure.
- Transport dans le sac : utilisez toujours le sac de transport fourni pour protéger l'armoire contre les dommages pendant le transport et pour garantir la sécurité.

Instructions d'utilisation :

- Montage : Dépliez complètement l'armoire et assurez-vous que toutes les pièces sont bien enclenchées.
- Utilisation comme table : utilisez la partie supérieure stable de l'armoire comme table. Veillez à ce que la face avant de l'armoire soit bien ancrée pour garantir la stabilité.
- Conseil d'entretien : nettoyez régulièrement l'armoire avec un chiffon humide pour enlever la saleté et les dépôts. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Stockage :

- Stockage au sec : après une sortie en camping, rangez l'armoire dans le sac fourni dans un endroit sec afin d'éviter tout dommage dû à l'humidité.
- Pas à la lumière directe du soleil : ne conservez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée afin d'éviter la détérioration des matériaux.

Garantie et service après-vente :

Si vous rencontrez des problèmes avec l'armoire de camping tout usage, veuillez contacter le service clientèle de ECD Germany pour obtenir de l'aide.

Conclusion : l'armoire de camping à usage général est un meuble de camping pratique et polyvalent qui, si l'on respecte les consignes de sécurité susmentionnées, constitue un complément sûr et utile pour vos excursions en camping.

Documento di sicurezza per l'armadietto da campeggio multiuso di ECD Germany

Panoramica del prodotto:

Il mobiletto da campeggio multiuso di ECD Germany è un mobile da campeggio versatile che può essere utilizzato sia come spazio di archiviazione che come tavolo. Realizzato in materiale di alta qualità, offre resistenza e maneggevolezza. L'armadietto è pieghevole e poco ingombrante, il che lo rende il compagno ideale per i campeggiatori per hobby. È inclusa una robusta borsa per il trasporto che protegge il mobile e ne facilita il trasporto.

Importanti istruzioni di sicurezza:

- Garantire la stabilità: assicurarsi che il mobile da campeggio sia posizionato su una superficie piana per evitare che si ribalti o cada.
- Rispettare il carico massimo: Non superare la portata massima dei ripiani e del piano d'appoggio indicata dal produttore.
- Rispettare la protezione antincendio: Il mobile da campeggio deve essere tenuto lontano da fiamme libere e superfici calde. Non posizionarlo vicino a fuochi o piani di cottura.
- Non apportare modifiche: Non apportare modifiche al mobile da campeggio. Qualsiasi modifica può compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Fare attenzione quando si ripiega: Assicurarsi che le dita o altre parti del corpo non rimangano incastrate tra le parti pieghevoli per evitare lesioni.
- Trasporto nella borsa: utilizzare sempre la borsa di trasporto in dotazione per proteggere il mobile da eventuali danni durante il trasporto e per garantire la sicurezza.

Istruzioni per l'uso:

- Montaggio: dispiegare completamente il mobile e assicurarsi che tutte le parti siano saldamente bloccate in posizione.
- Uso come tavolo: utilizzare il piano stabile del mobile come tavolo. Assicurarsi che la parte anteriore del mobile sia saldamente ancorata per garantire la stabilità.
- Istruzioni per la cura: pulire regolarmente il mobile con un panno umido per rimuovere sporco e depositi. Non utilizzare detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Conservazione:

- Conservazione all'asciutto: dopo il campeggio, riporre l'armadietto nella borsa in dotazione in un luogo asciutto per evitare danni da umidità.
- Non alla luce diretta del sole: non conservare il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo per evitare il deterioramento del materiale.

Garanzia e servizio clienti:

In caso di problemi con l'armadietto da campeggio multiuso, contattare il servizio clienti ECD Germany per assistenza.

Conclusione: l'armadietto da campeggio multiuso è un mobile da campeggio pratico e versatile che rappresenta un'aggiunta sicura e utile ai vostri viaggi in campeggio se seguite le istruzioni di sicurezza di cui sopra.

Documento de seguridad para la taquilla de camping polivalente de ECD Germany

Resumen del producto:

El armario de camping multiusos de ECD Germany es un mueble de camping versátil que puede utilizarse como espacio de almacenamiento y como mesa. Fabricado con material de alta calidad, ofrece durabilidad y fácil manejo. El armario es plegable y ocupa poco espacio, lo que lo convierte en el compañero ideal de los campistas aficionados. Se incluye una robusta bolsa de transporte para proteger el armario y facilitar su transporte.

Instrucciones de seguridad importantes:

- Garantice la estabilidad: Asegúrese de que el armario de camping está colocado sobre una superficie nivelada para evitar que vuelque o se caiga.
- Respete la carga máxima: No supere la capacidad de carga máxima de los estantes y del tablero especificada por el fabricante.
- Tenga en cuenta la protección contra incendios: El armario de camping debe mantenerse alejado de llamas desnudas y superficies calientes. No lo coloque cerca de hogueras o fogones.
- No realice modificaciones: No realice ninguna modificación en el armario de camping. Cualquier modificación puede perjudicar la estabilidad y la seguridad.
- Tenga cuidado al plegarlo: Asegúrese de no pillarse los dedos u otras partes del cuerpo entre las piezas plegables para evitar lesiones.
- Transporte en la bolsa: Utilice siempre la bolsa de transporte suministrada para proteger el armario de posibles daños durante el transporte y garantizar la seguridad.

Instrucciones de uso:

- Montaje: Despliegue el armario por completo y asegúrese de que todas las piezas están bien encajadas.
- Uso como mesa: Utilice la parte superior estable del armario como mesa. Asegúrese de que la parte delantera del armario está bien anclada para garantizar la estabilidad.
- Instrucciones de cuidado: Limpie el armario regularmente con un paño húmedo para eliminar la suciedad y los depósitos. No utilice productos de limpieza agresivos que puedan dañar el material.

Almacenamiento:

- Almacenamiento en seco: Después de la acampada, guarde el armario en la bolsa suministrada en un lugar seco para evitar daños por humedad.
- No a la luz directa del sol: No almacene el producto a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo para evitar el deterioro del material.

Garantía y servicio de atención al cliente:

Si tiene algún problema con la taquilla de camping multiusos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ECD Germany para obtener ayuda.

Conclusión: La taquilla de camping multiusos es un mueble de camping práctico y versátil que constituye un complemento seguro y útil para sus viajes de camping si sigue las instrucciones de seguridad anteriores.

Документ за безопасност за универсалното шкафче за къмпинг от ECD Germany

Общ преглед на продукта:

Универсалният шкаф за къмпинг от ECD Germany е многофункционална мебел за къмпинг, която може да се използва както като място за съхранение, така и като маса. Изработен от висококачествен материал, той предлага издръжливост и лесна работа. Шкафът е сгъваем и пести място, което го прави идеален спътник за любителите на къмпингуването. В комплекта е включена здрава транспортна чанта, която предпазва шкафа и улеснява транспортирането му.

Важни инструкции за безопасност:

- Осигурете стабилност: Уверете се, че шкафът за къмпинг е поставен на равна повърхност, за да предотвратите преобръщането или падането му.
- Спазвайте максималното натоварване: Не превишавайте максималната товароносимост на рафтовете и плота, посочена от производителя.
- Спазвайте противопожарната защита: Къмпинг шкафът трябва да се държи далеч от открит огън и горещи повърхности. Не поставяйте в близост до огнища или котлони.
- Без модификации: Не правете никакви модификации на шкафа за къмпинг. Всяка модификация може да влоши стабилността и безопасността.
- Внимавайте при сгъване: Уверете се, че пръстите или други части на тялото не са попаднали между сгъваемите части, за да избегнете нараняване.
- Транспортиране в чантата: Винаги използвайте доставената транспортна чанта, за да предпазите шкафа от повреди по време на транспортиране и да осигурите безопасност.

Инструкции за употреба:

- Сглобяване: Разгънете напълно шкафа и се уверете, че всички части са здраво и стабилно закрепени на мястото си.
- Използване като маса: Използвайте стабилния плот на шкафа като маса. Уверете се, че предната част на шкафа е надеждно закрепена, за да се гарантира стабилност.
- Инструкции за грижа: Почиствайте редовно шкафа с влажна кърпа, за да отстраните замърсяванията и отлаганията. Не използвайте агресивни почистващи препарати, които могат да повредят материала.

Съхранение:

- Съхраняване на сухо място: След къмпингуването съхранявайте шкафа в предоставената чанта на сухо място, за да предотвратите повреда от влага.
- Не на пряка слънчева светлина: Не съхранявайте продукта на пряка слънчева светлина за дълъг период от време, за да предотвратите влошаване на качеството на материала.

Гаранция и обслужване на клиенти:

Ако имате някакви проблеми с универсалното шкафче за къмпинг, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на ECD Germany за съдействие.

Заклучение: Универсалното шкафче за къмпинг е практична и универсална мебел за къмпинг, която е безопасно и полезно допълнение към вашите къмпинг пътувания, ако спазвате горните инструкции за безопасност.

Bezpečnostní dokument pro univerzální kempinkovou skříňku z ECD Germany

Přehled produktů:

Univerzální kempingová skříňka od ECD Germany je univerzální kus kempingového nábytku, který lze použít jako úložný prostor i jako stůl. Je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu a nabízí odolnost a snadnou manipulaci. Skříňka je skládací a prostorově úsporná, takže je ideálním společníkem pro hobby táborníky. Součástí balení je robustní přepravní taška, která skříňku chrání a usnadňuje její přepravu.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Dbejte na stabilitu: Ujistěte se, že je kempingová skříňka postavena na rovném povrchu, aby nedošlo k jejímu převrácení nebo pádu.
- Dodržujte maximální zatížení: Nepřekračujte maximální nosnost polic a desky stolu stanovenou výrobcem.
- Dodržujte protipožární ochranu: Kempinkovou skříňku je třeba udržovat mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů. Neumísťujte ji do blízkosti táborových ohňů nebo varných desek.
- Žádné úpravy: Neprovádějte žádné úpravy kempinkové skříňky. Jakékoli úpravy mohou narušit stabilitu a bezpečnost.
- Při skládání dbejte zvýšené opatrnosti: Dbejte na to, aby se mezi skládací části nezachytily prsty ani jiné části těla, aby nedošlo ke zranění.
- Přeprava v tašce: Vždy používejte dodanou přepravní tašku, která skříňku chrání před poškozením během přepravy a zajišťuje bezpečnost.

Návod k použití:

- Montáž: Skříňku zcela rozložte a ujistěte se, že jsou všechny díly bezpečně a pevně zajištěny na svém místě.
- Použití jako stůl: Použijte stabilní horní část skříňky jako stůl. Ujistěte se, že je přední část skříňky bezpečně ukotvena, aby byla zaručena stabilita.
- Pokyny pro údržbu: Skříňku pravidelně čistěte vlhkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty a usazeniny. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit materiál.

Skladování:

- Skladování v suchu: Po skončení kempování uložte skříňku v přiložené tašce na suchém místě, aby nedošlo k poškození vlhkostí.
- Ne na přímém slunečním světle: Neskladujte výrobek dlouhodobě na přímém slunečním světle, aby nedošlo ke znehodnocení materiálu.

Záruka a zákaznický servis:

V případě jakýchkoli problémů s univerzální kempinkovou skříňkou se obraťte na zákaznický servis ECD Germany.

Závěr: Univerzální kempingová skříňka je praktický a všestranný kus kempingového nábytku, který je bezpečným a užitečným doplňkem pro vaše kempování, pokud dodržíte výše uvedené bezpečnostní pokyny.

Sikkerhedsdokument til det universelle campingskab fra ECD Germany

Produktoversigt:

Det alsidige campingskab fra ECD Germany er et alsidigt campingmøbel, der både kan bruges som opbevaringsplads og som bord. Det er fremstillet af materialer af høj kvalitet og er holdbart og nemt at håndtere. Skabet er sammenklappeligt og pladsbesparende, hvilket gør det til den ideelle ledsager for hobbycampister. Der medfølger en robust transporttaske til at beskytte skabet og lette transporten.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- Sørg for stabilitet: Sørg for, at campingskabet står på et plant underlag, så det ikke vælter eller falder ned.
- Overhold maksimal belastning: Overskrid ikke den maksimale belastningskapacitet for hylderne og bordpladen, som er angivet af producenten.
- Overhold brandbeskyttelsen: Campingskabet skal holdes væk fra åben ild og varme overflader. Må ikke placeres i nærheden af bål eller kogeplader.
- Ingen ændringer: Der må ikke foretages ændringer på campingskabet. Enhver ændring kan forringe stabiliteten og sikkerheden.
- Vær forsigtig, når du folder det sammen: Sørg for, at ingen fingre eller andre kroppsdele kommer i klemme mellem de sammenklappelige dele for at undgå skader.
- Transport i tasken: Brug altid den medfølgende transporttaske for at beskytte skabet mod skader under transport og for at garantere sikkerheden.

Vejledning til brug:

- Montering: Fold skabet helt ud, og sørg for, at alle dele er sikkert og fastlåst på plads.
- Brug som bord: Brug den stabile top af skabet som bord. Sørg for, at skabets forside er forsvarligt forankret for at sikre stabilitet.
- Plejevejledning: Rengør skabet regelmæssigt med en fugtig klud for at fjerne snavs og aflejringer. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, der kan beskadige materialet.

Opbevaring:

- Tør opbevaring: Efter campingturen skal du opbevare skabet i den medfølgende pose på et tørt sted for at undgå fugtskader.
- Ikke i direkte sollys: Opbevar ikke produktet i direkte sollys i længere tid for at forhindre, at materialet forringes.

Garanti og kundeservice:

Hvis du oplever problemer med det alsidige campingskab, bedes du kontakte ECD Germany kundeservice for at få hjælp.

Konklusion: Campingskabet til alle formål er et praktisk og alsidigt campingmøbel, som er en sikker og nyttig tilføjelse til dine campingture, hvis du følger ovenstående sikkerhedsanvisninger.

Turvallisuusasiakirja yleiskäyttöiselle retkeilykaapille osoitteesta ECD Germany.

Tuotteen yleiskatsaus:

Monikäyttöinen retkeilykaappi ECD Germany on monipuolinen retkeilykaluste, jota voi käyttää sekä säilytystilana että pöytänä. Laadukkaasta materiaalista valmistettu kaappi tarjoaa kestävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Kaappi on kokoontaitettava ja tilaa säästävä, joten se on ihanteellinen kumppani harrastelijaleiriläisille. Mukana toimitetaan kestävä kuljetuslaukku, joka suojaa kaappia ja helpottaa kuljetusta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita:

- Varmista vakaus: Varmista, että retkeilykaappi on asetettu tasaiselle alustalle, jotta se ei pääse kaatumaan tai putoamaan.
- Noudata enimmäiskuormaa: Älä ylitä valmistajan ilmoittamaa hyllyjen ja pöytälevyn enimmäiskantavuutta.
- Noudata palosuojausta: Retkeilykaappi on pidettävä kaukana palamattomista liekeistä ja kuumista pinnoista. Älä sijoita lähelle leiritulta tai liettä.
- Ei muutoksia: Älä tee muutoksia retkeilykaappiin. Kaikki muutokset voivat heikentää vakautta ja turvallisuutta.
- Ole varovainen kokoontaitettaessa: Varmista, etteivät sormet tai muut ruumiinosat jää taivuttavien osien väliin loukkaantumisen välttämiseksi.
- Kuljetus pussissa: Käytä aina mukana toimitettua kuljetuslaukkua kaapin suojaamiseksi vaurioilta kuljetuksen aikana ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Käyttöohjeet:

- Asennus: Avaa kaappi kokonaan ja varmista, että kaikki osat on lukittu tukevasti paikoilleen.
- Käyttö pöytänä: Käytä kaapin vakaata yläosaa pöytänä. Varmista, että kaapin etuosa on ankuroitu tukevasti vakauden takaamiseksi.
- Hoito-ohjeet: Puhdista kaappi säännöllisesti kostealla liinalla lian ja saostumien poistamiseksi. Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.

Varastointi:

- Säilytä kaappi mukana toimitetussa pussissa kuivassa paikassa kosteusvaurioiden välttämiseksi.
- Ei suorassa auringonvalossa: Älä säilytä tuotetta suorassa auringonvalossa pitkiä aikoja materiaalin heikkenemisen estämiseksi.

Takuu ja asiakaspalvelu:

Ota yhteyttä ECD Germany asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Johtopäätös: Monikäyttöinen retkeilykaappi on käytännöllinen ja monipuolinen retkeilykaluste, joka on turvallinen ja hyödyllinen lisä retkeilyreissuillesi, jos noudatat edellä mainittuja turvallisuusohjeita.

Έγγραφο ασφαλείας για το ντουλάπι κατασκήνωσης γενικής χρήσης από το ECD Germany

Επισκόπηση προϊόντος:

Το πολυχρηστικό ντουλάπι κατασκήνωσης από το ECD Germany είναι ένα ευέλικτο έπιπλο κατασκήνωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως αποθηκευτικός χώρος όσο και ως τραπέζι. Κατασκευασμένο από υλικό υψηλής ποιότητας, προσφέρει ανθεκτικότητα και εύκολο χειρισμό. Το ντουλάπι είναι πτυσσόμενο και εξοικονομεί χώρο, καθιστώντας το ιδανικό σύντροφο για τους ερασιτέχνες κατασκηνωτές. Περιλαμβάνεται μια στιβαρή τσάντα μεταφοράς για την προστασία του ντουλαπιού και τη διευκόλυνση της μεταφοράς.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- Εξασφάλιση σταθερότητας: Βεβαιωθείτε ότι το ντουλάπι κάμπινγκ έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια για να μην ανατραπεί ή πέσει.
- Τηρείτε το μέγιστο φορτίο: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου των ραφιών και της επιτραπέζιας επιφάνειας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
- Τηρείτε την πυροπροστασία: Το ερμάριο κάμπινγκ πρέπει να διατηρείται μακριά από γυμνές φλόγες και καυτές επιφάνειες. Μην το τοποθετείτε κοντά σε φωτιές κατασκήνωσης ή εστίες μαγειρέματος.
- Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση τροποποιήσεων: Μην κάνετε καμία τροποποίηση στο ντουλάπι κατασκήνωσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια.
- Να είστε προσεκτικοί κατά την αναδίπλωση: Βεβαιωθείτε ότι δεν θα πιαστούν δάχτυλα ή άλλα μέρη του σώματος ανάμεσα στα αναδιπλούμενα μέρη για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Μεταφορά στη σακούλα: Χρησιμοποιείτε πάντα την παρεχόμενη σακούλα μεταφοράς για την προστασία του ντουλαπιού από ζημιές κατά τη μεταφορά και την ασφάλεια.

Οδηγίες χρήσης:

- Συναρμολόγηση: Ξεδιπλώστε πλήρως το ερμάριο και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι ασφαλώς και σταθερά ασφαλισμένα στη θέση τους.
- Χρήση ως τραπέζι: Χρησιμοποιήστε το σταθερό πάνω μέρος του ντουλαπιού ως τραπέζι. Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό μέρος του ντουλαπιού είναι σταθερά αγκυρωμένο για να διασφαλιστεί η σταθερότητα.
- Οδηγίες φροντίδας: Καθαρίζετε τακτικά το ντουλάπι με ένα υγρό πανί για να απομακρύνετε τη βρωμιά και τις επικαθίσεις. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά μέσα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό.

Αποθήκευση:

- αποθηκεύστε το ντουλάπι στην παρεχόμενη τσάντα σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε ζημιές από την υγρασία.
- Όχι σε άμεσο ηλιακό φως: Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα για να αποφύγετε την αλλοίωση του υλικού.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελατών:

Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το ντουλάπι κατασκήνωσης για όλες τις

χρήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ECD Germany για βοήθεια.

Συμπέρασμα: Το πολυχρηστικό ντουλάπι κατασκήνωσης είναι ένα πρακτικό και ευέλικτο έπιπλο κατασκήνωσης, το οποίο, αν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας, αποτελεί μια ασφαλή και χρήσιμη προσθήκη στα ταξίδια σας για κάμπινγκ.

Biztonsági dokumentum az univerzális kempingszekrényhez a ECD Germany weboldalról.

A termék áttekintése:

A ECD Germany univerzális kempingszekrénye egy sokoldalú kempingbútor, amely tárolóhelyként és asztalként is használható. Kiváló minőségű anyagból készült, tartósságot és könnyű kezelhetőséget biztosít. A szekrény összecsukszható és helytakarékos, így ideális társ a hobbi kempingezők számára. A szekrény védelmére és a szállítás megkönnyítésére egy robusztus szállítótáska is jár hozzá.

Fontos biztonsági utasítások:

- Biztosítsa a stabilitást: Győződjön meg arról, hogy a kempingszekrényt vízszintes felületre állítja, hogy megakadályozza a felborulást vagy a leesést.
- Tartsa be a maximális terhelést: Ne lépje túl a polcok és az asztallap gyártó által megadott maximális terhelhetőségét.
- Tartsa be a tűzvédelmet: A kempingszekrényt a nyílt lángtól és forró felületektől távol kell tartani. Ne helyezze tábornút vagy tűzhely közelébe.
- Ne végezzen módosításokat: Ne végezzen semmilyen módosítást a kempingszekrényen. Bármilyen módosítás ronthatja a stabilitást és a biztonságot.
- Összecsukszaskor ügyeljen az óvatosságra: A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az ujjak vagy más testrészek ne szoruljanak be az összecsukszható részek közé.
- Szállítás a táskában: Mindig használja a mellékelt szállítótáskát, hogy megóvja a szekrényt a szállítás közbeni sérülésektől és biztosítsa a biztonságot.

Használati utasítás:

- Összeszerelés: Hajtsa ki teljesen a szekrényt, és győződjön meg róla, hogy minden alkatrész biztonságosan és szilárdan a helyén van.
- Használja asztalként: Használja a szekrény stabil tetejét asztalként. Ügyeljen arra, hogy a szekrény eleje biztonságosan rögzítve legyen a stabilitás biztosítása érdekében.
- Ápolási utasítások: A szekrényt rendszeresen tisztítsa meg nedves ruhával a szennyeződések és lerakódások eltávolítása érdekében. Ne használjon agresszív tisztítószereket, amelyek károsíthatják az anyagot.

Tárolás:

- Száraz tárolás: A kempingezés után tárolja a szekrényt a mellékelt zsákban, száraz helyen, hogy elkerülje a nedvesség okozta károkat.
- Ne közvetlen napfényben: Ne tárolja a terméket hosszabb ideig közvetlen napfényben, hogy megelőzze az anyagromlást.

Garancia és ügyfélszolgálat:

Ha bármilyen probléma merülne fel az univerzális kempingszekrénnel kapcsolatban, kérjük, forduljon a ECD Germany ügyfélszolgálathoz segítségért.

Következtetés: Az univerzális kempingszekrény egy praktikus és sokoldalú kempingbútor, amely biztonságos és hasznos kiegészítője a kempingezéseknek, ha betartja a fenti biztonsági utasításokat.

Veiligheidsdocument voor de multifunctionele kampeerkast van ECD Germany

Productoverzicht:

De multifunctionele campingkast van ECD Germany is een veelzijdig kampeermeubel dat zowel als opbergruimte als tafel kan worden gebruikt. Hij is gemaakt van hoogwaardig materiaal en biedt duurzaamheid en gebruiksgemak. De kast is opvouwbaar en ruimtebesparend, waardoor het de ideale metgezel is voor hobbykampeers. Er wordt een robuuste transporttas meegeleverd om de kast te beschermen en het transport te vergemakkelijken.

Belangrijke veiligheidsinstructies:

- Zorg voor stabiliteit: Zorg ervoor dat de campingkast op een vlakke ondergrond staat om te voorkomen dat hij kantelt of omvalt.
- Let op de maximale belasting: Overschrijd het door de fabrikant opgegeven maximale draagvermogen van de planken en het tafelblad niet.
- Neem de brandbeveiliging in acht: De campingkast moet uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken worden gehouden. Niet in de buurt van kampvuren of kookplaten plaatsen.
- Geen wijzigingen: Breng geen wijzigingen aan in de campingkast. Elke wijziging kan de stabiliteit en veiligheid in gevaar brengen.
- Wees voorzichtig bij het opvouwen: Zorg ervoor dat er geen vingers of andere lichaamsdelen bekneld raken tussen de inklapbare delen om letsel te voorkomen.
- Transport in de tas: Gebruik altijd de meegeleverde transporttas om de kast te beschermen tegen beschadiging tijdens transport en om de veiligheid te garanderen.

Gebruiksaanwijzing:

- Montage: Vouw de kast volledig uit en zorg ervoor dat alle onderdelen goed en stevig vastzitten.
- Gebruik als tafel: Gebruik de stabiele bovenkant van de kast als tafel. Zorg ervoor dat de voorkant van de kast goed verankerd is om stabiliteit te garanderen.
- Onderhoudsinstructies: Reinig de kast regelmatig met een vochtige doek om vuil en aanslag te verwijderen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die het materiaal kunnen beschadigen.

Opslag:

- Droge opslag: Bewaar de kast na de kampeertrip in de meegeleverde tas op een droge plaats om vochtschade te voorkomen.
- Niet in direct zonlicht: Bewaar het product niet voor langere tijd in direct zonlicht om achteruitgang van het materiaal te voorkomen.

Garantie en klantenservice:

Als je problemen ondervindt met de multifunctionele kampeerkast, neem dan contact op met ECD Germany klantenservice voor hulp.

Conclusie: Het multifunctionele kampeerkastje is een praktisch en veelzijdig kampeermeubel dat een veilige en nuttige aanvulling is op je kampeertrips als je de bovenstaande veiligheidsinstructies volgt.

Dokument bezpieczeństwa dla uniwersalnej szafki kempingowej od ECD Germany

Przegląd produktów:

Uniwersalna szafka kempingowa z ECD Germany to wszechstronny mebel kempingowy, który może służyć zarówno jako miejsce do przechowywania, jak i stół. Wykonana z wysokiej jakości materiału, oferuje trwałość i łatwą obsługę. Szafka jest składana i zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem dla hobbystów. W zestawie znajduje się solidna torba transportowa, która chroni szafkę i ułatwia transport.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

- Zapewnij stabilność: Upewnij się, że szafka kempingowa jest ustawiona na równej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu lub upadkowi.
- Przestrzegać maksymalnego obciążenia: Nie przekraczać maksymalnego udźwigu półek i blatu określonego przez producenta.
- Przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej: Szafkę kempingową należy trzymać z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni. Nie umieszczać w pobliżu ognisk lub płyt grzewczych.
- Brak modyfikacji: Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji szafki kempingowej. Wszelkie modyfikacje mogą pogorszyć stabilność i bezpieczeństwo.
- Zachować ostrożność podczas składania: Upewnij się, że żadne palce ani inne części ciała nie dostaną się pomiędzy składane części, aby uniknąć obrażeń.
- Transport w torbie: Zawsze używaj dostarczonej torby transportowej, aby chronić szafkę przed uszkodzeniem podczas transportu i zapewnić bezpieczeństwo.

Instrukcja obsługi:

- Montaż: Rozłóż całkowicie szafkę i upewnij się, że wszystkie części są bezpiecznie i mocno zablokowane na swoich miejscach.
- Używanie jako stołu: Użyj stabilnego blatu szafki jako stołu. Upewnij się, że przód szafki jest bezpiecznie zakotwiczony, aby zagwarantować stabilność.
- Instrukcje dotyczące pielęgnacji: Szafkę należy regularnie czyścić wilgotną ściereczką w celu usunięcia zabrudzeń i osadów. Nie używaj agresywnych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić materiał.

Przechowywanie:

- Przechowywanie w suchym miejscu: Po wyprawie na kemping należy przechowywać obudowę w dostarczonej torbie w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu przez wilgoć.
- Nie w bezpośrednim świetle słonecznym: Nie przechowuj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym przez dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.

Gwarancja i obsługa klienta:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z uniwersalną szafką kempingową, prosimy o kontakt z obsługą klienta ECD Germany w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie: Uniwersalna szafka kempingowa to praktyczny i wszechstronny mebel kempingowy, który jest bezpiecznym i przydatnym dodatkiem do wycieczek kempingowych, jeśli zastosujesz się do powyższych instrukcji bezpieczeństwa.

Documento de segurança para o cacifo de campismo multifunções da ECD Germany

Descrição geral do produto:

O armário de campismo multifunções da ECD Germany é uma peça de mobiliário de campismo versátil que pode ser utilizada como espaço de arrumação e como mesa. Feito de material de alta qualidade, oferece durabilidade e fácil manuseamento. O armário é dobrável e economiza espaço, o que o torna o companheiro ideal para campistas amadores. Inclui um saco de transporte robusto para proteger o armário e facilitar o transporte.

Instruções de segurança importantes:

- Assegurar a estabilidade: Certifique-se de que a arca de campismo está colocada numa superfície plana para evitar que tombe ou caia.
- Respeitar a carga máxima: Não exceder a capacidade máxima de carga das prateleiras e do tampo da mesa especificada pelo fabricante.
- Respeitar a proteção contra incêndios: O armário de campismo deve ser mantido afastado de chamas livres e superfícies quentes. Não colocar perto de fogueiras ou fogões.
- Não efetuar modificações: Não efetuar quaisquer modificações no armário de campismo. Qualquer modificação pode afetar a estabilidade e a segurança.
- Cuidado ao dobrar: Certifique-se de que nenhum dedo ou outra parte do corpo fica preso entre as peças dobráveis para evitar ferimentos.
- Transporte no saco: Utilize sempre o saco de transporte fornecido para proteger o armário contra danos durante o transporte e para garantir a segurança.

Instruções de utilização:

- Montagem: Desdobrar completamente o armário e certificar-se de que todas as peças estão fixas e firmemente bloqueadas no sítio.
- Utilização como mesa: Utilizar a parte superior estável do armário como mesa. Para garantir a estabilidade, a parte da frente do armário deve estar bem fixada.
- Instruções de manutenção: Limpe regularmente o armário com um pano húmido para remover a sujidade e os depósitos. Não utilizar produtos de limpeza agressivos que possam danificar o material.

Armazenamento:

- Armazenamento a seco: Após a viagem de campismo, guarde o armário no saco fornecido num local seco para evitar danos provocados pela humidade.
- Não à luz direta do sol: Não guarde o produto à luz direta do sol durante longos períodos de tempo para evitar a deterioração do material.

Garantia e serviço de apoio ao cliente:

Se tiver algum problema com o cacifo de campismo multifunções, contacte o serviço de apoio ao cliente ECD Germany para obter assistência.

Conclusão: O cacifo de campismo multifunções é uma peça de mobiliário de campismo prática e versátil que, se seguir as instruções de segurança acima referidas, é um complemento seguro e útil para as suas viagens de campismo.

Document de siguranță pentru dulapul multifuncțional de camping de la ECD Germany

Prezentare generală a produsului:

Dulapul multifuncțional de camping de la ECD Germany este o piesă versatilă de mobilier de camping care poate fi folosită atât ca spațiu de depozitare, cât și ca masă. Fabricat din material de înaltă calitate, acesta oferă durabilitate și manevrare ușoară. Dulapul este pliabil și economisește spațiu, ceea ce îl face partenerul ideal pentru camperii amatori. O geantă de transport robustă este inclusă pentru a proteja dulapul și a facilita transportul.

Instrucțiuni importante de siguranță:

- Asigurați stabilitatea: Asigurați-vă că dulapul de camping este așezat pe o suprafață plană pentru a preveni răsturnarea sau căderea acestuia.
- Respectați sarcina maximă: Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a rafturilor și a mesei specificată de producător.
- Respectați protecția împotriva incendiilor: Dulapul de camping trebuie ținut departe de flăcări libere și suprafețe fierbinți. Nu îl amplasați în apropierea focurilor de tabără sau a plitelor de gătit.
- Fără modificări: Nu efectuați nicio modificare la dulapul de camping. Orice modificare poate afecta stabilitatea și siguranța.
- Aveți grijă când îl pliați: Asigurați-vă că niciun deget sau alte părți ale corpului nu se prind între părțile pliabile pentru a evita rănirea.
- Transport în geantă: Utilizați întotdeauna geanta de transport furnizată pentru a proteja dulapul de deteriorări în timpul transportului și pentru a asigura siguranța.

Instrucțiuni de utilizare:

- Asamblare: Desfaceți complet dulapul și asigurați-vă că toate piesele sunt bine fixate și bine blocate în poziție.
- Utilizare ca masă: Utilizați partea superioară stabilă a dulapului ca masă. Asigurați-vă că partea din față a dulapului este bine ancorată pentru a garanta stabilitatea.
- Instrucțiuni de îngrijire: Curățați dulapul în mod regulat cu o cârpă umedă pentru a îndepărta murdăria și depunerile. Nu utilizați agenți de curățare agresivi care ar putea deteriora materialul.

Depozitare:

- Depozitare uscată: După excursia de camping, depozitați cabinetul în punga furnizată într-un loc uscat pentru a preveni deteriorarea umidității.
- Nu în lumina directă a soarelui: Nu depozitați produsul în lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp pentru a preveni deteriorarea materialului.

Garanție și servicii pentru clienți:

Dacă întâmpinați probleme cu dulapul de camping multifuncțional, vă rugăm să contactați serviciul clienți ECD Germany pentru asistență.

Concluzie: Dulapul multifuncțional de camping este o piesă practică și versatilă de mobilier de camping, care este o completare sigură și utilă pentru excursiile dvs. de camping dacă respectați instrucțiunile de siguranță de mai sus.

Säkerhetsdokument för det universella campingskåpet från ECD Germany

Produktöversikt:

Campingskåpet för alla ändamål från ECD Germany är en mångsidig campingmöbel som kan användas både som förvaringsutrymme och som bord. Det är tillverkat av högkvalitativt material och är hållbart och lätt att hantera. Skåpet är hopfällbart och utrymmesbesparande, vilket gör det till den perfekta följeslagaren för hobbycampare. En robust transportväska medföljer för att skydda skåpet och underlätta transporten.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

- Säkerställ stabilitet: Se till att campingskåpet står på ett plant underlag så att det inte kan välta eller falla ner.
- Beakta maximal belastning: Överskrid inte den maximala lastkapacitet för hyllor och bordsskiva som anges av tillverkaren.
- Beakta brandskyddet: Campingskåpet måste hållas borta från öppen eld och heta ytor. Placera inte i närheten av eldar eller spisar.
- Inga modifieringar: Gör inga ändringar på campingskåpet. Alla modifieringar kan försämra stabiliteten och säkerheten.
- Var försiktig när du fäller ihop skåpet: Se till att inga fingrar eller andra kroppsdelar kommer i kläm mellan de hopfällbara delarna för att undvika skador.
- Transportera i väskan: Använd alltid den medföljande transportväskan för att skydda skåpet från skador under transport och för att garantera säkerheten.

Instruktioner för användning:

- Montering: Fäll ut skåpet helt och hållet och se till att alla delar är säkert och ordentligt låsta på plats.
- Användning som bord: Använd den stabila ovansidan av skåpet som bord. Se till att skåpets framsida är ordentligt förankrad för att garantera stabiliteten.
- Skötselråd: Rengör skåpet regelbundet med en fuktig trasa för att avlägsna smuts och avlagringar. Använd inte aggressiva rengöringsmedel som kan skada materialet.

Förvaring:

- Torr förvaring: Efter campingresan, förvara skåpet i den medföljande påsen på en torr plats för att förhindra fuktskador.
- Inte i direkt solljus: Förvara inte produkten i direkt solljus under längre perioder för att förhindra att materialet försämras.

Garanti och kundservice:

Om du upplever några problem med det universella campingskåpet, vänligen kontakta ECD Germany kundtjänst för hjälp.

Slutsats: Campingskåpet för alla ändamål är en praktisk och mångsidig campingmöbel som är ett säkert och användbart komplement till dina campingresor om du följer ovanstående säkerhetsanvisningar.

Bezpečnostný dokument pre univerzálnu kempingovú skrinku od ECD Germany

Prehľad produktov:

Univerzálna kempingová skrinka od ECD Germany je všestranný kempingový nábytok, ktorý možno použiť ako úložný priestor aj ako stôl. Je vyrobená z vysokokvalitného materiálu a ponúka odolnosť a jednoduchú manipuláciu. Skrinka je skladacia a priestorovo úsporná, takže je ideálnym spoločníkom pre hobby táborníkov. Súčasťou balenia je robustná prepravná taška, ktorá skrinku chráni a uľahčuje jej prepravu.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- Uistite sa, že je kempingová skrinka postavená na rovnom povrchu, aby sa neprevrátila alebo nespadla.
- Dodržiavajte maximálne zaťaženie: Neprekračujte maximálnu nosnosť políc a stolovej dosky stanovenú výrobcom.
- Dodržiavajte protipožiarnu ochranu: Kempingová skrinka musí byť umiestnená mimo dosahu otvoreného ohňa a horúcich povrchov. Neumiestňujte ju do blízkosti táborového ohňa alebo varných dosiek.
- Žiadne úpravy: Na kempingovej skrinke nevykonávajte žiadne úpravy. Akékoľvek úpravy môžu narušiť stabilitu a bezpečnosť.
- Pri skladaní dbajte na opatrnosť: Dbajte na to, aby sa medzi skladacie časti nezachytili prsty alebo iné časti tela, aby nedošlo k poraneniu.
- Preprava v taške: Vždy používajte dodanú prepravnú tašku, ktorá chráni skrinku pred poškodením počas prepravy a zaisťuje bezpečnosť.

Návod na použitie:

- Montáž: Skrinku úplne rozložte a uistite sa, že všetky časti sú bezpečne a pevne zaistené na svojom mieste.
- Použitie ako stôl: Použite stabilnú hornú časť skrinky ako stôl. Uistite sa, že predná časť skrinky je bezpečne ukotvená, aby bola zaručená stabilita.
- Pokyny na údržbu: Skrinku pravidelne čistite vlhkou handričkou, aby ste odstránili nečistoty a usadeniny. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť materiál.

Skladovanie:

- Skladovanie v suchu: Po skončení kempovania uložte skrinku v priloženej taške na suchom mieste, aby ste zabránili poškodeniu vlhkosťou.
- Nie na priamom slnečnom svetle: Výrobok neskladujte dlhodobo na priamom slnečnom svetle, aby ste zabránili znehodnoteniu materiálu.

Záruka a zákaznícky servis:

Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy s univerzálnou kempingovou skrinkou, obráťte sa na zákaznícky servis ECD Germany.

Záver: Univerzálna kempingová skrinka je praktický a všestranný kempingový nábytok, ktorý je bezpečným a užitočným doplnkom na vaše kempovanie, ak budete dodržiavať vyššie uvedené bezpečnostné pokyny.