

Sicherheitsdokument für die LED-Zuckerstangenlichterkette

Produktbeschreibung:

Die LED-Zuckerstangenlichterkette von ECD Germany ist eine dekorative Lichterkette. Sie besteht aus warmweißen LEDs, die in Form von Zuckerstangen angeordnet sind und sind ideal für festliche Dekorationen im Innen- und Außenbereich.

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Elektrische Sicherheit:

- **Verwenden Sie die Lichterkette ausschließlich mit der angegebenen Stromquelle.**
- **Achten Sie darauf, dass die Lichterkette keine beschädigten Kabel oder Steckverbindungen aufweist.**

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn die Lichterkette nicht in Gebrauch ist.

2. Nutzung im Außenbereich:

- **Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Verbindungen wetterfest sind, wenn die Lichterkette im Freien verwendet wird.**

- Schützen Sie die Steckdosen und Verbindungen vor Feuchtigkeit und direktem Wassereintritt.

3. Brandschutz:

- Lassen Sie die Lichterkette nicht unbeaufsichtigt, während sie eingeschaltet ist.
- **Installieren Sie die Lichterkette nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.**

4. Installation und Montage:

- **Befestigen Sie die Lichterkette sicher, um ein Herunterfallen oder Verheddern zu vermeiden.**

- Beachten Sie die maximale Kapazität, falls die Lichterkette erweitert werden soll.

5. Lagerung und Pflege:

- Bewahren Sie die Lichterkette an einem trockenen und kühlen Ort auf, um die Lebensdauer zu verlängern.

- **Vermeiden Sie es, die Lichterkette stark zu verbiegen oder zu verdrehen.**

6. Kinder- und Haustiersicherheit:

- **Halten Sie die Lichterkette außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren, um Verschluckungs- oder Verletzungsgefahren zu vermeiden.**

7. Umweltschutz:

- **Entsorgen Sie defekte LED-Lichter fachgerecht und umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.**

Wartung:

Regelmäßig auf erkennbare Schäden prüfen und bei Bedarf defekte Komponenten austauschen. Beachten Sie, dass Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden sollten, um die Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Warnungen:

Bei Auftreten ungewöhnlicher Geräusche, Gerüche oder Erwärmung, sofort den Netzstecker ziehen und das Produkt auf mögliche Defekte überprüfen.

Haftungsausschluss:

ECD Germany übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Beachten Sie stets die beiliegenden Anweisungen und Empfehlungen für einen sicheren Betrieb.

Dieses Dokument stellt sicher, dass die Verwendung der LED-Zuckerstangenlichterkette in sicherer und umweltfreundlicher Weise gewährleistet ist. Bei weiteren Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ECD Germany.

Safety document for the LED candy cane light chain

Product description:

The LED candy cane light chain from ECD Germany is a decorative light chain. It consists of warm white LEDs arranged in the shape of candy canes and is ideal for festive decorations indoors and outdoors.

Important safety instructions:

1. electrical safety:

- Only use the fairy lights with the specified power source.
- Ensure that the fairy lights do not have any damaged cables or plug connections.
- Pull the plug out of the socket when the fairy lights are not in use.

2. outdoor use:

- Ensure that all electrical connections are weatherproof if the light chain is used outdoors.
- Protect the sockets and connections from moisture and direct water ingress.

3. fire protection:

- Do not leave the fairy lights unattended while they are switched on.
- Do not install the fairy lights near flammable materials.

4. installation and assembly:

- Attach the light chain securely to prevent it from falling down or becoming tangled.
- Note the maximum capacity if the light chain is to be extended.

5. storage and care:

- Store the fairy lights in a dry and cool place to prolong their life.
- Avoid bending or twisting the fairy lights too much.

6. child and pet safety:

- Keep the fairy lights out of the reach of small children and pets to avoid risk of ingestion or injury.

7. environmental protection:

- Dispose of defective LED lights properly and in an environmentally friendly manner in accordance with local regulations.

Maintenance:

Regularly check for visible damage and replace defective components if necessary. Please note that repairs should only be carried out by qualified specialists to ensure safety standards are met.

Warnings:

If unusual noises, odors or heating occur, unplug the product immediately and check it for possible defects.

Exclusion of liability:

ECD Germany accepts no liability for damage caused by improper use of the product.
Always follow the enclosed instructions and recommendations for safe operation.

This document ensures that the LED candy cane light chain is used in a safe and environmentally friendly manner. If you have any further questions or concerns, please contact customer service at ECD Germany.

Document de sécurité pour la guirlande lumineuse à LED en forme de barre de sucre

Description du produit :

La guirlande lumineuse LED en forme de canne à sucre de ECD Germany est une guirlande lumineuse décorative. Elle se compose de LED blanc chaud disposées en forme de cannes à sucre et sont idéales pour les décorations festives à l'intérieur et à l'extérieur.

Consignes de sécurité importantes :

1. sécurité électrique :

- Utilisez la guirlande lumineuse uniquement avec la source de courant indiquée.
- Veillez à ce que la guirlande lumineuse ne présente pas de câbles ou de connecteurs endommagés.
- Débranchez la guirlande lumineuse lorsqu'elle n'est pas utilisée.

2. utilisation à l'extérieur :

- Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont résistantes aux intempéries lorsque la guirlande lumineuse est utilisée à l'extérieur.
- Protégez les prises et les connexions contre l'humidité et l'entrée directe d'eau.

3. protection contre l'incendie :

- Ne laissez pas la guirlande lumineuse sans surveillance lorsqu'elle est allumée.
- N'installez pas la guirlande lumineuse à proximité de matériaux inflammables.

4. installation et montage :

- Fixez solidement la guirlande lumineuse afin d'éviter qu'elle ne tombe ou ne s'emmêle.
- Tenez compte de la capacité maximale si la guirlande lumineuse doit être étendue.

5. stockage et entretien :

- Conservez la guirlande lumineuse dans un endroit sec et frais afin de prolonger sa durée de vie.
- Évitez de plier ou de tordre fortement la guirlande lumineuse.

6. sécurité des enfants et des animaux domestiques :

- Tenez la guirlande lumineuse hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques afin d'éviter tout risque d'ingestion ou de blessure.

7. protection de l'environnement :

- Éliminez les lampes LED défectueuses de manière appropriée et respectueuse de l'environnement, conformément aux réglementations locales.

Entretien :

Vérifier régulièrement l'absence de dommages apparents et remplacer les composants défectueux si nécessaire. Notez que les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié afin de garantir les normes de sécurité.

Avertissements :

En cas d'apparition de bruits, d'odeurs ou d'échauffement inhabituels, débrancher immédiatement le produit et vérifier qu'il ne présente pas de défaut.

Clause de non-responsabilité :

ECD Germany décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme du produit. Respectez toujours les instructions et recommandations ci-jointes pour une utilisation en toute sécurité.

Ce document garantit que l'utilisation de la guirlande lumineuse à baguettes LED est sûre et respectueuse de l'environnement. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, veuillez contacter le service clientèle de ECD Germany.

Documento di sicurezza per la catena luminosa a LED a forma di bastoncino di zucchero

Descrizione del prodotto:

La catena luminosa a LED a forma di bastoncini di zucchero di ECD Germany è una catena luminosa decorativa. È composta da LED bianchi caldi disposti a forma di bastoncini di zucchero ed è ideale per decorazioni festive all'interno e all'esterno.

Importanti istruzioni di sicurezza:

1 Sicurezza elettrica:

- Utilizzare le luci fatate solo con la fonte di alimentazione specificata.
- Assicurarsi che le luci fatate non abbiano cavi o connessioni danneggiate.
- Estrarre la spina dalla presa quando le luci fatate non sono in uso.

2. Uso all'aperto:

- Se la catena luminosa viene utilizzata all'aperto, assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano resistenti alle intemperie.
- Proteggere le prese e i collegamenti dall'umidità e dall'ingresso diretto di acqua.

3. protezione antincendio:

- Non lasciare le fiabe incustodite mentre sono accese.
- Non installare le luci fatate vicino a materiali infiammabili.

4 Installazione e montaggio:

- Fissare saldamente la catena luminosa per evitare che cada o si impigli.
- Tenere presente la portata massima se la catena luminosa deve essere allungata.

5 Conservazione e cura:

- Conservare le luci fatate in un luogo asciutto e fresco per prolungarne la durata.
- Evitare di piegare o torcere troppo le luci fatate.

6. sicurezza dei bambini e degli animali domestici:

- Tenere la catena luminosa fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici per evitare il rischio di ingestione o di lesioni.

7. protezione dell'ambiente:

- Smaltire le luci LED difettose in modo corretto e rispettoso dell'ambiente, in conformità alle normative locali.

Manutenzione:

Controllare regolarmente la presenza di danni riconoscibili e, se necessario, sostituire i componenti difettosi. Per garantire gli standard di sicurezza, le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Avvertenze:

In caso di rumori, odori o riscaldamento insoliti, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e controllare il prodotto per verificare eventuali difetti.

Esclusione di responsabilità:

ECD Germany non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto. Seguire sempre le istruzioni e le raccomandazioni allegate per un funzionamento sicuro.

Questo documento garantisce che la catena luminosa a LED con bastoncini di zucchero sia utilizzata in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente. Per ulteriori domande o dubbi, contattare il servizio clienti all'indirizzo ECD Germany.

Documento de seguridad de la cadena de luces LED para bastones de caramelo

Descripción del producto:

La cadena de luces LED en forma de bastón de caramelo de ECD Germany es una cadena de luces decorativa. Consta de LED blancos cálidos dispuestos en forma de bastones de caramelo y es ideal para decoraciones festivas en interiores y exteriores.

Instrucciones de seguridad importantes:

1 Seguridad eléctrica:

- Utilice las luces de hadas únicamente con la fuente de alimentación especificada.
- Asegúrese de que las luces de hadas no tengan cables o conexiones de enchufe dañados.
- Desconecta el enchufe de la toma de corriente cuando no utilices las luces.

2. uso en exteriores:

- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas son resistentes a la intemperie si la cadena portacables se utiliza en exteriores.
- Proteja las tomas y las conexiones de la humedad y la entrada directa de agua.

3. protección contra incendios:

- No deje las luces de hadas desatendidas mientras estén encendidas.
- No instale las luces de hadas cerca de materiales inflamables.

4 Instalación y montaje:

- Fije bien la cadena portacables para evitar que se caiga o se enrede.
- Tenga en cuenta la capacidad máxima si se va a alargar la cadena portacables.

5 Almacenamiento y cuidados:

- Guarda las luces de hadas en un lugar seco y fresco para prolongar su vida útil.
- Evita doblar o retorcer demasiado las luces de hadas.

6. seguridad para niños y mascotas:

- Mantenga la cadena de luces fuera del alcance de niños pequeños y mascotas para evitar el riesgo de ingestión o lesiones.

7. protección del medio ambiente:

- Deseche las luces LED defectuosas de forma adecuada y respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la normativa local.

Mantenimiento:

Compruebe periódicamente si existen daños reconocibles y, en caso necesario, sustituya los componentes defectuosos. Tenga en cuenta que las reparaciones solo deben ser realizadas por especialistas cualificados para garantizar las normas de seguridad.

Advertencias:

Si se producen ruidos, olores o calentamiento inusuales, desconecte inmediatamente el enchufe de la red y compruebe si el producto presenta posibles defectos.

Exclusión de responsabilidad:

ECD Germany no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado del producto. Siga siempre las instrucciones y recomendaciones adjuntas para un funcionamiento seguro.

Este documento garantiza que la cadena de luces LED para bastones de caramelo se utiliza de forma segura y respetuosa con el medio ambiente. Si tiene más preguntas o dudas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en ECD Germany.

Документ за безопасност за LED веригата за бонбони

Описание на продукта:

LED веригата за бонбони от ECD Germany е декоративна светлинна верига. Тя се състои от топли бели светодиоди, подредени във формата на захарни пръчици, и е идеална за празнична украса на закрито и на открито.

Важни инструкции за безопасност:

1 Електрическа безопасност:

- Използвайте феите само с посочения източник на захранване.
- Уверете се, че приказните лампички нямат повредени кабели или щепселни връзки.
- Издърпайте щепсела от контакта, когато приказните лампички не се използват.

2. използване на открито:

- Уверете се, че всички електрически връзки са устойчиви на атмосферни влияния, ако светлинната верига се използва на открито.
- Предпазвайте контактите и връзките от влага и пряко проникване на вода.

3. противопожарна защита:

- Не оставяйте приказните лампички без надзор, когато са включени.
- Не инсталирайте приказните лампички в близост до запалими материали.

4 Монтаж и сглобяване:

- Закрепете здраво светлинната верига, за да не падне или да се заплете.
- Обърнете внимание на максималния капацитет, ако светлинната верига трябва да се удължи.

5. съхранение и грижи:

- Съхранявайте феите на сухо и хладно място, за да удължите живота им.
- Избягвайте да огъвате или усуквате фееричните лампички прекалено много.

6. безопасност на децата и домашните любимци:

- Дръжте верижката на недостъпно за малки деца и домашни любимци място, за да избегнете риска от поглъщане или нараняване.

7. опазване на околната среда:

- Изхвърляйте дефектните светодиодни лампи правилно и по екологосъобразен начин в съответствие с местните разпоредби.

Поддръжка:

Редовно проверявайте за разпознаваеми повреди и при необходимост подменяйте дефектните компоненти. Моля, обърнете внимание, че ремонтите трябва да се извършват само от квалифицирани специалисти, за да се гарантират стандартите за безопасност.

Предупреждения:

Ако се появят необичайни шумове, миризми или нагряване, незабавно изключете щепсела от електрическата мрежа и проверете продукта за евентуални дефекти.

Изключване на отговорност:

ECD Germany не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта. Винаги спазвайте приложените инструкции и препоръки за безопасна работа.

Този документ гарантира, че светлинната верига от LED бонбони се използва по безопасен и екологичен начин. Ако имате допълнителни въпроси или притеснения, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на адрес ECD Germany.

Bezpečnostní dokument pro světelný řetěz LED candy cane

Popis produktu:

LED světelný řetěz z cukrové třtiny od ECD Germany je dekorativní světelný řetěz. Skládá se z teplých bílých LED diod uspořádaných do tvaru cukrové třtiny a je ideální pro slavnostní dekorace v interiéru i exteriéru.

Důležité bezpečnostní pokyny:

1 Elektrická bezpečnost:

- Pouze s uvedeným zdrojem napájení.
- Ujistěte se, že pohádková světla nemají poškozené kabely nebo zástrčky.
- Pokud pohádková světýlka nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

2. venkovní použití:

- Pokud je světelný řetěz používán venku, zajistěte, aby všechny elektrické spoje byly odolné proti povětrnostním vlivům.
- Zásuvky a přípojky chraňte před vlhkostí a přímým vniknutím vody.

3. požární ochrana:

- Nenechávejte pohádková světla bez dozoru, pokud jsou zapnutá.
- Neinstalujte pohádková světla v blízkosti hořlavých materiálů.

4 Instalace a montáž:

- Upevněte světelný řetěz tak, aby nespadl nebo se nezamotal.
- Pokud má být světelný řetěz prodloužen, dbejte na maximální kapacitu.

5 Skladování a péče:

- Skladujte světýlka na suchém a chladném místě, aby se prodloužila jejich životnost.
- Pohádková světýlka příliš neohýbejte ani nekrúťte.

6. bezpečnost dětí a domácích zvířat:

- Udržujte světelný řetěz mimo dosah malých dětí a domácích zvířat, abyste předešli riziku spolknutí nebo poranění.

7. ochrana životního prostředí:

- Vadná LED světla likvidujte řádně a ekologicky v souladu s místními předpisy.

Údržba:

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou rozpoznatelně poškozeny, a v případě potřeby vyměňte vadné součásti. Upozorňujeme, že opravy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci, aby byly zaručeny bezpečnostní standardy.

Varování:

Pokud se objeví neobvyklé zvuky, zápach nebo zahřívání, okamžitě výrobek odpojte od sítě a zkontrolujte, zda není poškozený.

Vyloučení odpovědnosti:

ECD Germany nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Pro bezpečný provoz vždy dodržujte přiložené pokyny a doporučení.

Tento dokument zajišťuje, že světelný řetěz LED s cukrovou třtinou je používán bezpečným a ekologickým způsobem. V případě jakýchkoli dalších dotazů nebo obav se obraťte na zákaznický servis na adrese ECD Germany.

Sikkerhedsdokument for LED-lyskæden til sukkerstænger

Produktbeskrivelse:

LED candy cane light chain fra ECD Germany er en dekorativ lyskæde. Den består af varmhvide LED'er arrangeret i form af sukkerstænger og er ideel til festlige dekorationer indendørs og udendørs.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

1 Elektrisk sikkerhed:

- Brug kun lyskæden med den angivne strømkilde.
- Sørg for, at lyskæden ikke har beskadigede kabler eller stikforbindelser.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når lyskæden ikke er i brug.

2. Udendørs brug:

- Sørg for, at alle elektriske forbindelser er vejrbestandige, hvis lyskæden bruges udendørs.
- Beskyt stikkontakter og tilslutninger mod fugt og direkte vandindtrængning.

3. Beskyttelse mod brand:

- Lad ikke lyskæderne være uden opsyn, mens de er tændt.
- Installer ikke lyskæden i nærheden af brændbare materialer.

4 Installation og montering:

- Fastgør lyskæden forsvarligt, så den ikke falder ned eller bliver filtret sammen.
- Vær opmærksom på den maksimale kapacitet, hvis lyskæden skal forlænges.

5 Opbevaring og pleje:

- Opbevar lyskæderne på et tørt og køligt sted for at forlænge deres levetid.
- Undgå at bøje eller vride lyskæden for meget.

6. Sikkerhed for børn og kæledyr:

- Opbevar lyskæden uden for små børns og kæledyrs rækkevidde for at undgå risikoen for at sluge den eller komme til skade.

7. Beskyttelse af miljøet:

- Bortskaf defekte LED-lys korrekt og på en miljøvenlig måde i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Vedligeholdelse:

Kontrollér regelmæssigt for synlige skader, og udskift om nødvendigt defekte komponenter. Bemærk, at reparationer kun bør udføres af kvalificerede specialister for at garantere sikkerhedsstandarderne.

Advarsler:

Hvis der opstår usædvanlige lyde, lugte eller opvarmning, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten og kontrollere produktet for mulige defekter.

Udelukkelse af ansvar:

ECD Germany påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug af produktet. Følg altid de medfølgende instruktioner og anbefalinger for sikker drift.

Dette dokument sikrer, at LED-sukkerstoklyskæden bruges på en sikker og miljøvenlig måde. Hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte kundeservice på ECD Germany.

Turvallisuusasiakirja LED-karkkikepin valoketjulle

Tuotteen kuvaus:

ECD Germany on koristeellinen valoketju. Se koostuu lämpimänvalkoisista LED-valoista, jotka on järjestetty karkkitankojen muotoon, ja se sopii erinomaisesti juhlallisiin koristeisiin sisällä ja ulkona.

Tärkeitä turvallisuusohjeita:

1 Sähköturvallisuus:

- Käytä satuolentoja vain määritellyn virtalähteen kanssa.
- Varmista, että satuvaloissa ei ole vaurioituneita kaapeleita tai pistokeliitoksia.
- Vedä pistoke pistorasiasta, kun satuvalot eivät ole käytössä.

2. ulkokäyttö:

- Varmista, että kaikki sähköliitännät ovat säänkestäviä, jos valoketjua käytetään ulkona.
- Suojaa pistorasiat ja liitännät kosteudelta ja suoralta veden sisäänpääsystä.

3. palontorjunta:

- Älä jätä satuolentoja valvomatta, kun ne ovat päällä.
- Älä asenna satuvaloja syttyvien materiaalien läheisyyteen.

4 Asennus ja kokoonpano:

- Kiinnitä valoketju tukevasti, jotta se ei pääse putoamaan tai sotkeutumaan.
- Huomioi enimmäiskapasiteetti, jos valoketjua on tarkoitus pidentää.

5 Varastointi ja hoito:

- Säilytä valot kuivassa ja viileässä paikassa niiden käyttöiän pidentämiseksi.
- Vältä keijuvalojen taivuttamista tai vääntämistä liikaa.

6. lasten ja lemmikkieläinten turvallisuus:

- Valoketju on pidettävä pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa nielemis- tai loukkaantumisvaaran välttämiseksi.

7. ympäristönsuojelu:

- Hävitä vialliset LED-valot asianmukaisesti ja ympäristöystävällisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

Huolto:

Tarkista säännöllisesti, onko havaittavissa vaurioita, ja vaihda vialliset osat tarvittaessa. Huomaa, että korjauksia saavat tehdä vain pätevät asiantuntijat turvallisuusstandardien takaamiseksi.

Varoitukset:

Jos ilmenee epätavallisia ääniä, hajuja tai kuumenemistä, irrota verkkopistoke välittömästi ja tarkista tuote mahdollisten vikojen varalta.

Vastuun poissulkeminen:

ECD Germany ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä. Noudata aina oheisia ohjeita ja suosituksia turvallisen käytön varmistamiseksi.

Tällä asiakirjalla varmistetaan, että LED-karkkikepin valoketjua käytetään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa ECD Germany.

Έγγραφο ασφαλείας για την αλυσίδα φωτός από ζαχαροκάλαμο LED

Περιγραφή προϊόντος:

ECD Germany είναι μια διακοσμητική αλυσίδα φωτός. Αποτελείται από ζεστά λευκά LED τοποθετημένα σε σχήμα ζαχαροκάλαμου και είναι ιδανική για εορταστικές διακοσμήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

1 Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Χρησιμοποιήστε τα φωτάκια μόνο με την καθορισμένη πηγή ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα φωτάκια δεν έχουν κατεστραμμένα καλώδια ή βύσματα.
- Τραβήξτε το φως από την πρίζα όταν τα φωτάκια δεν χρησιμοποιούνται.

2. εξωτερική χρήση:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες, εάν η φωτεινή αλυσίδα χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
- Προστατεύστε τις πρίζες και τις συνδέσεις από την υγρασία και την άμεση είσοδο νερού.

3. πυροπροστασία:

- Μην αφήνετε τα φωτάκια χωρίς επιτήρηση ενώ είναι αναμμένα.
- Μην εγκαθιστάτε τα φώτα νεράιδα κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

4 Εγκατάσταση και συναρμολόγηση:

- Συνδέστε την αλυσίδα φωτός με ασφάλεια για να μην πέσει ή μπερδευτεί.
- Σημειώστε τη μέγιστη χωρητικότητα εάν η φωτεινή αλυσίδα πρόκειται να επεκταθεί.

5 Αποθήκευση και φροντίδα:

- Φυλάξτε τα φωτάκια σε ξηρό και δροσερό μέρος για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους.
- Αποφύγετε να λυγίζετε ή να στρίβετε πολύ τα φωτάκια νεράιδα.

6. ασφάλεια παιδιών και κατοικίδιων ζώων:

- Κρατήστε την αλυσίδα φωτός μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα για να αποφύγετε τον κίνδυνο κατάποσης ή τραυματισμού.

7. προστασία του περιβάλλοντος:

- Απορρίψτε τα ελαττωματικά φώτα LED σωστά και με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Συντήρηση:

Ελέγχετε τακτικά για αναγνωρίσιμες βλάβες και αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα εάν είναι απαραίτητο. Λάβετε υπόψη ότι οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένους ειδικούς, προκειμένου να διασφαλίζονται τα πρότυπα ασφαλείας.

Προειδοποιήσεις:

Εάν εμφανιστούν ασυνήθιστοι θόρυβοι, οσμές ή θέρμανση, αποσυνδέστε αμέσως το φως από το ρεύμα και ελέγξτε το προϊόν για πιθανά ελαττώματα.

Αποκλεισμός ευθύνης:

ECD Germany δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Ακολουθείτε πάντα τις συνημμένες οδηγίες και συστάσεις για ασφαλή λειτουργία.

Το έγγραφο αυτό διασφαλίζει ότι η αλυσίδα φωτός LED χρησιμοποιείται με ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή προβληματισμούς, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στο ECD Germany.

Biztonsági dokumentum a LED-es cukornádlánchoz

Termékleírás: A termék leírása:

A ECD Germany LED cukornád fénylánc egy dekoratív fénylánc. Cukornád alakban elhelyezett meleg fehér LED-ekből áll, és ideális ünnepi dekorációhoz beltéren és kültéren egyaránt.

Fontos biztonsági utasítások:

1 Elektromos biztonság:

- Csak a megadott áramforrással használja a tündérvilágítást.
- Győződjön meg arról, hogy a tündérlámpáknak nincsenek sérült kábelei vagy csatlakozói.
- Húzza ki a dugót az aljzatból, ha a tündérvilágítás nincs használatban.

2. kültéri használat:

- Biztosítsa, hogy minden elektromos csatlakozás időjárásálló legyen, ha a fényláncot kültéren használják.
- Védje az aljzatokat és a csatlakozásokat a nedvességtől és a közvetlen vízbehatolástól.

3. tűzvédelem:

- Ne hagyja felügyelet nélkül a tündérvilágítást bekapcsolt állapotban.
- Ne helyezze a tündérlámpákat gyúlékony anyagok közelébe.

4 Telepítés és összeszerelés:

- Rögzítse a fényláncot biztonságosan, hogy megakadályozza a leesést vagy az összegabalyodást.
- Vegye figyelembe a maximális kapacitást, ha a fényláncot meg kell hosszabbítani.

5 Tárolás és ápolás:

- A tündérfényeket száraz és hűvös helyen tárolja, hogy meghosszabbítsa élettartamukat.
- Kerülje a tündérfények túlzott hajlítását vagy csavarását.

6. gyermek- és kisállatbiztonság:

- Tartsa a fényláncot kisgyermekek és háziállatok számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a lenyelés vagy sérülés veszélyét.

7. környezetvédelem:

- A meghibásodott LED-lámpákat a helyi előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Karbantartás:

Rendszeresen ellenőrizze a felismerhető sérüléseket, és szükség esetén cserélje ki a hibás alkatrészeket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a javításokat csak képzett szakemberek végezhetik a biztonsági előírások garantálása érdekében.

Figyelmeztetések:

Ha szokatlan zajok, szagok vagy melegedés jelentkezik, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és ellenőrizze, hogy nincs-e benne hiba.

A felelősség kizárása:

A ECD Germany nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. A biztonságos üzemeltetés érdekében mindig kövesse a mellékelt utasításokat és ajánlásokat.

Ez a dokumentum biztosítja, hogy a LED-es cukorkaláncot biztonságos és környezetbarát módon használják. Ha bármilyen további kérdése vagy aggálya van, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz a ECD Germany e-mail címen.

Veiligheidsdocument voor de LED-snoeplichtketting

Productbeschrijving:

De LED zuurstok lichtketting van ECD Germany is een decoratieve lichtketting. Hij bestaat uit warmwitte LED's in de vorm van zuurstokken en is ideaal voor feestelijke decoraties binnen en buiten.

Belangrijke veiligheidsinstructies:

1 Elektrische veiligheid:

- Gebruik de fairy lights alleen met de gespecificeerde stroombron.
- Zorg ervoor dat de sprookjeslampjes geen beschadigde kabels of stekkerverbindingen hebben.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de sprookjeslampjes niet in gebruik zijn.

2. gebruik buitenshuis:

- Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen weerbestendig zijn als de lichtketting buiten wordt gebruikt.
- Bescherm de contactdozen en aansluitingen tegen vocht en direct binnendringen van water.

3. brandbeveiliging:

- Laat de fairy lights niet onbeheerd achter terwijl ze ingeschakeld zijn.
- Installeer de sprookjeslampjes niet in de buurt van brandbare materialen.

4 Installatie en montage:

- Bevestig de lichtketting stevig om te voorkomen dat hij valt of verstrikt raakt.
- Let op de maximale capaciteit als de lichtketting verlengd moet worden.

5. opslag en verzorging:

- Bewaar de fairy lights op een droge en koele plaats om de levensduur te verlengen.
- Vermijd te veel buigen of draaien van de lampjes.

6. Veiligheid voor kinderen en huisdieren:

- Houd de lichtketting buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren om het risico op inslikken of verwondingen te voorkomen.

7. milieubescherming:

- Gooi defecte LED-lampen op de juiste manier en op een milieuvriendelijke manier weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Onderhoud:

Controleer regelmatig op herkenbare schade en vervang defecte onderdelen indien nodig. Houd er rekening mee dat reparaties alleen mogen worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten om de veiligheidsnormen te garanderen.

Waarschuwingen:

Als er ongewone geluiden, geuren of verhitting optreden, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en controleer het product op mogelijke defecten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

ECD Germany aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. Volg altijd de bijgesloten instructies en aanbevelingen voor een veilig gebruik.

Dit document zorgt ervoor dat de LED zuurstok lichtketting op een veilige en milieuvriendelijke manier wordt gebruikt. Als u nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice op ECD Germany.

Dokument bezpieczeństwa dla łańcucha świetlnego LED Candy Cane

Opis produktu:

Łańcuch świetlny LED candy cane z ECD Germany to dekoracyjny łańcuch świetlny. Składa się z ciepłobiałych diod LED ułożonych w kształt cukierków i jest idealny do świątecznych dekoracji wewnątrz i na zewnątrz.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

1 Bezpieczeństwo elektryczne:

- Lampionów należy używać wyłącznie ze wskazanym źródłem zasilania.
- Upewnij się, że lampki choinkowe nie mają uszkodzonych kabli ani połączeń wtykowych.
- Gdy lampki nie są używane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

2. użytkowanie na zewnątrz:

- Jeśli łańcuch świetlny jest używany na zewnątrz, należy upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne są odporne na warunki atmosferyczne.
- Gniazda i połączenia należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim wnikaniem wody.

3. ochrona przeciwpożarowa:

- Nie należy pozostawiać lampionów bez nadzoru, gdy są włączone.
- Nie należy instalować lampek w pobliżu materiałów łatwopalnych.

4 Instalacja i montaż:

- Łańcuch świetlny należy zamocować w bezpieczny sposób, aby zapobiec jego spadnięciu lub splątaniu.
- Należy zwrócić uwagę na maksymalny udźwig, jeśli łańcuch świetlny ma zostać przedłużony.

5. przechowywanie i pielęgnacja:

- Lampki należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć ich żywotność.
- Należy unikać nadmiernego zginania lub skręcania lampek.

6. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt domowych:

- Łańcuch świetlny należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć ryzyka połknięcia lub obrażeń.

7. ochrona środowiska:

- Wadliwe lampy LED należy utylizować w sposób prawidłowy i przyjazny dla środowiska, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Konserwacja:

Regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń i w razie potrzeby wymieniać wadliwe elementy. Należy pamiętać, że naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów w celu zagwarantowania standardów bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia:

Jeśli wystąpią nietypowe odgłosy, zapachy lub nagrzewanie, należy natychmiast odłączyć produkt od zasilania i sprawdzić go pod kątem ewentualnych usterek.

Wyłączenie odpowiedzialności:

ECD Germany nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. Należy zawsze przestrzegać załączonych instrukcji i zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania.

Niniejszy dokument gwarantuje, że łańcuch świetlny LED Candy Cane jest używany w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem ECD Germany.

Documento de segurança para a corrente de luz LED para bastões de doces

Descrição do produto:

A corrente de luz LED "candy cane" da ECD Germany é uma corrente de luz decorativa. É composta por LEDs brancos quentes dispostos em forma de bengalas doces e é ideal para decorações festivas no interior e no exterior.

Instruções de segurança importantes:

1 Segurança eléctrica:

- Utilizar os candeeiros de mesa apenas com a fonte de alimentação indicada.
- Certifique-se de que os candeeiros de mesa não têm cabos ou ligações de ficha danificados.
- Retirar a ficha da tomada quando as luzes de fadas não estiverem a ser utilizadas.

2. Utilização no exterior:

- Certifique-se de que todas as ligações eléctricas são resistentes às intempéries se a corrente de luz for utilizada no exterior.
- Proteger as tomadas e as ligações da humidade e da entrada direta de água.

3. proteção contra incêndios:

- Não deixar as luzes de fadas sem vigilância enquanto estiverem ligadas.
- Não instalar os candeeiros de mesa perto de materiais inflamáveis.

4 Instalação e montagem:

- Fixe a corrente de luz de forma segura para evitar que caia ou fique emaranhada.
- Tenha em atenção a capacidade máxima se a corrente de luz tiver de ser prolongada.

5 Armazenamento e cuidados:

- Guardar as luzes de fadas num local seco e fresco para prolongar a sua vida útil.
- Evitar dobrar ou torcer demasiado os candeeiros de mesa.

6. segurança para crianças e animais de estimação:

- Mantenha a corrente de luz fora do alcance de crianças pequenas e animais de estimação para evitar o risco de ingestão ou ferimentos.

7. proteção ambiental:

- Eliminar as lâmpadas LED defeituosas de forma correta e ecológica, de acordo com os regulamentos locais.

Manutenção:

Verificar regularmente se existem danos visíveis e, se necessário, substituir os componentes defeituosos. As reparações só devem ser efectuadas por pessoal qualificado, a fim de garantir as normas de segurança.

Avisos:

Se ocorrerem ruídos, odores ou aquecimento invulgares, desligue imediatamente o produto da tomada e verifique se existem possíveis defeitos.

Exclusão de responsabilidade:

A ECD Germany não aceita qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização incorrecta do produto. Para uma utilização segura, respeitar sempre as instruções e recomendações anexas.

Este documento garante que a corrente luminosa LED para bengalas doces é utilizada de forma segura e amiga do ambiente. Se tiver quaisquer outras questões ou dúvidas, contacte o serviço de apoio ao cliente através do endereço ECD Germany.

Document de siguranță pentru lanțul de lumini LED cu baston de bomboane

Descrierea produsului:

Lanțul de lumini LED candy cane de la ECD Germany este un lanț de lumini decorative. Acesta este format din LED-uri alb cald dispuse în formă de bastonașe de bomboane și este ideal pentru decorațiuni festive în interior și în exterior.

Instrucțiuni importante de siguranță:

1 Siguranță electrică:

- Utilizați luminițele doar cu sursa de alimentare specificată.
- Asigurați-vă că luminile de basm nu au cabluri sau prize deteriorate.
- Scoateți ștecherul din priză atunci când luminile de basm nu sunt utilizate.

2. utilizare în exterior:

- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt rezistente la intemperii dacă lanțul luminos este utilizat în exterior.
- Protejați soclurile și conexiunile de umiditate și de pătrunderea directă a apei.

3. protecție împotriva incendiilor:

- Nu lăsați luminile de basm nesupravegheate în timp ce sunt aprinse.
- Nu instalați luminile de basm în apropierea materialelor inflamabile.

4 Instalare și asamblare:

- Atașați bine lanțul luminos pentru a preveni căderea sau încurcarea acestuia.
- Rețineți capacitatea maximă în cazul în care lanțul luminos urmează să fie extins.

5 Depozitare și îngrijire:

- Depozitați luminițele într-un loc uscat și răcoros pentru a le prelungi durata de viață.
- Evitați să îndoiți sau să răsuciți prea mult luminile de basm.

6. Siguranța copiilor și a animalelor de companie:

- Păstrați lanțul luminos la îndemâna copiilor mici și a animalelor de companie pentru a evita riscul de înghițire sau rănire.

7. Protecția mediului:

- Eliminați luminile LED defecte în mod corespunzător și într-un mod ecologic, în conformitate cu reglementările locale.

Întreținere:

Verificați periodic dacă există deteriorări vizibile și înlocuiți componentele defecte dacă este necesar. Vă rugăm să rețineți că reparațiile trebuie efectuate numai de specialiști calificați pentru a garanta standardele de siguranță.

Avertismente:

Dacă apar zgomote neobișnuite, mirosuri sau încălzire, deconectați imediat ștecherul de la rețea și verificați produsul pentru eventuale defecte.

Excluderea răspunderii:

ECD Germany nu acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Respectați întotdeauna instrucțiunile și recomandările anexate pentru o funcționare în siguranță.

Acest document garantează că lanțul de lumini LED cu baston de bomboane este utilizat într-un mod sigur și ecologic. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri suplimentare, vă rugăm să contactați serviciul clienți la ECD Germany.

Säkerhetsdokument för LED-ljuskedja med polkagrisar

Produktbeskrivning:

LED candy cane light chain från ECD Germany är en dekorativ ljuskedja. Den består av varmvita LED-lampor i form av polkagrisar och passar utmärkt för festliga dekorationer både inomhus och utomhus.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

1 Elektrisk säkerhet:

- Använd endast ljusslingorna med den angivna strömkällan.
- Se till att ljusslingorna inte har några skadade kablar eller stickkontakter.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när ljusslingan inte används.

2. Användning utomhus:

- Se till att alla elektriska anslutningar är väderbeständiga om ljuskedjan ska användas utomhus.
- Skydda uttag och anslutningar från fukt och direkt vatteninträngning.

3. Brandskydd:

- Lämna inte ljusslingorna oövervakade när de är påslagna.
- Installera inte ljusslingorna i närheten av brandfarliga material.

4 Installation och montering:

- Fäst ljusslingan ordentligt för att förhindra att den faller ned eller trasslar in sig.
- Observera den maximala kapaciteten om ljusslingan ska förlängas.

5. Förvaring och skötsel:

- Förvara ljusslingorna på en torr och sval plats för att förlänga deras livslängd.
- Undvik att böja eller vrida ljusslingorna för mycket.

6. Säkerhet för barn och husdjur:

- Förvara ljuskedjan utom räckhåll för små barn och husdjur för att undvika risken för att de sväljer den eller skadar sig.

7. Miljöskydd:

- Kassera defekta LED-lampor på ett korrekt och miljövänligt sätt i enlighet med lokala bestämmelser.

Underhåll:

Kontrollera regelbundet om det finns synliga skador och byt ut defekta komponenter vid behov. Observera att reparationer endast får utföras av kvalificerade specialister för att garantera säkerhetsstandarder.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

Om ovanliga ljud, lukter eller värme uppstår ska du omedelbart dra ur kontakten och kontrollera om produkten är defekt.

Uteslutande av ansvar:

ECD Germany tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig användning av produkten. Följ alltid bifogade anvisningar och rekommendationer för säker användning.

Detta dokument säkerställer att LED-ljuskedjan för polkagrisar används på ett säkert och miljövänligt sätt. Om du har några ytterligare frågor eller funderingar, vänligen kontakta kundtjänst på ECD Germany.

Bezpečnostný dokument pre svetelnú reťaz LED candy cane

Popis produktu:

LED svetelná reťaz z cukrovej trstiny od ECD Germany je dekoratívna svetelná reťaz. Pozostáva z teplých bielych LED diód usporiadaných do tvaru cukrovej trstiny a je ideálna na slávnostné dekorácie v interiéri aj exteriéri.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

1 Elektrická bezpečnosť:

- Používajte rozprávkové svetlá len s určeným zdrojom napájania.
- Uistite sa, že rozprávkové svetlá nemajú poškodené káble alebo zástrčky.
- Keď sa rozprávkové svetlá nepoužívajú, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

2. vonkajšie použitie:

- Ak sa svetelná reťaz používa vonku, uistite sa, že všetky elektrické prípojky sú odolné voči poveternostným vplyvom.
- Zásuvky a prípojky chráňte pred vlhkosťou a priamym vniknutím vody.

3. požiarne ochrana:

- Nenechávajte rozprávkové svetlá bez dozoru, keď sú zapnuté.
- Rozprávkové svetlá neinštalujte v blízkosti horľavých materiálov.

4 Inštalácia a montáž:

- Upevnite svetelnú reťaz bezpečne, aby sa zabránilo jej pádu alebo zamotaniu.
- Ak sa má svetelná reťaz predĺžiť, dbajte na maximálnu nosnosť.

5. skladovanie a starostlivosť:

- Skladujte rozprávkové svetlá na suchom a chladnom mieste, aby sa predĺžila ich životnosť.
- Vyhnite sa prílišnému ohýbaniu alebo krúteniu rozprávkových svetiel.

6. bezpečnosť detí a domácich zvierat:

- Udržujte svetelnú reťaz mimo dosahu malých detí a domácich zvierat, aby ste predišli riziku prehltnutia alebo poranenia.

7. ochrana životného prostredia:

- Zlikvidujte chybné LED svietidlá správne a ekologicky v súlade s miestnymi predpismi.

Údržba:

Pravidelne kontrolujte, či nie sú rozpoznateľné poškodenia, a v prípade potreby vymeňte chybné komponenty. Upozorňujeme, že opravy by mali vykonávať len kvalifikovaní odborníci, aby sa zaručili bezpečnostné normy.

Varovania:

Ak sa vyskytnú nezvyčajné zvuky, zápachy alebo zahrievanie, okamžite odpojte výrobok zo siete a skontrolujte, či nie je poškodený.

Vylúčenie zodpovednosti:

ECD Germany nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku. Pre bezpečnú prevádzku vždy dodržiavajte priložené pokyny a odporúčania.

Tento dokument zabezpečuje, aby sa svetelná reťaz LED cukrovej trstiny používala bezpečným a ekologickým spôsobom. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo nejasností kontaktujte zákaznícky servis na adrese ECD Germany.