

Sicherheitsdokument für die Staffelei mit Ablage und Halterung

Produktbeschreibung:

Die Staffelei von ECD Germany ist ein vielseitiges Werkzeug für Künstler, das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Sie ist mit einer Ablage und Halterung für Farben und Pinsel ausgestattet und wird mit einer praktischen Tragetasche geliefert. Das Design ermöglicht eine einfache Handhabung und Transportfähigkeit, was sie ideal für mobile Einsätze und Workshops macht.

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Stabilität der Staffelei:

- **Stellen Sie sicher, dass die Staffelei auf einer ebenen und stabilen Fläche positioniert wird, um ein Kippen oder Umfallen zu vermeiden.**
- Vor der Benutzung sollten alle Schrauben und Verbindungselemente fest angezogen werden.

2. Verwendung der Ablage und Halterung:

- **Belasten Sie die Ablage nicht übermäßig. Sie ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Farben und Pinseln gedacht.**
- Achten Sie darauf, dass die Halterungen sicher verriegelt sind, um ein Herunterfallen von Materialien zu verhindern.

3. Transport und Aufbewahrung:

- **Verwenden Sie die mitgelieferte Tragetasche für den sicheren Transport der Staffelei.**
- Lagern Sie die Staffelei an einem trockenen und kühlen Ort, um Materialverschleiß zu verhindern.

4. Umgang und Pflege:

- Reinigen Sie die Staffelei regelmäßig mit einem weichen Tuch, um Farbreste und Schmutz zu entfernen.
- **Vermeiden Sie den Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien, da diese das Material beschädigen könnten.**

5. Wetterbedingungen:

- **Wenn Sie im Freien arbeiten, achten Sie darauf, dass die Staffelei nicht durch starken Wind umgestoßen werden kann.**
- Vermeiden Sie es, die Staffelei bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Regen oder Schnee zu nutzen, um Schäden zu vermeiden.

6. Kinder und Haustiere:

- **Halten Sie Kinder und Haustiere von der Staffelei fern, um Unfälle zu vermeiden.**
- Dies ist kein Spielzeug und sollte ausschließlich von Erwachsenen benutzt werden.

7. Anwendungshinweise:

- Lesen Sie stets die beiliegende Gebrauchsanweisung, um die volle Funktionalität und korrekte Handhabung der Staffelei zu gewährleisten.

- **Testen Sie die Stabilität der Staffelei vor dem Beginn jedes Einsatzes.**

Haftungsausschluss:

ECD Germany übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen. Benutzer sind für ihre eigene Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts verantwortlich.

Dieses Sicherheitsdokument soll Ihnen als Benutzer wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung der Staffelei von ECD Germany geben. Wir empfehlen, regelmäßig die Sicherheitsinformationen zu überprüfen und bei Fragen oder Unsicherheiten den Kundenservice zu kontaktieren.

Safety document for the easel with shelf and holder

Product description:

The easel from ECD Germany is a versatile tool for artists that can be used both indoors and outdoors. It is equipped with a tray and holder for paints and brushes and comes with a practical carrying bag. The design allows for easy handling and portability, making it ideal for mobile applications and workshops.

Important safety instructions:

1. stability of the easel:

- Ensure that the easel is positioned on a flat and stable surface to prevent it from tipping or falling over.
- All screws and fasteners should be tightened before use.

2. use of the shelf and holder:

- Do not overload the tray. It is intended exclusively for storing paints and brushes.
- Make sure that the holders are securely locked to prevent materials from falling.

3. transportation and storage:

- Use the carrying bag supplied to transport the easel safely.
- Store the easel in a dry and cool place to prevent material wear.

4 Handling and care:

- Clean the easel regularly with a soft cloth to remove paint residue and dirt.
- Avoid the use of aggressive cleaning agents or chemicals, as these could damage the material.

5. weather conditions:

- When working outdoors, make sure that the easel cannot be knocked over by strong winds.
- Avoid using the easel in extreme weather conditions such as heavy rain or snow to prevent damage.

6. children and pets:

- Keep children and pets away from the easel to avoid accidents.
- This is not a toy and should only be used by adults.

7. instructions for use:

- Always read the enclosed instructions for use to ensure full functionality and correct handling of the easel.
- Test the stability of the easel before each use.

Exclusion of liability:

ECD Germany accepts no liability for damage or injury caused by improper handling or failure to observe these safety instructions. Users are responsible for their own safety and the proper use of the product.

This safety document is intended to provide you, the user, with important information on the safe use of the easel from ECD Germany. We recommend that you regularly check the safety information and contact customer service if you have any questions or uncertainties.

Document de sécurité pour le chevalet avec tablette et support

Description du produit :

Le chevalet de ECD Germany est un outil polyvalent pour les artistes, qui peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est équipé d'un plateau et d'un support pour les peintures et les pinceaux et est livré avec un sac de transport pratique. Son design permet de la manipuler et de la transporter facilement, ce qui la rend idéale pour les interventions mobiles et les ateliers.

Consignes de sécurité importantes :

1. stabilité du chevalet :

- Assurez-vous que le chevalet est positionné sur une surface plane et stable afin d'éviter qu'il ne bascule ou ne tombe.
- Avant l'utilisation, toutes les vis et les éléments de fixation doivent être bien serrés.

2. utiliser le plateau et le support :

- Ne chargez pas le plateau de manière excessive. Il est uniquement destiné au rangement des peintures et des pinceaux.
- Veillez à ce que les supports soient bien verrouillés afin d'éviter que les matériaux ne tombent.

3. transport et rangement :

- Utilisez le sac de transport fourni pour transporter le chevalet en toute sécurité.
- Rangez le chevalet dans un endroit sec et frais afin d'éviter l'usure des matériaux.

4. manipulation et entretien :

- Nettoyez régulièrement le chevalet avec un chiffon doux pour enlever les restes de peinture et la saleté.
- Évitez d'utiliser des produits de nettoyage ou des produits chimiques agressifs, car ils pourraient endommager le matériel.

5. conditions météorologiques :

- Si vous travaillez à l'extérieur, veillez à ce que le chevalet ne puisse pas être renversé par un vent violent.
- Évitez d'utiliser le chevalet dans des conditions météorologiques extrêmes, comme une forte pluie ou de la neige, pour ne pas l'endommager.

6. enfants et animaux domestiques :

- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés du chevalet afin d'éviter tout accident.
- Ce n'est pas un jouet et il doit être utilisé exclusivement par des adultes.

7. conseils d'utilisation :

- Lisez toujours le mode d'emploi ci-joint afin de garantir la pleine fonctionnalité et la

manipulation correcte du chevalet.

- Testez la stabilité du chevalet avant de commencer chaque utilisation.

Clause de non-responsabilité :

ECD Germany décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ces consignes de sécurité. Les utilisateurs sont responsables de leur propre sécurité et de la bonne utilisation du produit.

Ce document de sécurité a pour but de vous fournir, en tant qu'utilisateur, des informations importantes sur l'utilisation sûre du chevalet de ECD Germany. Nous vous recommandons de vérifier régulièrement les informations de sécurité et de contacter le service clientèle en cas de questions ou d'incertitudes.

Documento di sicurezza per il cavalletto con ripiano e supporto

Descrizione del prodotto:

Il cavalletto di ECD Germany è uno strumento versatile per gli artisti che può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. È dotato di un vassoio e di un supporto per colori e pennelli e viene fornito con una pratica borsa per il trasporto. Il design consente una facile manipolazione e trasportabilità, rendendolo ideale per applicazioni mobili e laboratori.

Importanti istruzioni di sicurezza:

1. stabilità del cavalletto:

- Assicurarsi che il cavalletto sia posizionato su una superficie piana e stabile per evitare che si ribalti o cada.
- Tutte le viti e gli elementi di fissaggio devono essere serrati prima dell'uso.

2. utilizzo del ripiano e del supporto:

- Non sovraccaricare il ripiano. È destinato esclusivamente alla conservazione di vernici e pennelli.
- Assicurarsi che i supporti siano ben chiusi per evitare che i materiali cadano.

3 Trasporto e conservazione:

- Per trasportare il cavalletto in modo sicuro, utilizzare la borsa di trasporto in dotazione.
- Conservare il cavalletto in un luogo asciutto e fresco per evitare l'usura del materiale.

4 Manipolazione e cura:

- Pulire regolarmente il cavalletto con un panno morbido per rimuovere i residui di vernice e lo sporco.
- Evitare l'uso di detergenti aggressivi o di prodotti chimici, che potrebbero danneggiare il materiale.

5. condizioni atmosferiche:

- Quando si lavora all'aperto, assicurarsi che il cavalletto non possa essere rovesciato da un forte vento.
- Per evitare danni, evitare di utilizzare il cavalletto in condizioni atmosferiche estreme, come pioggia battente o neve.

6. bambini e animali domestici:

- Tenere bambini e animali domestici lontani dal cavalletto per evitare incidenti.
- Non è un giocattolo e deve essere usato solo da adulti.

7 Istruzioni per l'uso:

- Leggere sempre le istruzioni per l'uso allegate per garantire la piena funzionalità e il corretto utilizzo del cavalletto.
- Verificare la stabilità del cavalletto prima di ogni utilizzo.

Esclusione di responsabilità:

ECD Germany non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da un uso

improprio o dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza. Gli utenti sono responsabili della propria sicurezza e dell'uso corretto del prodotto.

Questo documento sulla sicurezza ha lo scopo di fornire all'utente informazioni importanti sull'uso sicuro del cavalletto ECD Germany. Si consiglia di controllare regolarmente le informazioni sulla sicurezza e di contattare il servizio clienti in caso di domande o dubbi.

Documento de seguridad para el caballete con estante y soporte

Descripción del producto:

El caballete de ECD Germany es una herramienta versátil para artistas que puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Está equipado con una bandeja y un soporte para colores y pinceles e incluye una práctica bolsa de transporte. Su diseño permite manejarlo y transportarlo con facilidad, por lo que es ideal para aplicaciones móviles y talleres.

Instrucciones de seguridad importantes:

1. estabilidad del caballete:

- Asegúrese de que el caballete está colocado sobre una superficie nivelada y estable para evitar que vuelque o se caiga.
- Todos los tornillos y fijaciones deben apretarse antes de su uso.

2. uso de la bandeja y el soporte:

- No sobrecargue la bandeja. Está destinada exclusivamente a guardar pinturas y pinceles.
- Asegúrese de que los soportes están bien cerrados para evitar la caída de materiales.

3 Transporte y almacenamiento:

- Utilice la bolsa de transporte suministrada para transportar el caballete de forma segura.
- Guarde el caballete en un lugar seco y fresco para evitar el desgaste del material.

4 Manipulación y cuidados:

- Limpie el caballete regularmente con un paño suave para eliminar los restos de pintura y la suciedad.
- Evite el uso de productos de limpieza o químicos agresivos, ya que podrían dañar el material.

5. condiciones meteorológicas:

- Cuando trabaje al aire libre, asegúrese de que el caballete no pueda ser derribado por fuertes vientos.
- Evite utilizar el caballete en condiciones meteorológicas extremas, como lluvia intensa o nieve, para evitar daños.

6. niños y mascotas:

- Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del caballete para evitar accidentes.
- No es un juguete y sólo debe ser utilizado por adultos.

7 Instrucciones de uso:

- Lea siempre las instrucciones de uso adjuntas para garantizar la plena funcionalidad y el correcto manejo del caballete.
- Compruebe la estabilidad del caballete antes de cada uso.

Exclusión de responsabilidad:

ECD Germany no acepta ninguna responsabilidad por daños o lesiones causados por una

manipulación incorrecta o por el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad. Los usuarios son responsables de su propia seguridad y del uso correcto del producto.

Este documento de seguridad tiene por objeto proporcionarle a usted, el usuario, información importante sobre el uso seguro del caballete de ECD Germany. Le recomendamos que compruebe periódicamente la información de seguridad y que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente si tiene alguna pregunta o duda.

Документ за безопасност за статива с рафт и държач

Описание на продукта:

Статуетката от ECD Germany е универсален инструмент за художници, който може да се използва както на закрито, така и на открито. Той е оборудван с поднос и държач за бои и четки и се предлага с практична чанта за носене. Дизайнът позволява лесно боравене и пренасяне, което го прави идеален за мобилни приложения и работилници.

Важни инструкции за безопасност:

1. стабилност на статива:

- Уверете се, че стативът е поставен на равна и стабилна повърхност, за да се предотврати преобръщането му.
- Всички винтове и крепежни елементи трябва да бъдат затегнати преди употреба.

2. използване на рафта и държача:

- Не претоварвайте таблата. Тя е предназначена изключително за съхранение на бои и четки.
- Уверете се, че държачите са надеждно заключени, за да предотвратите падането на материали.

3 Транспорт и съхранение:

- За безопасно транспортиране на статива използвайте предоставената чанта за пренасяне.
- Съхранявайте статива на сухо и хладно място, за да предотвратите износването на материала.

4 Обработка и грижи:

- Почиствайте редовно статива с мека кърпа, за да отстраните остатъците от боя и замърсяванията.
- Избягвайте използването на агресивни почистващи препарати или химикали, тъй като те могат да повредят материала.

5. климатични условия:

- Когато работите на открито, уверете се, че стативът не може да бъде съборен от силен вятър.
- Избягвайте да използвате статива при екстремни метеорологични условия, като силен дъжд или сняг, за да предотвратите повреда.

6. деца и домашни любимци:

- За да избегнете инциденти, дръжте децата и домашните любимци далеч от статива.
- Това не е играчка и трябва да се използва само от възрастни.

7 Инструкции за употреба:

- Винаги четете приложените инструкции за употреба, за да осигурите пълна функционалност и правилно боравене със статива.
- Проверявайте стабилността на статива преди всяка употреба.

Изключване на отговорност:

ECD Germany не носи отговорност за щети или наранявания, причинени от неправилно боравене или неспазване на тези инструкции за безопасност.

Потребителите са отговорни за собствената си безопасност и за правилното използване на продукта.

Този документ за безопасност има за цел да предостави на вас, потребителя, важна информация за безопасното използване на статива от ECD Germany. Препоръчваме ви редовно да проверявате информацията за безопасност и да се свържете с отдела за обслужване на клиенти, ако имате някакви въпроси или неясноти.

Bezpečnostní dokument pro stojan s policí a držákem

Popis produktu:

Stojan od ECD Germany je všestranný nástroj pro umělce, který lze použít v interiéru i exteriéru. Je vybaven podnosem a držákem na barvy a štětce a dodává se s praktickou taškou na přenášení. Konstrukce umožňuje snadnou manipulaci a přenášení, takže je ideální pro mobilní použití a dílny.

Důležité bezpečnostní pokyny:

1. stabilita stojanu:

- Ujistěte se, že je stojan umístěn na rovném a stabilním povrchu, aby se zabránilo jeho převrácení nebo pádu.
- Všechny šrouby a upevňovací prvky by měly být před použitím dotaženy.

2. použití police a držáku:

- Vhodné je používat policičku a držák na potraviny. Je určen výhradně k ukládání barev a štětců.
- Zajistěte, aby byly držáky bezpečně zajištěny a nedošlo k pádu materiálů.

3 Převrácení a skladování:

- Pro bezpečnou přepravu stojanu použijte dodanou tašku.
- Stojan skladujte na suchém a chladném místě, abyste zabránili opotřebení materiálu.

4 Manipulace a péče:

- Pravidelné čištění stojanu měkkým hadříkem: odstraňte zbytky barvy a nečistoty.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemikálie, protože by mohly poškodit materiál.

5. povětrnostní podmínky:

- Při práci venku dbejte na to, aby stojan nemohl být převrácen silným větrem.
- Aby nedošlo k poškození stojanu, nepoužívejte jej za extrémních povětrnostních podmínek, jako je silný déšť nebo sníh.

6. děti a domácí zvířata:

- Děti a domácí mazlíčky držte mimo dosah stojanu, aby nedošlo k nehodě.
- Nejedná se o hračku a měli by ji používat pouze dospělí.

7. návod k použití:

- Vždy si přečtěte přiložený návod k použití, abyste zajistili plnou funkčnost a správné zacházení se stojanem.
- Před každým použitím vyzkoušejte stabilitu stojanu.

Vyloučení odpovědnosti:

ECD Germany nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo nedodržením těchto bezpečnostních pokynů. Uživatelé jsou odpovědní za svou vlastní bezpečnost a správné používání výrobku.

Cílem tohoto bezpečnostního dokumentu je poskytnout vám, uživatelům, důležité informace o bezpečném používání stojanu z ECD Germany. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat bezpečnostní informace a v případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností kontaktovat zákaznický servis.

Sikkerhedsdokument til staffeli med hylde og holder

Beskrivelse af produktet:

Staffeli fra ECD Germany er et alsidigt værktøj til kunstnere, som kan bruges både indendørs og udendørs. Det er udstyret med en bakke og holder til farver og pensler og leveres med en praktisk bæretaske. Designet gør det nemt at håndtere og transportere, hvilket gør det ideelt til mobile anvendelser og værksteder.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

1. Staffeliets stabilitet:

- Sørg for, at staffeliet er placeret på en plan og stabil overflade, så det ikke vælter eller tipper.
- Alle skruer og fastgørelseselementer skal strammes før brug.

2. Brug af hylde og holder:

- Lad være med at overbelaste bakken. Den er udelukkende beregnet til opbevaring af maling og pensler.
- Sørg for, at holderne er forsvarligt låst for at forhindre, at materialer falder ned.

3 Transport og opbevaring:

- Brug den medfølgende bæretaske til at transportere staffeliet sikkert.
- Opbevar staffeliet på et tørt og køligt sted for at undgå slid på materialet.

4 Håndtering og pleje:

- Rengør staffeliet regelmæssigt med en blød klud for at fjerne malingsrester og snavs.
- Undgå at bruge aggressive rengøringsmidler eller kemikalier, da de kan beskadige materialet.

5. Vejrforhold:

- Når du arbejder udendørs, skal du sørge for, at staffeliet ikke kan væltes af stærk vind.
- Undgå at bruge staffeliet under ekstreme vejrforhold som f.eks. kraftig regn eller sne for at undgå skader.

6. Børn og kæledyr:

- Hold børn og kæledyr væk fra staffeliet for at undgå ulykker.
- Dette er ikke legetøj og bør kun bruges af voksne.

7 Brugsanvisning:

- Læs altid den medfølgende brugsanvisning for at sikre fuld funktionalitet og korrekt håndtering af staffeliet.
- Test staffeliets stabilitet før hver brug.

Udelukkelse af ansvar:

ECD Germany påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert håndtering eller manglende overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger. Brugere er ansvarlige for deres egen sikkerhed og for korrekt brug af produktet.

Dette sikkerhedsdokument har til formål at give dig som bruger vigtige oplysninger om sikker brug af staffeliet fra ECD Germany. Vi anbefaler, at du regelmæssigt tjekker sikkerhedsoplysningerne og kontakter kundeservice, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.

Hyllyllä ja pidikkeellä varustetun telineen turvallisuusasiakirja.

Tuotteen kuvaus:

ECD Germany on taiteilijoiden monipuolinen työkalu, jota voi käyttää sekä sisällä että ulkona. Se on varustettu tarjottimella ja pidikkeellä väreille ja siveltimille, ja sen mukana tulee käytännöllinen kantolaukku. Muotoilu mahdollistaa helpon käsittelyn ja kuljetettavuuden, joten se sopii erinomaisesti liikkuviin sovelluksiin ja työpajoihin.

Tärkeitä turvallisuusohjeita:

1. telineen vakaus:

- Varmista, että easel on sijoitettu tasaiselle ja vakaalle alustalle, jotta se ei pääse kaatumaan tai putoamaan.
- Kaikki ruuvit ja kiinnikkeet on kiristettävä ennen käyttöä.

2. hyllyn ja pidikkeen käyttö:

- Älä ylikuormita lokeroa. Se on tarkoitettu yksinomaan maalien ja siveltimien säilytykseen.
- Varmista, että pidikkeet on lukittu tukevasti, jotta materiaalit eivät pääse putoamaan.

3 Kuljetus ja varastointi:

- Käytä mukana toimitettua kantolaukkuja easelin turvalliseen kuljettamiseen.
- Säilytä maalaustaulu kuivassa ja viileässä paikassa materiaalin kulumisen estämiseksi.

4 Käsittely ja hoito:

- Puhdista maalausteline säännöllisesti pehmeällä liinalla maalijäämien ja lian poistamiseksi.
- Vältä aggressiivisten puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa materiaalia.

5. sääolosuhteet:

- Varmista ulkona työskennellessäsi, ettei maalausteline pääse kaatumaan voimakkaan tuulen vaikutuksesta.
- Vältä easelin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten rankkasateessa tai lumisateessa, vahinkojen välttämiseksi.

6. lapset ja lemmikkieläimet:

- Onnettomuuksien välttämiseksi pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa maalaustelineen läheltä.
- Tämä ei ole lelu, ja sitä saavat käyttää vain aikuiset.

7. käyttöohjeet:

- Lue aina oheiset käyttöohjeet, jotta voit varmistaa easelin täydellisen toimivuuden ja oikean käsittelyn.
- Testaa easelin vakaus ennen jokaista käyttökertaa.

Vastuun poissulkeminen:

ECD Germany ei ota vastuuta vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat väärästä käsittelystä tai näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Käyttäjä on vastuussa omasta turvallisuudestaan ja tuotteen asianmukaisesta käytöstä.

Tämän turvallisuusasiakirjan tarkoituksena on antaa sinulle, käyttäjälle, tärkeitä tietoja ECD Germany easelin turvallisesta käytöstä. Suosittelemme, että tarkistat turvallisuustiedot säännöllisesti ja otat yhteyttä asiakaspalveluun, jos sinulla on kysyttävää tai epäselvyyksiä.

Έγγραφο ασφαλείας για το καβαλέτο με ράφι και θήκη

Περιγραφή προϊόντος:

Το καβαλέτο από το ECD Germany είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για τους καλλιτέχνες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Είναι εξοπλισμένο με δίσκο και θήκη για χρώματα και πινέλα και συνοδεύεται από πρακτική τσάντα μεταφοράς. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και τη μεταφορά, καθιστώντας το ιδανικό για κινητές εφαρμογές και εργαστήρια.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

1. σταθερότητα του καβαλέτου:

- Βεβαιωθείτε ότι το καβαλέτο είναι τοποθετημένο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, ώστε να μην ανατρέπεται ή πέφτει.
- Όλες οι βίδες και οι σύνδεσμοι πρέπει να σφίγγονται πριν από τη χρήση.

2. χρήση του ραφιού και της θήκης:

- Μην υπερφορτώνετε το δίσκο. Προορίζεται αποκλειστικά για την αποθήκευση χρωμάτων και πινέλων.
- Βεβαιωθείτε ότι οι θήκες είναι ασφαλώς ασφαλισμένες για να μην πέφτουν τα υλικά.

3 Μεταφορά και αποθήκευση:

- Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη τσάντα μεταφοράς για να μεταφέρετε το καβαλέτο με ασφάλεια.
- Αποθηκεύστε το καβαλέτο σε ξηρό και δροσερό μέρος για να αποφύγετε τη φθορά του υλικού.

4 Χειρισμός και φροντίδα:

- Καθαρίζετε τακτικά το καβαλέτο με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε υπολείμματα χρώματος και βρωμιά.
- Αποφύγετε τη χρήση επιθετικών καθαριστικών ή χημικών, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό.

5. καιρικές συνθήκες:

- Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι το καβαλέτο δεν μπορεί να ανατραπεί από ισχυρούς ανέμους.
- Αποφύγετε τη χρήση του καβαλέτου σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως έντονη βροχή ή χιόνι, για να αποφύγετε ζημιές.

6. παιδιά και κατοικίδια ζώα:

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από το καβαλέτο για να αποφύγετε ατυχήματα.
- Δεν πρόκειται για παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.

7 Οδηγίες χρήσης:

- Για να διασφαλίσετε την πλήρη λειτουργικότητα και τον σωστό χειρισμό του

καβαλέτου, διαβάζετε πάντα τις συνημμένες οδηγίες χρήσης.

- Ελέγξτε τη σταθερότητα του καβαλέτου πριν από κάθε χρήση.

Αποκλεισμός ευθύνης:

ECD Germany δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό ή μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη δική τους ασφάλεια και την ορθή χρήση του προϊόντος.

Το παρόν έγγραφο ασφαλείας έχει ως στόχο να παράσχει σε εσάς, τον χρήστη, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του καβαλέτου από το ECD Germany. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τις πληροφορίες ασφαλείας και να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή αβεβαιότητες.

Biztonsági dokumentum a polccal és tartóval ellátott festőállványhoz

Termékleírás: A termék leírása:

A ECD Germany festőállvány sokoldalú eszköz a művészek számára, amely beltéren és kültéren egyaránt használható. Fel van szerelve tálcával és tartóval a színek és ecsetek számára, és egy praktikus hordtáskával van ellátva. Kialakítása lehetővé teszi a könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot, így ideális mobil alkalmazásokhoz és műhelyekben.

Fontos biztonsági utasítások:

1. a festőállvány stabilitása:

- Győződjön meg róla, hogy a festőállvány vízszintes és stabil felületen áll, hogy megakadályozza a billenést vagy a felborulást.
- Használat előtt minden csavart és rögzítőt meg kell húzni.

2. a polc és a tartó használata:

- Ne terhelje túl a tálcát. Kizárólag festékek és ecsetek tárolására szolgál.
- Ügyeljen arra, hogy a tartók biztonságosan zárva legyenek, hogy megakadályozza az anyagok leesését.

3 Szállítás és tárolás:

- A festőállvány biztonságos szállításához használja a mellékelt hordtáskát.
- A festőállványt száraz és hűvös helyen tárolja, hogy megelőzze az anyag kopását.

4 Kezelés és gondozás:

- A festékmaradványok és szennyeződések eltávolítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a festőállványt puha ruhával.
- Kerülje az agresszív tisztítószeres vagy vegyszerek használatát, mivel ezek károsíthatják az anyagot.

5. időjárási körülmények:

- Ha a szabadban dolgozik, győződjön meg róla, hogy a festőállványt nem boríthatja fel az erős szél.
- A sérülések elkerülése érdekében kerülje a festőállvány használatát szélsőséges időjárási körülmények között, például erős eső vagy havazás esetén.

6. gyermekek és háziállatok:

- A balesetek elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a festőállványtól.
- Ez nem játék, és csak felnőttek használhatják.

7 Használati utasítás:

- A teljes funkcionalitás és a festőállvány helyes kezelése érdekében mindig olvassa el a mellékelt használati utasítást.
- Minden használat előtt ellenőrizze a festőállvány stabilitását.

A felelősség kizárása:

A ECD Germany nem vállal felelősséget a helytelen kezelés vagy a jelen biztonsági utasítások be nem tartása által okozott károkért vagy sérülésekért. A felhasználók saját biztonságukért és a termék megfelelő használatáért maguk felelnek.

Ez a biztonsági dokumentum arra szolgál, hogy Önt, a felhasználót fontos információkkal lássa el a ECD Germany festőállvány biztonságos használatáról. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a biztonsági információkat, és bármilyen kérdés vagy bizonytalanság esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Veiligheidsdocument voor de ezel met plank en houder

Productbeschrijving:

De schildersezels van ECD Germany is een veelzijdig hulpmiddel voor kunstenaars dat zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. Hij is uitgerust met een dienblad en houder voor kleuren en penselen en wordt geleverd met een praktische draagtas. Het ontwerp zorgt voor eenvoudige hantering en transporteerbaarheid, waardoor het ideaal is voor mobiele toepassingen en workshops.

Belangrijke veiligheidsinstructies:

1. stabiliteit van de ezel:

- Zorg ervoor dat de ezel op een vlakke en stabiele ondergrond wordt geplaatst om te voorkomen dat deze kantelt of omvalt.
- Alle schroeven en bevestigingsmiddelen moeten voor gebruik worden vastgedraaid.

2. gebruik van het plateau en de houder:

- Overbelast het plateau niet. Het is uitsluitend bedoeld voor het opbergen van verf en kwasten.
- Zorg ervoor dat de houders goed vergrendeld zijn om te voorkomen dat materialen vallen.

3 Vervoer en opslag:

- Gebruik de meegeleverde draagtas om de ezel veilig te vervoeren.
- Bewaar de ezel op een droge en koele plaats om slijtage van het materiaal te voorkomen.

4 Hantering en verzorging:

- Reinig de ezel regelmatig met een zachte doek om verfresten en vuil te verwijderen.
- Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen.

5. weersomstandigheden:

- Wanneer u buiten werkt, moet u ervoor zorgen dat de ezel niet kan worden omgestoten door sterke wind.
- Gebruik de ezel niet in extreme weersomstandigheden zoals hevige regen of sneeuw om schade te voorkomen.

6. Kinderen en huisdieren:

- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de ezel om ongelukken te voorkomen.
- Dit is geen speelgoed en mag alleen door volwassenen worden gebruikt.

7 Gebruiksaanwijzing:

- Lees altijd de bijgevoegde gebruiksaanwijzing om ervoor te zorgen dat de ezel volledig functioneert en correct wordt gebruikt.
- Test de stabiliteit van de ezel voor elk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

ECD Germany aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van deze veiligheidsinstructies. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en het juiste gebruik van het product.

Dit veiligheidsdocument is bedoeld om u, de gebruiker, te voorzien van belangrijke informatie over het veilige gebruik van de ezel van ECD Germany. Wij raden u aan de veiligheidsinformatie regelmatig te controleren en bij vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met de klantenservice.

Dokument bezpieczeństwa dla sztalugi z półką i uchwytem

Opis produktu:

Sztaluga z ECD Germany to wszechstronne narzędzie dla artystów, które może być używane zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Jest wyposażona w tacę i uchwyt na farby i pędzle oraz praktyczną torbę do przenoszenia. Konstrukcja umożliwia łatwą obsługę i transport, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych i warsztatów.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Stabilność sztalugi:

- Upewnij się, że sztaluga jest ustawiona na równej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przechyleniu lub przewróceniu.
- Wszystkie śruby i elementy mocujące powinny być dokręcone przed użyciem.

2. korzystanie z półki i uchwytu:

- Nie należy przeciążać półki. Jest ona przeznaczona wyłącznie do przechowywania farb i pędzli.
- Należy upewnić się, że uchwyty są bezpiecznie zablokowane, aby zapobiec spadaniu materiałów.

3 Transport i przechowywanie:

- Do bezpiecznego transportu sztalugi należy używać dostarczonej torby.
- Sztalugę należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec zużyciu materiału.

4 Obsługa i konserwacja:

- Sztalugę należy regularnie czyścić miękką ściereczką w celu usunięcia pozostałości farby i brudu.
- Należy unikać stosowania agresywnych środków czyszczących lub chemikaliów, ponieważ mogą one uszkodzić materiał.

5. warunki pogodowe:

- Podczas pracy na zewnątrz należy upewnić się, że sztaluga nie zostanie przewrócona przez silny wiatr.
- Unikaj używania sztalugi w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak ulewny deszcz lub śnieg, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

6. Dzieci i zwierzęta domowe:

- Dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od sztalugi, aby uniknąć wypadków.
- Nie jest to zabawka i powinna być używana wyłącznie przez osoby dorosłe.

7 Instrukcja obsługi:

- Należy zawsze zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi, aby zapewnić pełną funkcjonalność i prawidłową obsługę sztalugi.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stabilność sztalugi.

Wyłączenie odpowiedzialności:

ECD Germany nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji bezpieczeństwa. Użytkownicy są odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie produktu.

Niniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie użytkownikowi ważnych informacji na temat bezpiecznego korzystania ze sztalugi ze strony ECD Germany. Zalecamy regularne sprawdzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i kontakt z działem obsługi klienta w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Documento de segurança para o cavalete com prateleira e suporte

Descrição do produto:

O cavalete da ECD Germany é uma ferramenta versátil para artistas que pode ser utilizada tanto no interior como no exterior. Está equipado com um tabuleiro e um suporte para cores e pincéis e é fornecido com um prático saco de transporte. O design permite um fácil manuseamento e transporte, tornando-o ideal para aplicações móveis e oficinas.

Instruções de segurança importantes:

1. Estabilidade do cavalete:

- Assegurar que o cavalete é colocado numa superfície plana e estável para evitar que tombe ou caia.
- Todos os parafusos e fixadores devem ser apertados antes da utilização.

2. utilização da prateleira e do suporte:

- Não sobrecarregar o tabuleiro. Destina-se exclusivamente à arrumação de tintas e pincéis.
- Assegurar-se de que os suportes estão bem fechados para evitar a queda de materiais.

3 Transporte e armazenamento:

- Utilize o saco de transporte fornecido para transportar o cavalete em segurança.
- Guarde o cavalete num local seco e fresco para evitar o desgaste do material.

4 Manuseamento e cuidados:

- Limpar regularmente o cavalete com um pano macio para remover resíduos de tinta e sujidade.
- Evitar a utilização de produtos de limpeza agressivos ou químicos, uma vez que estes podem danificar o material.

5. condições climáticas:

- Quando trabalhar no exterior, certifique-se de que o cavalete não pode ser derrubado por ventos fortes.
- Evite utilizar o cavalete em condições climáticas extremas, como chuva forte ou neve, para evitar danos.

6. Crianças e animais de estimação:

- Manter as crianças e os animais de estimação afastados do cavalete para evitar acidentes.
- Este cavalete não é um brinquedo e só deve ser utilizado por adultos.

7 Instruções de utilização:

- Leia sempre as instruções de utilização incluídas para garantir a funcionalidade total e o manuseamento correto do cavalete.
- Teste a estabilidade do cavalete antes de cada utilização.

Exclusão de responsabilidade:

A ECD Germany não aceita qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados

por manuseamento incorreto ou pelo não cumprimento destas instruções de segurança. Os utilizadores são responsáveis pela sua própria segurança e pela utilização correta do produto.

Este documento de segurança destina-se a fornecer ao utilizador informações importantes sobre a utilização segura do cavalete da ECD Germany. Recomendamos que verifique regularmente as informações de segurança e que contacte o serviço de apoio ao cliente em caso de dúvidas ou incertezas.

Document de siguranță pentru șevaletul cu raft și suport

Descrierea produsului:

Șevaletul de la ECD Germany este un instrument versatil pentru artiști care poate fi folosit atât în interior, cât și în exterior. Acesta este echipat cu o tavă și un suport pentru culori și pensule și este livrat cu o geantă practică de transport. Designul permite manipularea și transportabilitatea ușoară, făcându-l ideal pentru aplicații mobile și ateliere.

Instrucțiuni importante de siguranță:

1. Stabilitatea șevaletului:

- Asigurați-vă că șevaletul este poziționat pe o suprafață plană și stabilă pentru a preveni răsturnarea sau căderea acestuia.
- Toate șuruburile și elementele de fixare trebuie strânse înainte de utilizare.

2. Utilizarea raftului și a suportului:

- Nu supraîncărcați tava. Aceasta este destinată exclusiv depozitării vopselelor și pensulelor.
- Asigurați-vă că suporturile sunt bine blocate pentru a preveni căderea materialelor.

3 Transport și depozitare:

- Utilizați geanta de transport furnizată pentru a transporta șevaletul în siguranță.
- Depozitați șevaletul într-un loc uscat și răcoros pentru a preveni uzura materialelor.

4 Manipulare și îngrijire:

- Curățați șevaletul în mod regulat cu o cârpă moale pentru a îndepărta reziduurile de vopsea și murdăria.
- Evitați utilizarea agenților de curățare agresivi sau a substanțelor chimice, deoarece acestea ar putea deteriora materialul.

5. condiții meteorologice:

- Atunci când lucrați în aer liber, asigurați-vă că șevaletul nu poate fi doborât de vânturi puternice.
- Evitați utilizarea șevaletului în condiții meteorologice extreme, cum ar fi ploaie puternică sau zăpadă, pentru a preveni deteriorarea.

6. copii și animale de companie:

- Țineți copiii și animalele de companie departe de șevalet pentru a evita accidentele.
- Acesta nu este o jucărie și trebuie utilizat numai de adulți.

7. instrucțiuni de utilizare:

- Citiți întotdeauna instrucțiunile de utilizare anexate pentru a asigura funcționalitatea deplină și manipularea corectă a șevaletului.
- Testați stabilitatea șevaletului înainte de fiecare utilizare.

Excluderea răspunderii:

ECD Germany nu acceptă nicio răspundere pentru daune sau vătămări cauzate de

manipularea necorespunzătoare sau de nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță. Utilizatorii sunt responsabili pentru propria lor siguranță și pentru utilizarea corectă a produsului.

Acest document de siguranță este menit să vă ofere dumneavoastră, utilizatorului, informații importante privind utilizarea în siguranță a șevaletului de la ECD Germany. Vă recomandăm să verificați periodic informațiile privind siguranța și să contactați serviciul clienți dacă aveți întrebări sau nelămuriri.

Säkerhetsdokument för staffli med hylla och hållare

Produktbeskrivning:

Staffliet från ECD Germany är ett mångsidigt verktyg för konstnärer som kan användas både inomhus och utomhus. Det är utrustat med en bricka och hållare för färger och penslar och levereras med en praktisk bärväska. Designen gör det enkelt att hantera och transportera, vilket gör det idealiskt för mobila applikationer och verkstäder.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

1. Staffliets stabilitet:

- Se till att staffliet är placerat på en jämn och stabil yta för att förhindra att det tippar eller faller över.
- Alla skruvar och fästanelordningar ska dras åt före användning.

2. Användning av hyllan och hållaren:

- Överbelasta inte facket. Den är endast avsedd för förvaring av färg och penslar.
- Se till att hållarna är ordentligt låsta för att förhindra att material faller ned.

3 Transport och förvaring:

- Använd den medföljande bärväskan för att transportera staffliet på ett säkert sätt.
- Förvara staffliet på en torr och sval plats för att förhindra slitage på materialet.

4 Hantering och skötsel:

- Rengör staffliet regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort färgrester och smuts.
- Undvik att använda aggressiva rengöringsmedel eller kemikalier, eftersom de kan skada materialet.

5. Väderförhållanden:

- När du arbetar utomhus ska du se till att staffliet inte kan vältras omkull av starka vingar.
- Undvik att använda staffliet under extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snö för att förhindra skador.

6. Barn och husdjur:

- Håll barn och husdjur borta från staffliet för att undvika olyckor.
- Detta är inte en leksak och bör endast användas av vuxna.

7 Instruktioner för användning:

- Läs alltid igenom den bifogade bruksanvisningen för att säkerställa full funktionalitet och korrekt hantering av staffliet.
- Testa staffliets stabilitet före varje användningstillfälle.

Ansvarsfriskrivning:

ECD Germany tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig hantering eller underlåtenhet att följa dessa säkerhetsanvisningar. Användaren är ansvarig för sin egen säkerhet och för att produkten används på rätt sätt.

Detta säkerhetsdokument är avsett att ge dig som användare viktig information om säker användning av staffliet från ECD Germany. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar säkerhetsinformationen och kontaktar kundtjänst om du har några frågor eller oklarheter.

Bezpečnostný dokument pre stojan s policou a držiakom

Popis produktu:

Stojan od ECD Germany je všestranný nástroj pre umelcov, ktorý sa dá používať v interiéri aj exteriéri. Je vybavený podnosom a držiakom na farby a štetce a dodáva sa s praktickou taškou na prenášanie. Konštrukcia umožňuje jednoduchú manipuláciu a prenášanie, takže je ideálny na mobilné použitie a do dielní.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

1. stabilita stojana:

- Uistite sa, že stojan je umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu, aby sa zabránilo jeho prevráteniu alebo pádu.
- Všetky skrutky a upevňovacie prvky by mali byť pred použitím dotiahnuté.

2. použitie police a držiaka:

- Odkladací priestor nepreťažujte. Je určený výlučne na odkladanie farieb a štetcov.
- Uistite sa, že sú držiaky bezpečne zaistené, aby sa zabránilo pádu materiálov.

3 Preprava a skladovanie:

- Na bezpečnú prepravu stojana použite dodanú tašku.
- Stojan skladujte na suchom a chladnom mieste, aby ste zabránili opotrebovaniu materiálu.

4 Manipulácia a starostlivosť:

- Pravidelne čistite stojan mäkkou handričkou, aby ste odstránili zvyšky farby a nečistoty.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie, pretože by mohli poškodiť materiál.

5. poveternostné podmienky:

- Pri práci vonku sa uistite, že stojan nemôže byť prevrátený silným vetrom.
- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte stojan v extrémnych poveternostných podmienkach, ako je silný dážď alebo sneh.

6. deti a domáce zvieratá:

- Aby sa predišlo nehodám, držte deti a domáce zvieratá mimo stojana.
- Toto nie je hračka a mali by ju používať len dospelí.

7 Návod na použitie:

- Vždy si prečítajte priložený návod na použitie, aby ste zabezpečili plnú funkčnosť a správne zaobchádzanie so stojanom.
- Pred každým použitím vyskúšajte stabilitu stojana.

Vylúčenie zodpovednosti:

ECD Germany nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov. Používatelia sú zodpovední za vlastnú bezpečnosť a správne používanie výrobku.

Cieľom tohto bezpečnostného dokumentu je poskytnúť vám, používateľom, dôležité informácie o bezpečnom používaní stojana zo stránky ECD Germany. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať bezpečnostné informácie a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa obrátiť na zákaznícky servis.