

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE VERSUCHEN, DAS PRODUKT ZU MONTIEREN, ZU INSTALLIEREN, ZU BETREIBEN ODER ZU WARTEN. SCHÜTZEN SIE SICH UND ANDERE DURCH BEACHTEN ALLER RELEVANTEN SICHERHEITSINFORMATIONEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU VERLETZUNGEN UND / ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN!

● **WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN**


1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Lüfter verwenden.
2. Verwenden Sie diesen Lüfter nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke. Alle anderen vom Hersteller nicht empfohlenen Verwendungen können zu Feuerausbruch, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
3. Entfernen Sie nach Erhalt Ihres Produkts zuerst die Verpackung und stellen Sie sicher, dass der Lüfter unbeschädigt ist. Verwenden Sie im Zweifelsfall den Lüfter nicht und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
4. Lassen Sie Kinder nicht mit Teilen der Verpackung spielen.
5. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Lüfters, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit dem Stromnetz in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
6. Wenn der Lüfter von oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen verwendet wird und wenn der Lüfter unbeaufsichtigt bleibt, ist äußerste Vorsicht geboten.
7. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses überhitzen und einen Brandausbruch verursachen kann.
8. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Produkt von der Stromquelle zu trennen. Fassen Sie immer direkt am Stecker, um das Kabel herauszuziehen.
9. Führen Sie keine Fremdkörper in den Lüfter ein, da dies einen Stromschlag verursachen oder den Lüfter verletzen oder beschädigen kann. Blockieren oder manipulieren Sie den Lüfter in keiner Weise, während er in Betrieb ist.
10. Lassen Sie den Lüfter nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
11. Dieser Lüfter ist nicht für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen vorgesehen. Stellen Sie einen Ventilator niemals dort auf, wo er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
12. Verwenden Sie den Lüfter nicht im Freien.
13. Trennen Sie den Lüfter vom Stromnetz, wenn Sie ihn nicht verwenden und bevor Sie Wartungsarbeiten oder Reparaturen durchführen.

WARNUNG: Hauptnetzschalter und der Ein / Aus-Schalter dürfen nicht als einziges Mittel zum Trennen der Stromversorgung verwendet werden. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät warten oder bewegen.

14. Trennen Sie den Lüfter immer vom Stromnetz, wenn Sie ihn an einen anderen Ort bringen.
15. Halten Sie den Lüfter sauber und warten Sie ihn in gutem Zustand (wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst).
16. Verwenden Sie nur empfohlene Teile (Nicht-Originalteile können gefährlich sein und führen zum Erlöschen Ihrer Garantie).
17. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen und kindersicheren Ort auf.
18. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, sofern sie in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen und werden überwacht. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.


WARNUNG: Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Produkt nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Wenn das Netzkabel in irgendeiner Form oder Form beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem autorisierten Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

● TEILNAMEN




● MONTAGE

1. Verbinden Sie die beiden Teile des Standfußes miteinander und befestigen Sie ihn mit einem Schraubendreher mit den vier Schrauben.
2. Führen Sie das Netzkabel durch die mittlere Öffnung des Standfußes, nachdem Sie die beiden Teile miteinander verbunden haben (das hintere Teil ist das mit dem Netzkabel-Sicherungskanal).
3. Setzen Sie den Tower-Lüfter auf den Standfuß. Befestigen Sie es mit den 4 langen Schrauben und einem Schraubendreher, wie in ABBILDUNG 1 gezeigt.



(Abbildung 1)



(Abbildung 2)

• NUTZUNG

Der Lüfter kann auch manuell bedient werden durch das Bedienfeld oben auf dem Produkte (zu sehen in Abbildung 2).

1. Stellen Sie den Lüfter auf eine stabile und ebene Oberfläche. Stecken Sie den Kabelsatz in eine 220-240V ~ AC. Steckdose.
2. Geschwindigkeit: "0" - Aus, "1" - niedrige Lüftergeschwindigkeit, "2" - mittlere Lüftergeschwindigkeit und "3" = hohe Geschwindigkeit.
3. Oszillieren: Drücken Sie die "osc" -Taste, dann oszilliert das Gerät. Wenn Sie das Oszillieren stoppen möchten, drücken Sie einfach die "osc" -Taste erneut.

• WARTUNG

1. 1. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden, z. B. von Ihrem örtlichen Sealer-Händler oder einem für elektrische Reparaturen qualifizierten Vertreter.
2. Wenn das Gerät von außen gereinigt werden muss, stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Verwenden Sie zur allgemeinen Reinigung ein weiches Tuch. Um hartnäckigeren Schmutz oder Schmutz zu entfernen, wischen Sie ihn mit einem mit warmem Seifenwasser angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel (z. B. Verdünner), da diese das Kunststoffgehäuse beschädigen können.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen und werden beaufsichtigt.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHER BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

● **IMPORTANT SAFETY INFORMATION**


1. Read all instructions carefully before using the FAN.
2. Use this FAN only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
3. Remove the package and ensure that the FAN is undamaged. In case of doubt do not use FAN and contact with your supplier.
4. Do not let children play parts of package.
5. Before use the FAN, check if the voltage marked on the rating label corresponds to the mains in your home.
6. Extreme caution is necessary when the FAN is used by or near children or Invalids and whenever the FAN is left operating unattended.
7. Avoid using extension cord as the extension cord may overheat and cause a risk of fire.
8. Do not pull the power cord to disconnect with power source. Always grasp the plug to pull out.
9. Do not insert any objects into the FAN as it may cause an electric shock or injure or damage to the FAN. Do not block or tamper with the FAN in any manner while it is in operation.
10. Do not leave the FAN unattended. Always unplug FAN when not in use.
11. This FAN is not intended for use in wet or damp locations. Never locate a FAN where it may fall into a bathtub or other water container.
12. Do not use FAN outdoors.
13. Disconnect the fan from the mains power when not in use, and before servicing or performing any maintenance.

WARNING : The Main Power Switch and the On/Off switch should not be used as the sole means of disconnecting power. Always unplug the power cord before servicing or moving the unit.

14. Always disconnect the fan from the power supply when moving it from one location to another.
15. Keep the fan clean and maintain in good condition (use an authorized service agent).
16. Use recommended parts only (non genuine parts may be dangerous, and will invalidate your warranty).
17. When not in use store in a safe, dry, childproof location.
18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.


WARNING : To avoid danger of electric shock, unplug from outlet when not in use and before cleaning. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufactory or it's service agent or a similarity qualified person in order to avoid a hazard.

● PARTS NAME




● ASSEMBLY

1. Snap the two parts of the base together and secure with the four screws using screwdriver.
2. Pass the Power Cord through the center hole of the base, after snapping the two pieces together (The back piece is the one with the power cord securing channel).
3. Line up the Tower fan on the base. Fix with the 4 long screws, with a screwdriver. shown in FIGURE 1.



(Figure 1)



(FIGURE 2)

● OPERATION

The FAN may be operated by the manual controls located on the FAN (as shown in FIGURE 2)

1. Place the FAN on a stable flat surface. Plug the cord set into a 220-240V~A.C. electrical outlet.
2. Speed : Press '0' – Off, '1' – low fan speed, '2' – medium fan speed and '3' = High speed.
3. Oscillating : press the 'osc' button, then the unit will oscillate, if you want to stop the oscillating, just press the 'osc' again.

● MAINTENANCE

1. This can only be done by an authorized service agent such as your local Sealer dealer or any agent qualified to undertake electrical repairs.
2. If the unit requires external cleaning make sure it is switched off and unplugged from the mains supply. Use a soft tissue or cloth for general cleaning. To remove more persistent dirt or grime wipe down with a cloth that has been dampened with warm soapy water. Do not use any solvents (such as thinners) as these may damage the plastic casing.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.