

**INSTRUCTION MANUAL/BEDIENUNGSANLEITUNG/NOTICE D'UTILISATION/
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO/MANUALE DI ISTRUZIONI**

**ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE**

EN

**IMPORTANT: PLEASE RETAIN THIS
INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE
REFERENCE, PLEASE READ CAREFULLY.**

WARNING:

This item is for camping only.
Keep away from fire and inflammable objects.

Make sure to use this item firmly fixed in place and on a flat solid even surface.
This item is not climbing frame or toy. Do not climb or jump on this item
Children should always be under direct adult supervision when using this product.

CLEAN AND CARE:

Do not use in adverse weather condition (especially high winds)
We advise Folding up or storing away the product when not in use to protect it from the elements.
Care must be taken when operating the movable mechanism of this item.
Keep your fingers away.
Children should be supervised.

**ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG
Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf**

DE

**WICHTIG: BITTE BEWAHREN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGES
NACHSCHLAGEN GUT AUF UND LESEN SIE SIE
SORGFÄLTIG DURCH.**

WARNUNG:

Dieser Artikel ist nur für Camping geeignet.

Von Feuer und brennbaren Gegenständen fernhalten.

Dieser Artikel ist kein Klettergerüst oder Spielzeug. Klettern oder springen Sie nicht auf diesen Gegenstand.

REINIGUNG UND PFLEGE:

Nicht bei widrigen Wetterbedingungen (insbesondere bei starkem Wind) verwenden.

Wir empfehlen, das Produkt zusammenzufalten oder aufzubewahren, wenn es nicht verwendet wird, um es vor Wettereinflüssen zu schützen.

Bei der Bedienung des beweglichen Mechanismus ist Vorsicht geboten.

Halten Sie Ihre Finger fern.

Kinder sollten beaufsichtigt werden.

MANUEL D'INSTRUCTIONS ORIGINAL À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ET LE CONSERVER SOIGNEUSEMENT POUR UNE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT :

Cet article est réservé au camping.

Le produit doit être tenu à l'écart du feu et d'objets inflammables.

Assurez-vous que ce produit soit correctement mis en place et fixé sur une surface plane et robuste.

Ce produit n'est pas destiné à être escaladé et n'est pas non plus un jouet. Ne grimpez et ne sautez pas sur ce produit.

Les enfants doivent être toujours surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent le produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

N'utilisez pas ce produit dans des conditions météorologiques défavorables (notamment en cas de vents forts)

Nous vous recommandons de plier et de ranger le produit lorsqu'il n'est pas utilisé pour le protéger contre les conditions météorologiques défavorables.

Be careful not to let your fingers get too close to the mechanism when adjusting the chair.

Must be used under adult supervision.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS**



IMPORTANTE: CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS. LÉALO CON ATENCIÓN.

ATENCIÓN:

Este artículo únicamente puede utilizarse para camping.

Manténgalo alejado del fuego y de objetos inflamables.

Al usar este producto, asegúrese de que está bien fijo en su lugar sobre una superficie plana y sólida.

Este producto no es un juego para trepar ni un juguete. No trepe ni salte sobre este producto.

Los niños deben usar este producto siempre bajo la supervisión directa de un adulto.

LIMPIEZA Y CUIDADO:

No lo utilice en condiciones climáticas adversas (especialmente con vientos fuertes).

Aconsejamos plegar o guardar el producto cuando no se utilice para protegerlo de las inclemencias meteorológicas.

Tenga cuidado al manejar el mecanismo móvil de este producto.

Mantenga sus dedos lejos.

Los niños deben estar siempre bajo supervisión.

con los dedos. Los niños deben estar bajo vigilancia.

STRUZIONI PER L'USO ORIGINALI
Conservarle per poterle consultare all'occorrenza



**IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTO MANUALE
DI ISTRUZIONI PER POTERLO CONSULTARE IN
FUTURO, LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

ATTENZIONE:

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in campeggio.

Tenere lontano da fiamme o da oggetti infiammabili.

Assicurarsi di utilizzare questo prodotto fissandolo bene su di una superficie piana e solida nella sua posizione corretta.

Questo prodotto non è un giocattolo o una struttura sulla quale arrampicarsi.

Non arrampicarsi o saltare su questo prodotto.

PULIZIA E CURA:

Non utilizzare in condizioni meteorologiche avverse (specialmente in presenza di vento forte)


Consigliamo di ripiegare o di conservare il prodotto quando non lo si utilizza per proteggerlo dalle intemperie.

Fare attenzione mentre si operano i meccanismi mobili di questo prodotto.




Tenere le dita lontane.

I bambini devono essere supervisionati.

PARTS LIST/STÜCKLISTE/PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS/LISTA DEI PEZZI



ASSEMBLY/MONTAGE/ASSEMBLAGE/MONTAJE/ASSEMBLAGGIO



Contact person
tectake Ltd
18 Soho Square
London W1D 3QL
United Kingdom
Telephone: +44 203 488 4565
www.tectake.co.uk
mail@tectake.co.uk

Ansprechpartner
tectake GmbH
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Telefon: +49 7931 991 920
www.tectake.de
E-Mail: verkauf@tectake.de

Personne de contact
Made4Home SAS
137 av. Gustave Eiffel
ZI Rognac Nord
13340 Rognac (France)
téléphone au: +33 4 42 81 81 80
www.tectake.fr
E-Mail: contact@tectake.fr

Persona de contacto
Ibérica de Distribuciones online del Hogar,
SLU,
Méndez Álvaro 20,
Madrid 28045,
Teléfono: +34 912907933
www.tectake.es
correo electrónico: mail@idoh.es

Persona di contatto
tenulodi S.r.l.
Via Manzano 70
33040 Premariacco (UD)
Numero di telefono: +39 0471 1800175
www.tectake.it
E-Mail: mail@tectake.it

Kontaktní osoba
TecTake s.r.o.
se sídlem na adrese Lidická 700 / 19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika
+420 538 880 441
www.tectake.cz
E-Mail: mail@tectake.cz

Kontaktná osoba
TecTake SLO d.o.o
Nazorjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
Telefónne číslo: +386 30 745 150
www.tectake.si
E-Mail: mail@tectake.si