

Shopping trolley



Maximum load: **30kg**

Warnings and Safety Instructions

1. This is a practical tool, not a toy, suitable for camping, shopping, gardening, trips to the beach, and other activities.
2. Store in a dry and shaded place.
3. Our company will not be responsible for any direct or indirect personal injury or property damage caused by incorrect use of this product during installation.

PARTS LIST

A  1pc	B  1pc	C  1pc	D  1pc
E  2pcs	F  1pc	G  1pc	H  1pc

UNFOLD

Open the frame

Unfold the metal frame by pulling it up and down.



Install the wheels

Insert the wheels on the right and left (remove the plastic cap before installation)



Install mudguard protection




Mount fabric bag

Slide the fabric bag in from the top and attach it to the metal frame with the Velcro straps (Total 6x Velcro straps: right, left, front, back 2x, bottom)



Install shoulder strap

Attach the strap to the bag (hook on both sides)



Adjust the angle of the handle



Insert the carry plates



FOLD

Remove the fabric bag



Fold the frame



PROMPT

1. This product comes with an insulated bag that can be used to store items requiring temperature control.
2. A hook is located behind the handle, designed for attaching the bag to supermarket shopping carts.



3. A keychain is included, which can be attached to the zipper for convenient use.

Contact person
tectake Ltd
18 Soho Square
London W1D 3QL
United Kingdom
Telephone: +44 203 488 4565
[www. tectake.co.uk](http://www.tectake.co.uk)
mail@tectake.co.uk

Einkaufstrolley




Maximale Belastung: **30kg**

Warn- und Sicherheitshinweise

1. Dies ist ein praktisches Werkzeug und kein Spielzeug. Es eignet sich für Camping, Einkäufe, Gartenarbeit, Ausflüge zum Strand und andere Orte.
2. Bewahren Sie den Wagen an einem trockenen und schattigen Ort auf.
3. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für direkte oder indirekte Verletzungen von Personen oder Schäden an Eigentum, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts während der Installation entstehen.

STÜCKLISTE

A  1pc	B  1pc	C  1pc	D  1pc
E  2pcs	F  1pc	G  1pc	H  1pc

AUFKLAPPEN

Den Rahmen öffnen

Das Metallgestell durch Ziehen nach oben und unten auseinanderklappen.



Räder montieren

Die Räder rechts und links einsetzen (vorher die Plastikabdeckung entfernen).



Schutzbleche anbringen



Stofftasche befestigen

Die Stofftasche von oben einschieben und mit den Klettverschlüssen am Metallgestell befestigen (insgesamt 6 Klettverschlüsse: rechts, links, vorne, hinten 2x, unten).



Schultergurt anbringen

Den Gurt an beiden Seiten mit den Haken an der Tasche befestigen.



Neigung des Griffs einstellen



Trageplatten einsetzen



ZUSAMMENKLAPPEN

Die Stofftasche abnehmen



Rahmen zusammenklappen



BEDIENERHINWEIS

1. Dieses Produkt wird mit einer isolierten Tasche geliefert, die zum Aufbewahren von Artikeln verwendet werden kann, die eine Temperaturkontrolle erfordern.
2. Hinter dem Griff befindet sich ein Haken, mit dem die Tasche an Einkaufswagen befestigt werden kann.



3. Ein Schlüsselanhänger ist enthalten, der am Reißverschluss befestigt werden kann und so eine praktische Nutzung ermöglicht.

Ansprechpartner
tectake GmbH
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Telefon: +49 7931 991 920
www.tectake.de
E-Mail: verkauf@tectake.de

chariot de courses



Charge maximale: **30kg**

Avertissements et consignes de sécurité

1. Il s'agit d'un outil pratique et non d'un jouet. Il est adapté pour le camping, les courses, le jardinage, les excursions à la plage et d'autres lieux.
2. Rangez le chariot dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
3. Notre entreprise décline toute responsabilité en cas de blessures directes ou indirectes aux personnes ou de dommages matériels causés par une utilisation incorrecte du produit pendant l'installation.

PARTS LIST

A  1pc	B  1pc	C  1pc	D  1pc
E  2pcs	F  1pc	G  1pc	H  1pc

DÉPLIER

Ouvrir le cadre

Déplier la structure métallique en tirant vers le haut et vers le bas.



Monter les roues

Insérer les roues à droite et à gauche (après avoir retiré le cache en plastique).



Fixer les garde-boue




Fixer le sac en tissu

SGlisser le sac en tissu par le haut et le fixer au châssis métallique à l'aide des bandes auto-agrippantes (au total 6 bandes: à droite, à gauche, à l'avant, à l'arrière ×2, en bas).



Fixer la bandoulière

Fixer la sangle des deux côtés en accrochant les crochets au sac.



Régler l'inclinaison de la poignée



Installer les plaques




REPLIAGE

Retirer le sac en tissu



Replier le cadre



CONSEILS D'UTILISATION

1. Ce produit est livré avec un sac isotherme qui peut être utilisé pour stocker des articles nécessitant un contrôle de la température.
2. Derrière la poignée se trouve un crochet permettant de fixer le sac aux chariots de courses.



3. Un porte-clés est inclus, pouvant être attaché à la fermeture éclair pour une utilisation pratique.

Personne de contact
Made4Home SAS
137 av. Gustave Eiffel
ZI Rognac Nord
13340 Rognac (France)
téléphone au: +33 4 42 81 81 80
www.tectake.fr
E-Mail: contact@tectake.fr

Carrito de la compra



Carga máxima: **30kg**

Advertencias e instrucciones de seguridad

1. Esta es una herramienta práctica y no un juguete. Es adecuada para acampar, hacer compras, trabajar en el jardín, realizar excursiones a la playa y otros lugares.
2. Guarde el carrito en un lugar seco y sombreado.
3. Nuestra empresa no se hace responsable de lesiones personales directas o indirectas ni de daños a la propiedad causados por el uso inadecuado del producto durante la instalación.

LISTA DE PIEZAS

A  1pc	B  1pc	C  1pc	D  1pc
E  2pcs	F  1pc	G  1pc	H  1pc

DESPLEGAR

Abra el marco

Estructura metálica desplegada hacia arriba y hacia abajo



Instale las ruedas

Inserte las ruedas a derecha e izquierda (retire la tapa de plástico antes de la instalación)



Instale la protección contra salpicaduras




Coloque la bolsa de tela

Inserte la bolsa de tela desde la parte superior y fíjela al marco metálico utilizando los cierres por contacto (total 6 cierres por contacto: derecha, izquierda, frente, 2 atrás, parte inferior).



Instale la correa de hombro

Fije la correa a la bolsa (gancho en ambos lados)



Ajuste el ángulo del asa



Insertar las placas de carga



PLEGAR

Retire la bolsa de tela



Pliegue el soporte



INDICACIONES ADICIONALES

1. Este producto incluye una bolsa aislante que puede usarse para almacenar artículos que requieran control de temperatura según sea necesario.
2. Hay un gancho detrás del asa diseñado para su uso con carros de la compra de supermercado



3. Incluye un llavero que se puede colocar en el cierre para su uso.

Persona de contacto
Ibérica de Distribuciones online del Hogar,
SLU,
Méndez Álvaro 20,
Madrid 28045,
Teléfono: +34 912907933
www.tectake.es
correo electrónico: mail@idoh.es

Carrello da spesa



Carico massimo: **30kg**

Avvertenze e istruzioni di sicurezza

1. Questo è uno strumento pratico e non un giocattolo. È adatto per campeggio, shopping, giardinaggio, gite in spiaggia e altri luoghi.
2. Conservare il carrello in un luogo asciutto e ombreggiato.
3. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per lesioni personali dirette o indirette o danni materiali causati da un uso improprio del prodotto durante l'installazione.

LISTA DEI PEZZI

A  1pc	B  1pc	C  1pc	D  1pc
E  2pcs	F  1pc	G  1pc	H  1pc

APERTURA

Apertura del supporto

Telaio metallico aperto verso l'alto e verso il basso



Montaggio ruote

Inserire le ruote a destra e a sinistra (rimuovere i cappucci in plastica prima del montaggio)



Montaggio protezione parafango




Montaggio borsa in tessuto

Inserire la borsa in tessuto dall'alto e fissarla al telaio metallico utilizzando la chiusura a strappi (totale 6 chiusure a strappi: destra, sinistra, anteriore, 2 posteriori, inferiore)



Montaggio tracolla

Agganciare la cinghia alla borsa (gancio su entrambi i lati)



Regolazione angolazione maniglia



Inserire le piastre di trasporto



CHIUSURA

Rimuovere borsa in tessuto



Chiudere il supporto



SUGGERIMENTO

1. Questo prodotto include una borsa termica che può essere utilizzata per conservare articoli che richiedono temperatura controllata, ove necessario.
2. Nella parte retrostante al manico è presente un gancio concepito per essere utilizzato con i carrelli della spesa dei supermercati.



3. Include un portachiavi che può essere agganciato alla cerniera per l'utilizzo.

Persona di contatto
tenulodi S.r.l.
Via Manzano 70
33040 Premariacco (UD)
Numero di telefono: +39 0471 1800175
www.tectake.it
E-Mail: mail@tectake.it