

Sicherheitsdokument für den beleuchteten Deko-Wegweiser

Produktbeschreibung:

Der beleuchtete Deko-Wegweiser bringt den Zauber des Nordpols direkt zu dir nach Hause und sorgt für eine festliche Stimmung. Er ist 95 cm hoch und verfügt über vier Schilder, die den Weg zu weihnachtlichen Orten weisen. Mit 59 integrierten LEDs erhellt er jeden Raum oder Außenbereich, solange er vor den Elementen geschützt ist.

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Elektrische Sicherheit:

- **Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung alle elektrischen Anschlüsse und Kabel auf Schäden.** Beschädigte Kabel oder Anschlüsse dürfen nicht verwendet werden.
- Diese Dekoration ist nur für den Gebrauch in geschützten Außenbereichen und Innenräumen geeignet. **Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um Kurzschlüsse oder Elektrounfälle zu vermeiden.**
- **Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller bereitgestellte Stromquelle** und keine anderen Adapter oder Verlängerungskabel, die nicht für den LED-Betrieb geeignet sind.

2. Platzierung:

- Positionieren Sie den Wegweiser auf **stabilem und ebenem Boden, um Umkippen zu vermeiden.**
- **Stellen Sie sicher, dass der Wegweiser nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenen Flammen platziert wird,** um Brandgefahren zu vermeiden.
- Bei der Verwendung im Freien sollte der Wegweiser **an einem vor Regen und Schnee geschützten Ort positioniert werden.**

3. Kinder- und Heimtiersicherheit:

- Halten Sie den Wegweiser **außer Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren,** um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
- **Achten Sie darauf, dass keine Teile abnehmbar sind, die verschluckt werden könnten.**

4. Betriebsbedingungen:

- **Der Wegweiser ist für den saisonalen Gebrauch konzipiert.** Verwenden Sie ihn nicht über längere Zeiträume hinweg ununterbrochen, um Überhitzung zu vermeiden.
- **Schalten Sie die Beleuchtung aus, wenn der Wegweiser unbeaufsichtigt bleibt,** insbesondere über Nacht oder bei längerem Verlassen des Hauses.

5. Wartung und Lagerung:

- **Reinigen Sie den Wegweiser nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.** Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- **Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort,** wenn es nicht in Gebrauch ist, um Rost oder andere witterungsbedingte Schäden zu vermeiden.

Nutzungsbedingungen:

- Der Deko-Wegweiser darf ausschließlich für dekorative Zwecke verwendet werden.

Jegliche anderweitige Nutzung ist nicht gestattet und kann zu Schäden oder Gefahren führen.

- Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen übernimmt der Hersteller keine Haftung für daraus resultierende Schäden.

Kontakt im Notfall:

- Für Fragen oder technische Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Kundendienst des Herstellers. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Produktverpackung oder der beigefügten Gebrauchsanweisung.

Bitte bewahren Sie dieses Sicherheitsdokument an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Safety document for the illuminated decorative signpost

Product description:

The illuminated decorative signpost brings the magic of the North Pole directly to your home and creates a festive atmosphere. It is 95 cm high and has four signs pointing the way to Christmassy places. With 59 integrated LEDs, it illuminates any room or outdoor area as long as it is protected from the elements.

Important safety instructions:

1. electrical safety:

- Check all electrical connections and cables for damage before first use. Damaged cables or connections must not be used.
- This decoration is only suitable for use in protected outdoor areas and indoors. Avoid contact with water to prevent short circuits or electrical accidents.
- Only use the power source provided by the manufacturer and do not use any other adapters or extension cables that are not suitable for LED operation.

2. placement:

- Position the signpost on stable and level ground to prevent it from tipping over.
- Make sure that the signpost is not placed near heat sources or open flames to avoid the risk of fire.
- When used outdoors, the signpost should be positioned in a place protected from rain and snow.

3. child and pet safety:

- Keep the signpost out of reach of small children and pets to avoid injury and damage to property.
- Make sure that no parts are detachable that could be swallowed.

4. operating conditions:

- The signpost is designed for seasonal use. Do not use it continuously for long periods of time to avoid overheating.
- Switch off the lighting when the signpost is left unattended, especially overnight or when leaving the house for long periods.

5 Maintenance and storage:

- Only clean the signpost with a dry or slightly damp cloth. Avoid aggressive cleaning agents that could damage the surface.
- Store the product in a dry place when not in use to prevent rust or other weather-related damage.

Terms of use:

- The decorative signpost may only be used for decorative purposes. Any other use is not permitted and may lead to damage or danger.

- The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from improper use or failure to observe the safety instructions.

Contact in case of emergency:

- For questions or technical support, please contact the manufacturer's customer service. The contact details can be found on the product packaging or in the enclosed instructions for use.

Please keep this safety document in an easily accessible place.

Document de sécurité pour le panneau indicateur décoratif éclairé

Description du produit :

Le panneau indicateur décoratif illuminé apporte la magie du Pôle Nord directement chez toi et crée une ambiance festive. Il mesure 95 cm de haut et dispose de quatre panneaux qui indiquent le chemin vers des lieux de Noël. Avec ses 59 LED intégrées, il illumine n'importe quelle pièce ou espace extérieur, tant qu'il est protégé des éléments.

Consignes de sécurité importantes :

1. sécurité électrique :

- Avant la première utilisation, vérifiez que tous les raccordements électriques et les câbles ne sont pas endommagés. Les câbles ou connexions endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Cette décoration ne peut être utilisée que dans des espaces extérieurs et intérieurs protégés. Évitez tout contact avec l'eau afin d'éviter les courts-circuits ou les accidents électriques.
- Utilisez uniquement la source d'alimentation fournie par le fabricant et n'utilisez pas d'autres adaptateurs ou rallonges qui ne sont pas adaptés au fonctionnement des LED.

2. placement :

- Positionnez le panneau indicateur sur un sol stable et plat afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Assurez-vous que le poteau indicateur n'est pas placé à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme nue afin d'éviter tout risque d'incendie.
- En cas d'utilisation à l'extérieur, le panneau indicateur doit être positionné dans un endroit protégé de la pluie et de la neige.

3. sécurité des enfants et des animaux domestiques :

- Gardez le panneau indicateur hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.
- Veillez à ce qu'aucune pièce détachable ne soit susceptible d'être avalée.

4. conditions d'utilisation :

- Le poteau indicateur est conçu pour une utilisation saisonnière. Ne l'utilisez pas sans interruption pendant de longues périodes afin d'éviter toute surchauffe.
- Éteignez l'éclairage lorsque le poteau indicateur est laissé sans surveillance, en particulier la nuit ou en cas de départ prolongé de la maison.

5. entretien et stockage :

- Nettoyez le poteau indicateur uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide. Évitez les produits de nettoyage agressifs qui pourraient endommager la surface.
- Stockez le produit dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'éviter la rouille ou d'autres dommages dus aux intempéries.

Conditions d'utilisation :

- Le panneau indicateur décoratif ne peut être utilisé qu'à des fins décoratives. Toute autre utilisation est interdite et peut entraîner des dommages ou des dangers.
- En cas d'utilisation non conforme ou de non-respect des instructions de sécurité, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter.

Contact en cas d'urgence :

- Pour toute question ou assistance technique, veuillez contacter le service clientèle du fabricant. Vous trouverez les coordonnées sur l'emballage du produit ou dans le mode d'emploi qui l'accompagne.

Veuillez conserver ce document de sécurité dans un endroit facilement accessible.

Documento di sicurezza per la segnaletica decorativa illuminata

Descrizione del prodotto:

L'insegna decorativa illuminata porta la magia del Polo Nord direttamente a casa vostra e crea un'atmosfera di festa. È alto 95 cm e ha quattro cartelli che indicano la strada verso luoghi natalizi. Con 59 LED integrati, illumina qualsiasi stanza o area esterna, purché sia protetta dalle intemperie.

Importanti istruzioni di sicurezza:

1. sicurezza elettrica:

- Controllare che tutti i collegamenti e i cavi elettrici non siano danneggiati prima del primo utilizzo. I cavi o i collegamenti danneggiati non devono essere utilizzati.
- Questa decorazione è adatta solo per l'uso in aree esterne e interne protette. Evitare il contatto con l'acqua per evitare cortocircuiti o incidenti elettrici.
- Utilizzare esclusivamente la fonte di alimentazione fornita dal produttore e non utilizzare altri adattatori o cavi di prolunga non adatti al funzionamento dei LED.

2. posizionamento:

- Posizionare il paletto segnaletico su un terreno stabile e livellato per evitare che si ribalti.
- Assicurarsi che il cartello non sia posizionato vicino a fonti di calore o fiamme libere per evitare il rischio di incendio.
- In caso di utilizzo all'aperto, il cartello deve essere posizionato in un luogo protetto da pioggia e neve.

3. sicurezza dei bambini e degli animali domestici:

- Tenere il cartello fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici per evitare lesioni e danni alle cose.
- Assicurarsi che non vi siano parti staccabili che possano essere ingerite.

4. condizioni operative:

- Il cartello è progettato per un uso stagionale. Per evitare il surriscaldamento, non utilizzarlo in modo continuativo per lunghi periodi di tempo.
- Spegnere l'illuminazione quando il cartello viene lasciato incustodito, soprattutto durante la notte o quando si esce di casa per lunghi periodi.

5 Manutenzione e conservazione:

- Pulire il cartello solo con un panno asciutto o leggermente umido. Evitare detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto quando non viene utilizzato per evitare la ruggine o altri danni causati dagli agenti atmosferici.

Condizioni di utilizzo:

- La segnaletica decorativa può essere utilizzata solo a scopo decorativo. Qualsiasi altro uso non è consentito e può causare danni o pericoli.

- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

Contatto in caso di emergenza:

- Per domande o assistenza tecnica, contattare il servizio clienti del produttore. I recapiti sono riportati sulla confezione del prodotto o nelle istruzioni per l'uso allegate.

Conservare questo documento di sicurezza in un luogo facilmente accessibile.

Documento de seguridad para la señalización luminosa decorativa

Descripción del producto:

El poste indicador decorativo iluminado lleva la magia del Polo Norte directamente a su casa y crea un ambiente festivo. Mide 95 cm de alto y tiene cuatro señales que indican el camino a lugares navideños. Con 59 LED integrados, ilumina cualquier habitación o zona exterior siempre que esté protegida de la intemperie.

Instrucciones de seguridad importantes:

1. seguridad eléctrica:

- Compruebe que todas las conexiones eléctricas y cables no estén dañados antes del primer uso. No deben utilizarse cables o conexiones dañados.
- Esta decoración sólo es adecuada para su uso en zonas exteriores protegidas y en interiores. Evite el contacto con el agua para evitar cortocircuitos o accidentes eléctricos.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada por el fabricante y no utilice otros adaptadores o cables alargadores que no sean adecuados para el funcionamiento de los LED.

2. colocación:

- Coloque el poste de señalización sobre un suelo estable y nivelado para evitar que vuelque.
- Asegúrese de que el poste de señalización no se coloca cerca de fuentes de calor o llamas desnudas para evitar el riesgo de incendio.
- Cuando se utilice en el exterior, el poste de señalización debe colocarse en un lugar protegido de la lluvia y la nieve.

3. seguridad para niños y mascotas:

- Mantenga el poste indicador fuera del alcance de niños pequeños y mascotas para evitar lesiones y daños materiales.
- Asegúrese de que no haya piezas desmontables que puedan tragarse.

4. condiciones de funcionamiento:

- El poste indicador está diseñado para un uso estacional. Para evitar el sobrecalentamiento, no lo utilice de forma continuada durante largos periodos de tiempo.
- Apague la iluminación cuando el poste de señalización quede desatendido, especialmente durante la noche o al salir de casa por períodos prolongados.

5 Mantenimiento y almacenamiento:

- Limpie el poste indicador únicamente con un paño seco o ligeramente humedecido. Evite los productos de limpieza agresivos que puedan dañar la superficie.
- Guarde el producto en un lugar seco cuando no lo utilice para evitar la oxidación u otros daños relacionados con la intemperie.

Condiciones de uso:

- El poste de señalización decorativo sólo puede utilizarse con fines decorativos. Cualquier otro uso no está permitido y puede provocar daños o peligros.
- El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado o de la inobservancia de las instrucciones de seguridad.

Contacto en caso de emergencia:

- Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante. Los datos de contacto figuran en el envase del producto o en las instrucciones de uso adjuntas.

Conserve este documento de seguridad en un lugar de fácil acceso.

Документ за безопасност за светещия декоративен пътепоказател

Описание на продукта:

Осветената декоративна табела пренася магията на Северния полюс директно в дома ви и създава празнична атмосфера. Той е висок 95 см и има четири знака, които сочат пътя към коледни места. С 59 вградени светодиода той осветява всяка стая или открита площ, стига да е защитен от атмосферни влияния.

Важни инструкции за безопасност:

1. електрическа безопасност:

- Преди първата употреба проверете всички електрически връзки и кабели за повреди. Повредените кабели или връзки не трябва да се използват.
- Тази декорация е подходяща за използване само в защитени външни зони и на закрито. Избягвайте контакт с вода, за да предотвратите късо съединение или електрически инциденти.
- Използвайте само източника на захранване, предоставен от производителя, и не използвайте други адаптери или удължители, които не са подходящи за работа със светодиоди.

2. поставяне:

- Поставете указателната табела на стабилна и равна повърхност, за да предотвратите преобръщането ѝ.
- Уверете се, че указателната табела не е поставена в близост до източници на топлина или открит пламък, за да се избегне рискът от пожар.
- Когато се използва на открито, указателната табела трябва да се постави на място, защитено от дъжд и сняг.

3. безопасност на децата и домашните любимци:

- Дръжте табелата на недостъпно за малки деца и домашни любимци място, за да предотвратите наранявания и материални щети.
- Уверете се, че няма отделящи се части, които биха могли да бъдат погълнати.

4. условия на работа:

- Знакът е предназначен за сезонна употреба. За да избегнете прегряване, не го използвайте непрекъснато за дълги периоди от време.
- Изключвайте осветлението, когато указателят е оставен без надзор, особено през нощта или когато напускате къщата за дълъг период от време.

5 Поддръжка и съхранение:

- Почиствайте указателната табела само със суха или леко влажна кърпа. Избягвайте агресивни почистващи препарати, които могат да повредят повърхността.
- Съхранявайте продукта на сухо място, когато не го използвате, за да

предотвратите появата на ръжда или други повреди, свързани с атмосферните условия.

Условия за ползване:

- Декоративният пътепоказател може да се използва само за декоративни цели. Всяко друго използване е забранено и може да доведе до повреда или опасност.
- Производителят не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилна употреба или неспазване на инструкциите за безопасност.

Контакт в случай на спешност:

- За въпроси или техническа поддръжка се обърнете към службата за обслужване на клиенти на производителя. Данните за контакт можете да намерите на опаковката на продукта или в приложените инструкции за употреба.

Моля, съхранявайте този документ за безопасност на леснодостъпно място.

Bezpečnostní dokument pro osvětlený ozdobný rozcestník

Popis produktu:

Osvětlený dekorativní rozcestník přinese kouzlo severního pólu přímo k vám domů a vytvoří slavnostní atmosféru. Je vysoký 95 cm a má čtyři značky ukazující cestu k vánočním místům. Díky 59 integrovaným LED diodám osvětlí jakoukoli místnost nebo venkovní prostor, pokud je chráněn před povětrnostními vlivy.

Důležité bezpečnostní pokyny:

1. elektrická bezpečnost:

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozeny všechny elektrické přípojky a kabely. Poškozené kabely nebo přípojky se nesmí používat.
- Tato dekorace je vhodná pouze pro použití v chráněných venkovních prostorách a v interiéru. Zabraňte kontaktu s vodou, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Používejte pouze zdroj napájení dodaný výrobcem a nepoužívejte žádné jiné adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nejsou vhodné pro provoz LED.

2. umístění:

- Umístění: Směrovku umístěte na stabilní a rovný podklad, aby se nepřevrátila.
- Zajistěte, aby rozcestník nebyl umístěn v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, abyste předešli riziku požáru.
- Při použití ve venkovním prostředí by měl být rozcestník umístěn na místě chráněném před deštěm a sněhem.

3. bezpečnost dětí a domácích zvířat:

- Udržujte rozcestník mimo dosah malých dětí a domácích zvířat, aby nedošlo ke zranění a poškození majetku.
- Dbejte na to, aby nebyly oddělitelné části, které by mohly být spolknuty.

4. provozní podmínky:

- Směrovka je určena pro sezónní použití. Abyste zabránili jeho přehřátí, nepoužívejte jej nepřetržitě po delší dobu.
- Pokud je rozcestník ponechán bez dozoru, zejména přes noc nebo při dlouhodobém opuštění domu, vypněte osvětlení.

5 Údržba a skladování:

- Udržování: Směrovku čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Vyhněte se agresivním čisticím prostředkům, které by mohly poškodit povrch.
- Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě, abyste zabránili korozi nebo jinému poškození způsobenému povětrnostními vlivy.

Podmínky použití:

- Ozdobný rozcestník smí být používán pouze k dekorativním účelům. Jakékoli jiné použití není povoleno a může vést k poškození nebo ohrožení.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo nedodržení bezpečnostních pokynů.

Kontakt v případě nouze:

- V případě dotazů nebo technické podpory se obraťte na zákaznický servis výrobce. Kontaktní údaje naleznete na obalu výrobku nebo v přiloženém návodu k použití.

Uchovejte tento bezpečnostní dokument na snadno přístupném místě.

Sikkerhedsdokument for det oplyste, dekorative skilt

Produktbeskrivelse:

Det oplyste, dekorative skilt bringer Nordpolens magi direkte ind i dit hjem og skaber en festlig atmosfære. Den er 95 cm høj og har fire skilte, der viser vej til julede steder. Med 59 integrerede LED'er lyser den op i ethvert rum eller udendørs område, så længe den er beskyttet mod vind og vejr.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

1. Elektrisk sikkerhed:

- Kontrollér alle elektriske forbindelser og kabler for skader før første brug. Beskadigede kabler eller forbindelser må ikke bruges.
- Denne dekoration er kun egnet til brug i beskyttede udendørs områder og indendørs. Undgå kontakt med vand for at forhindre kortslutning eller elektriske ulykker.
- Brug kun den strømkilde, der leveres af producenten, og brug ikke andre adaptere eller forlænger kabler, der ikke er egnet til LED-drift.

2. Placering:

- Placer skiltet på et stabilt og jævnt underlag for at undgå, at det vælter.
- Sørg for, at skiltet ikke placeres i nærheden af varmekilder eller åben ild for at undgå brandfare.
- Ved udendørs brug skal skiltet placeres et sted, der er beskyttet mod regn og sne.

3. Sikkerhed for børn og kæledyr:

- Hold skiltet uden for små børns og kæledyrs rækkevidde for at forhindre personskade og materielle skader.
- Sørg for, at der ikke er aftagelige dele, som kan sluges.

4. Driftsbetingelser:

- Skiltet er designet til sæsonbestemt brug. For at undgå overophedning må den ikke bruges kontinuerligt i længere perioder.
- Sluk for belysningen, når skiltet efterlades uden opsyn, især om natten, eller når du forlader huset i længere tid.

5 Vedligeholdelse og opbevaring:

- Rengør kun skiltet med en tør eller let fugtig klud. Undgå aggressive rengøringsmidler, der kan beskadige overfladen.
- Opbevar produktet på et tørt sted, når det ikke er i brug, for at forhindre rust eller andre vejrrelaterede skader.

Vilkår for brug:

- Det dekorative skilt må kun bruges til dekorative formål. Enhver anden brug er ikke tilladt og kan medføre skader eller fare.

- Producenten påtager sig intet ansvar for skader som følge af forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne.

Kontakt i nødstilfælde:

- For spørgsmål eller teknisk support bedes du kontakte producentens kundeservice. Kontaktoplysningerne findes på produktemballagen eller i den medfølgende brugsanvisning.

Opbevar dette sikkerhedsdokument på et let tilgængeligt sted.

Turvallisuusasiakirja valaistua koristekylttiä varten

Tuotteen kuvaus:

Valaistu koristekyltti tuo pohjoisnavan taikaa suoraan kotiisi ja luo juhlanan tunnelman. Se on 95 cm korkea, ja siinä on neljä merkkiä, jotka osoittavat tietä jouluisiin paikkoihin. Integroidun 59 LED-valon ansiosta se valaisee minkä tahansa huoneen tai ulkoalueen, kunhan se on suojassa säältä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita:

1. sähköturvallisuus:

- Tarkista kaikki sähköliitännät ja kaapelit vaurioiden varalta ennen ensimmäistä käyttöä. Vaurioituneita kaapeleita tai liitäntöjä ei saa käyttää.
- Tämä koriste soveltuu käytettäväksi vain suojatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa. Vältä kosketusta veden kanssa oikosulkujen tai sähkötapaturmien välttämiseksi.
- Käytä vain valmistajan toimittamaa virtalähdettä äläkä käytä muita adaptoreita tai jatkojohtoja, jotka eivät sovellu LED-toiminnalle.

2. sijoittaminen:

- Sijoita opastetaulu vakaalle ja tasaiselle alustalle, jotta se ei pääse kaatumaan.
- Varmista, että opastetaulua ei sijoiteta lähelle lämmönlähteitä tai avotulta tulipalon vaaran välttämiseksi.
- Kun opastetaulua käytetään ulkona, se on sijoitettava sateelta ja lumelta suojattuun paikkaan.

3. lasten ja lemmikkieläinten turvallisuus:

- Pidä opastetaulu poissa pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta loukkaantumisten ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.
- Varmista, että mitään osia ei ole irrotettavissa, jotka voisivat joutua nieltäviksi.

4. käyttöolosuhteet:

- Opastetaulu on suunniteltu kausiluonteiseen käyttöön. Ylikuumentumisen välttämiseksi sitä ei saa käyttää yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja.
- Kytke valaistus pois päältä, kun opastetaulu jätetään ilman valvontaa, erityisesti yöksi tai kun poistut kotoa pitkäksi aikaa.

5 Huolto ja varastointi:

- Puhdista opastetaulu vain kuivalla tai hieman kostealla liinalla. Vältä aggressiivisia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, ruostumisen tai muiden säästä johtuvien vaurioiden välttämiseksi.

Käyttöehdot:

- Koristeellista opastetaulua saa käyttää vain koristetarkoituksiin. Muu käyttö ei ole sallittua ja voi aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa.

- Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Yhteyshenkilö hätätilanteessa:

- Jos sinulla on kysyttävää tai teknistä tukea, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun.

Yhteystiedot löytyvät tuotepakkauksesta tai liitteenä olevasta käyttöohjeesta.

Säilytä tämä turvallisuusasiakirja helposti saatavilla olevassa paikassa.

Έγγραφο ασφαλείας για τη φωτιζόμενη διακοσμητική πινακίδα

Περιγραφή προϊόντος:

Η φωτιζόμενη διακοσμητική πινακίδα φέρνει τη μαγεία του Βόρειου Πόλου απευθείας στο σπίτι σας και δημιουργεί μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Έχει ύψος 95 εκατοστά και διαθέτει τέσσερις πινακίδες που δείχνουν το δρόμο προς χριστουγεννιάτικα μέρη. Με 59 ενσωματωμένες λυχνίες LED, φωτίζει οποιοδήποτε δωμάτιο ή εξωτερικό χώρο, αρκεί να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

1. ηλεκτρική ασφάλεια:

- Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις και τα καλώδια για ζημιές πριν από την πρώτη χρήση. Τα κατεστραμμένα καλώδια ή οι συνδέσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- Αυτή η διακόσμηση είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε προστατευμένους εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους. Αποφύγετε την επαφή με νερό για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή ηλεκτρικά ατυχήματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την πηγή ρεύματος που παρέχεται από τον κατασκευαστή και μη χρησιμοποιείτε άλλους προσαρμογείς ή καλώδια επέκτασης που δεν είναι κατάλληλα για τη λειτουργία LED.

2. τοποθέτηση:

- Τοποθετήστε την πινακίδα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος για να μην ανατραπεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η πινακίδα δεν τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας ή γυμνές φλόγες για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, η πινακίδα πρέπει να τοποθετείται σε μέρος προστατευμένο από τη βροχή και το χιόνι.

3. ασφάλεια παιδιών και κατοικίδιων ζώων:

- Κρατήστε την πινακίδα μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα για να αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αποσπώμενα μέρη που θα μπορούσαν να καταποθούν.

4. συνθήκες λειτουργίας:

- Η πινακίδα έχει σχεδιαστεί για εποχιακή χρήση. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην το χρησιμοποιείτε συνεχώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Απενεργοποιείτε το φωτισμό όταν η πινακίδα μένει χωρίς επιτήρηση, ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν φεύγετε από το σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

5 Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε την πινακίδα μόνο με στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Αποφύγετε τα επιθετικά καθαριστικά μέσα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό μέρος όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη σκουριά ή άλλες ζημιές που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.

Όροι χρήσης:

- Η διακοσμητική πινακίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή κίνδυνο.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

Επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:

- Για ερωτήσεις ή τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα τα βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος ή στις συνημμένες οδηγίες χρήσης.

Φυλάξτε το παρόν έγγραφο ασφαλείας σε εύκολα προσβάσιμο μέρος.

Biztonsági dokumentum a kivilágított díszes jelzőtáblákhoz

Termékleírás: A termék leírása:

A megvilágított díszes tábla közvetlenül az otthonába hozza az Északi-sark varázsát, és ünnepi hangulatot teremt. Az oszlop 95 cm magas, és négy tábla mutatja az utat a karácsonyi helyekre. Az 59 beépített LED-nek köszönhetően bármilyen helyiséget vagy kültéri területet megvilágít, amennyiben védve van az időjárás viszontagságaitól.

Fontos biztonsági utasítások:

1. elektromos biztonság:

- Az első használat előtt ellenőrizze az összes elektromos csatlakozást és kábelt a sérülések szempontjából. Sérült kábeleket vagy csatlakozásokat nem szabad használni.
- Ez a dekoráció csak védett kültéri és beltéri használatra alkalmas. Kerülje a vízzel való érintkezést a rövidzárlatok vagy elektromos balesetek elkerülése érdekében.
- Kizárólag a gyártó által biztosított áramforrást használja, és ne használjon más adaptereket vagy hosszabbító kábeleket, amelyek nem alkalmasak a LED működésére.

2. elhelyezés:

- A jelzőtáblát stabil és vízszintes talajon helyezze el, hogy megakadályozza a felborulást.
- A tűzveszély elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a jelzőtáblát ne helyezze hőforrások vagy nyílt lángok közelébe.
- Kültéri használat esetén a jelzőtáblát esőtől és hótól védett helyen kell elhelyezni.

3. gyermek- és kisállatbiztonság:

- Tartsa a jelzőtáblát kisgyermekek és háziállatok számára elérhetetlen helyen, hogy megelőzze a sérüléseket és a vagyoni károkat.
- Győződjön meg arról, hogy nincsenek olyan levehető alkatrészek, amelyeket le lehetne nyelni.

4. működési feltételek:

- A jelzőtáblát szezonális használatra tervezték. A túlmelegedés elkerülése érdekében ne használja folyamatosan hosszú ideig.
- Kapcsolja ki a világítást, ha a jelzőtábla felügyelet nélkül marad, különösen éjszakára, vagy ha hosszabb időre elhagyja a házat.

5. Karbantartás és tárolás:

- A jelzőtáblát csak száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Kerülje az agresszív tisztítószereket, amelyek károsíthatják a felületet.
- Használaton kívül száraz helyen tárolja a terméket a rozsdá vagy más, időjárás okozta károk megelőzése érdekében.

Használati feltételek:

- A dekoratív jelzőtábla csak dekorációs célokra használható. Bármilyen más felhasználás nem megengedett, és kárt vagy veszélyt okozhat.

- A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.

Kapcsolat vészhelyzet esetén:

- Kérdésekkel vagy műszaki támogatással kapcsolatban forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához. Az elérhetőségek a termék csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításban találhatók.

Kérjük, tartsa ezt a biztonsági dokumentumot könnyen hozzáférhető helyen.

Veiligheidsdocument voor de verlichte decoratieve wegwijzer

Productbeschrijving:

De verlichte decoratieve wegwijzer brengt de magie van de Noordpool direct naar je huis en creëert een feestelijke sfeer. Hij is 95 cm hoog en heeft vier borden die de weg wijzen naar kerstsferen. Met 59 geïntegreerde LED's verlicht het elke kamer of buitenruimte zolang het beschermd is tegen de elementen.

Belangrijke veiligheidsinstructies:

1. elektrische veiligheid:

- Controleer voor het eerste gebruik alle elektrische aansluitingen en kabels op beschadigingen. Beschadigde kabels of aansluitingen mogen niet gebruikt worden.
- Deze decoratie is alleen geschikt voor gebruik in beschermde buitenruimtes en binnenshuis. Vermijd contact met water om kortsluiting of elektrische ongevallen te voorkomen.
- Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde stroombron en gebruik geen andere adapters of verlengkabels die niet geschikt zijn voor LED-werking.

2. plaatsing:

- Plaats de wegwijzer op een stabiele en vlakke ondergrond om kantelen te voorkomen.
- Plaats de wegwijzer niet in de buurt van warmtebronnen of open vuur om brandgevaar te voorkomen.
- Bij gebruik buitenshuis moet de wegwijzer op een plaats staan die beschermd is tegen regen en sneeuw.

3. Veiligheid voor kinderen en huisdieren:

- Houd de wegwijzer buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren om letsel en schade aan eigendommen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat er geen onderdelen afneembaar zijn die ingeslikt kunnen worden.

4. gebruiksomstandigheden:

- De wegwijzer is ontworpen voor seizoensgebonden gebruik. Om oververhitting te voorkomen, mag u de wegwijzer niet gedurende lange perioden ononderbroken gebruiken.
- Schakel de verlichting uit wanneer de wegwijzer onbeheerd wordt achtergelaten, vooral 's nachts of wanneer u het huis voor langere tijd verlaat.

5 Onderhoud en opslag:

- Reinig de wegwijzer alleen met een droge of licht vochtige doek. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Bewaar het product op een droge plaats wanneer het niet in gebruik is om roest of andere schade door weersinvloeden te voorkomen.

Gebruiksvoorwaarden:

- De decoratieve wegwijzer mag alleen voor decoratieve doeleinden worden gebruikt. Elk ander gebruik is niet toegestaan en kan leiden tot schade of gevaar.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften.

Contact in geval van nood:

- Neem voor vragen of technische ondersteuning contact op met de klantenservice van de fabrikant. De contactgegevens staan op de productverpakking of in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

Bewaar dit veiligheidsdocument op een gemakkelijk toegankelijke plaats.

Dokument bezpieczeństwa dla podświetlanego szyldu dekoracyjnego

Opis produktu:

Podświetlany dekoracyjny drogowskaz przenosi magię bieguna północnego bezpośrednio do domu i tworzy świąteczną atmosferę. Ma 95 cm wysokości i cztery znaki wskazujące drogę do świątecznych miejsc. Dzięki 59 zintegrowanym diodom LED oświetli każde pomieszczenie lub obszar zewnętrzny, o ile jest chroniony przed żywiołami.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne i kable pod kątem uszkodzeń. Nie wolno używać uszkodzonych kabli lub połączeń.
- Ta dekoracja nadaje się do użytku wyłącznie w chronionych obszarach zewnętrznych i wewnątrz pomieszczeń. Należy unikać kontaktu z wodą, aby zapobiec zwarciom lub wypadkom elektrycznym.
- Należy korzystać wyłącznie ze źródła zasilania dostarczonego przez producenta i nie używać żadnych innych adapterów ani przedłużaczy, które nie są odpowiednie do pracy z diodami LED.

2. Umieszczenie:

- Drogowskaz należy umieścić na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jego przewróceniu.
- Należy upewnić się, że drogowskaz nie jest umieszczony w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- W przypadku użytkowania na zewnątrz, drogowskaz należy umieścić w miejscu chronionym przed deszczem i śniegiem.

3. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt domowych:

- Drogowskaz należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniom mienia.
- Należy upewnić się, że nie ma żadnych odłączanych części, które mogłyby zostać połknięte.

4. warunki eksploatacji:

- Drogowskaz jest przeznaczony do użytku sezonowego. Aby uniknąć przegrzania, nie należy używać go w sposób ciągły przez dłuższy czas.
- Należy wyłączać oświetlenie, gdy drogowskaz pozostaje bez nadzoru, zwłaszcza na noc lub gdy opuszcza się dom na dłuższy czas.

5 Konserwacja i przechowywanie:

- Drogowskaz należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Należy unikać agresywnych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.
- Nieużywany produkt należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu lub innym uszkodzeniom spowodowanym warunkami atmosferycznymi.

Warunki użytkowania:

- Szyld dekoracyjny może być używany wyłącznie do celów dekoracyjnych. Każde inne użycie jest niedozwolone i może spowodować uszkodzenie lub niebezpieczeństwo.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.

Kontakt w nagłych wypadkach:

- W przypadku pytań lub pomocy technicznej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta producenta. Dane kontaktowe można znaleźć na opakowaniu produktu lub w załączonej instrukcji obsługi.

Niniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

Documento de segurança para o painel de sinalização decorativo iluminado

Descrição do produto:

O poste de sinalização decorativo iluminado traz a magia do Pólo Norte diretamente para a sua casa e cria uma atmosfera festiva. Tem 95 cm de altura e quatro sinais que indicam o caminho para locais natalícios. Com 59 LEDs integrados, ilumina qualquer divisão ou área exterior, desde que esteja protegida das intempéries.

Instruções de segurança importantes:

1. segurança eléctrica:

- Verificar se todas as ligações e cabos eléctricos apresentam danos antes da primeira utilização. Os cabos ou ligações danificados não devem ser utilizados.
- Esta decoração só é adequada para ser utilizada em áreas exteriores e interiores protegidas. Evite o contacto com a água para evitar curto-circuitos ou acidentes eléctricos.
- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida pelo fabricante e não utilize quaisquer outros adaptadores ou cabos de extensão que não sejam adequados para o funcionamento do LED.

2. colocação:

- Colocar a placa de sinalização num terreno estável e nivelado para evitar que tombe.
- A placa de sinalização não deve ser colocada perto de fontes de calor ou de chamas para evitar o risco de incêndio.
- Quando utilizada no exterior, a placa de sinalização deve ser colocada num local protegido da chuva e da neve.

3. segurança para crianças e animais de estimação:

- Mantenha a placa de sinalização fora do alcance de crianças pequenas e animais de estimação para evitar ferimentos e danos materiais.
- Certifique-se de que não existem peças amovíveis que possam ser engolidas.

4. condições de funcionamento:

- O poste de sinalização foi concebido para uma utilização sazonal. Para evitar o sobreaquecimento, não o utilize continuamente durante longos períodos de tempo.
- Desligue a iluminação quando a placa de sinalização for deixada sem vigilância, especialmente durante a noite ou quando sair de casa por longos períodos.

5 Manutenção e conservação:

- Limpar a placa de sinalização apenas com um pano seco ou ligeiramente húmido. Evitar produtos de limpeza agressivos que possam danificar a superfície.
- Armazenar o produto num local seco quando não estiver a ser utilizado para evitar ferrugem ou outros danos relacionados com as condições climatéricas.

Termos de utilização:

- A placa de sinalização decorativa só pode ser utilizada para fins decorativos. Qualquer outra utilização não é permitida e pode resultar em danos ou perigo.
- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes de uma utilização incorrecta ou da inobservância das instruções de segurança.

Contacto em caso de emergência:

- Para questões ou assistência técnica, contacte o serviço de apoio ao cliente do fabricante. Os dados de contacto podem ser encontrados na embalagem do produto ou nas instruções de utilização incluídas.

Guarde este documento de segurança num local de fácil acesso.

Document de siguranță pentru indicatorul decorativ iluminat

Descrierea produsului:

Indicatorul decorativ iluminat aduce magia Polului Nord direct în casa dvs. și creează o atmosferă festivă. Acesta are o înălțime de 95 cm și are patru semne care indică drumul către locuri de Crăciun. Cu 59 de LED-uri integrate, acesta luminează orice cameră sau zonă exterioară, atâta timp cât este protejat de intemperii.

Instrucțiuni importante de siguranță:

1. Siguranța electrică:

- Verificați dacă toate conexiunile și cablurile electrice sunt deteriorate înainte de prima utilizare. Cablurile sau conexiunile deteriorate nu trebuie utilizate.
- Acest decor este adecvat numai pentru utilizare în zone exterioare protejate și în interior. Evitați contactul cu apa pentru a preveni scurtcircuitele sau accidentele electrice.
- Utilizați numai sursa de alimentare furnizată de producător și nu folosiți alte adaptoare sau cabluri prelungitoare care nu sunt potrivite pentru funcționarea LED-urilor.

2. amplasare:

- Poziționați indicatorul pe un teren stabil și plan pentru a preveni răsturnarea acestuia.
- Asigurați-vă că indicatorul nu este amplasat în apropierea surselor de căldură sau a flăcărilor pentru a evita riscul de incendiu.
- Atunci când este utilizat în exterior, indicatorul trebuie poziționat într-un loc ferit de ploaie și zăpadă.

3. Siguranța copiilor și a animalelor de companie:

- Păstrați indicatorul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de companie pentru a preveni rănirea și deteriorarea bunurilor.
- Asigurați-vă că nu există piese detașabile care ar putea fi înghițite.

4. Condiții de funcționare:

- Indicatorul este proiectat pentru utilizare sezonieră. Pentru a evita supraîncălzirea, nu îl utilizați continuu pentru perioade lungi de timp.
- Opriți iluminarea atunci când indicatorul este lăsat nesupravegheat, în special peste noapte sau atunci când părăsiți casa pentru perioade lungi.

5 Întreținere și depozitare:

- Curățați indicatorul doar cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Evitați agenții de curățare agresivi care ar putea deteriora suprafața.
- Depozitați produsul într-un loc uscat atunci când nu este utilizat pentru a preveni rugina sau alte deteriorări cauzate de intemperii.

Termeni de utilizare:

- Indicatorul decorativ poate fi utilizat numai în scopuri decorative. Orice altă utilizare nu este permisă și poate duce la deteriorare sau pericol.

- Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.

Persoană de contact în caz de urgență:

- Pentru întrebări sau asistență tehnică, vă rugăm să contactați serviciul clienți al producătorului. Datele de contact pot fi găsite pe ambalajul produsului sau în instrucțiunile de utilizare anexate.

Vă rugăm să păstrați acest document de siguranță într-un loc ușor accesibil.

Säkerhetsdokument för den belysta dekorativa vägvisaren

Produktbeskrivning:

Den belysta dekorativa skylten tar med sig Nordpolens magi direkt till ditt hem och skapar en festlig atmosfär. Den är 95 cm hög och har fyra skyltar som visar vägen till juliga platser. Med 59 integrerade lysdioder lyser den upp alla rum eller utomhusområden så länge den är skyddad från väder och vind.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

1. Elektrisk säkerhet:

- Kontrollera att alla elektriska anslutningar och kablar inte är skadade före första användningstillfället. Skadade kablar eller anslutningar får inte användas.
- Denna dekoration är endast lämplig för användning i skyddade utomhusområden och inomhus. Undvik kontakt med vatten för att förhindra kortslutning eller elektriska olyckor.
- Använd endast den strömkälla som tillhandahålls av tillverkaren och använd inga andra adapterar eller förlängningskablar som inte är lämpliga för LED-drift.

2. Placering:

- Placera skylten på ett stabilt och jämnt underlag för att förhindra att den välter.
- Se till att skylten inte placeras i närheten av värmekällor eller öppen eld för att undvika brandrisk.
- Vid användning utomhus ska skylten placeras på en plats som är skyddad från regn och snö.

3. Säkerhet för barn och husdjur:

- Förvara vägvisaren utom räckhåll för små barn och husdjur för att förhindra person- och saksador.
- Kontrollera att det inte finns några löstagbara delar som kan sväljas.

4. Driftförhållanden:

- Vägvisaren är avsedd för säsongsbruk. För att undvika överhettning bör den inte användas kontinuerligt under längre perioder.
- Stäng av belysningen när skylten lämnas obevakad, särskilt över natten eller när du lämnar huset under längre perioder.

5 Underhåll och förvaring:

- Rengör endast vägvisaren med en torr eller lätt fuktad trasa. Undvik aggressiva rengöringsmedel som kan skada ytan.
- Förvara produkten på en torr plats när den inte används för att förhindra rost eller andra väderrelaterade skador.

Villkor för användning:

- Den dekorativa vägvisaren får endast användas för dekorativa ändamål. All annan användning är inte tillåten och kan leda till skador eller fara.

- Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av felaktig användning eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna.

Kontaktperson i nödsituationer:

- För frågor eller teknisk support, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst.

Kontaktuppgifterna finns på produktförpackningen eller i den bifogade bruksanvisningen.

Förvara detta säkerhetsdokument på en lättillgänglig plats.

Bezpečnostný dokument pre osvetlený ozdobný smerník

Popis produktu:

Osvetlený dekoratívny nápis prináša kúzlo severného pólu priamo k vám domov a vytvára slávnostnú atmosféru. Je vysoký 95 cm a má štyri značky ukazujúce cestu k vianočným miestam. Vďaka 59 integrovaným LED diódam osvetlí každú miestnosť alebo vonkajší priestor, pokiaľ je chránený pred poveternostnými vplyvmi.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

1. elektrická bezpečnosť:

- Pred prvým použitím skontrolujte všetky elektrické prípojky a káble, či nie sú poškodené. Poškodené káble alebo prípojky sa nesmú používať.
- Táto dekorácia je vhodná na použitie len v chránených vonkajších priestoroch a v interiéri. Zabráňte kontaktu s vodou, aby ste predišli skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Používajte iba zdroj napájania dodaný výrobcom a nepoužívajte žiadne iné adaptéry alebo predlžovacie káble, ktoré nie sú vhodné na prevádzku LED.

2. umiestnenie:

- Umiestnite smerovník na stabilný a rovný podklad, aby sa neprevrátil.
- Zabezpečte, aby smerník nebol umiestnený v blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa, aby sa predišlo riziku požiaru.
- Pri používaní vo vonkajšom prostredí by mal byť smerovník umiestnený na mieste chránenom pred dažďom a snehom.

3. bezpečnosť detí a domácich zvierat:

- Udržujte smerovník mimo dosahu malých detí a domácich zvierat, aby ste predišli zraneniam a škodám na majetku.
- Uistite sa, že nie sú odnímateľné časti, ktoré by mohli byť prehltnuté.

4. prevádzkové podmienky:

- Značka je určená na sezónne použitie. Aby ste predišli prehriatiu, nepoužívajte ho nepretržite dlhší čas.
- Vypnite osvetlenie, keď je smerovník ponechaný bez dozoru, najmä cez noc alebo pri dlhšom odchode z domu.

5 Údržba a skladovanie:

- Udržiavanie a čistenie: Smerovník čistite len suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Vyhnite sa agresívnym čistiacim prostriedkom, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Ak výrobok nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste, aby ste zabránili vzniku hrdze alebo inému poškodeniu spôsobenému poveternostnými vplyvmi.

Podmienky používania:

- Ozdobný smerovník sa môže používať len na dekoratívne účely. Akékoľvek iné použitie nie je povolené a môže viesť k poškodeniu alebo ohrozeniu.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania alebo nedodržania bezpečnostných pokynov.

Kontakt v prípade núdze:

- V prípade otázok alebo technickej podpory sa obráťte na zákaznícky servis výrobcu. Kontaktné údaje nájdete na obale výrobku alebo v priloženom návode na použitie.

Tento bezpečnostný dokument uchovávajte na ľahko prístupnom mieste.