

Produktsicherheitsdokument

Produktbeschreibung:

Der LED-Lichtervorhang von ECD Germany verfügt **warmweiße LEDs** und bietet **8 verschiedene Leuchtmodi**. Mit einem Maß von **1 Meter** eignet sich dieser Lichtervorhang ideal für die Dekoration in Haus und Garten. Dank der **IP44-Schutzklasse** ist der Lichtervorhang sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Wichtige Sicherheitsanweisungen:

1. Elektrische Sicherheit:

- Vergewissern Sie sich, dass die **Steckdose** ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.
- Der Lichtervorhang funktioniert mit einer **Standardspannung**, stellen Sie sicher, dass die Spannung mit Ihrem Stromnetz kompatibel ist.
- Ziehen Sie den Stecker sofort, wenn Sie Rauch, Funken oder abnormale Geräusche bemerken.

2. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Lichtervorhang fest und sicher angebracht ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, den Lichtervorhang in der Nähe von **entzündlichen Materialien** zu platzieren.
- Verwenden Sie den Lichtervorhang nicht, wenn das Kabel beschädigt ist oder die LEDs flackern.

3. Wasserschutz:

- Der Lichtervorhang ist **spritzwassergeschützt** (IP44). Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser, insbesondere Tauchen.
- Verwenden Sie den Lichtervorhang nicht unter extremen Wetterbedingungen wie starkem Regen oder Schneestürmen.

4. Gebrauchshinweise:

- Verwenden Sie den Vorhang nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenen Flammen.
- Lassen Sie den Lichtervorhang im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt, vor allem dann, wenn Kinder und Haustiere in der Nähe sind.

5. Wartung und Pflege:

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Lichtervorhang und sein **Kabel** auf Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen kontrolliert werden müssen.
- Bei Verschmutzungen reinigen Sie den Lichtervorhang nur mit einem **trockenen Tuch**. Vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Lichtervorhang gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften für **elektronische Abfälle**.
- Vermeiden Sie es, den Vorhang im Hausmüll zu entsorgen.

Haftungsausschluss:

ECD Germany haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Nutzung verursacht wurden. Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Anweisungen sorgfältig, um die Sicherheit und die Lebensdauer Ihres Produkts zu gewährleisten.

Product safety document

Product description:

The LED light curtain from ECD Germany has warm white LEDs and offers 8 different light modes. Measuring 1 meter, this light curtain is ideal for decorating the home and garden. Thanks to the IP44 protection class, the light curtain is suitable for both indoor and outdoor use.

Important safety instructions:

1. electrical safety:

- Make sure the outlet is properly installed and grounded.
- The light curtain operates on a standard voltage, make sure the voltage is compatible with your mains supply.
- Unplug immediately if you notice smoke, sparks or abnormal noises.

2. installation:

- Ensure that the light curtain is firmly and securely attached to prevent it from falling.
- Avoid placing the light curtain near flammable materials.
- Do not use the light curtain if the cable is damaged or the LEDs flicker.

3. water protection:

- The light curtain is splash-proof (IP44). Avoid direct contact with water, especially immersion.
- Do not use the light curtain in extreme weather conditions such as heavy rain or snowstorms.

4 Instructions for use:

- Do not use the curtain near sources of heat or naked flames.
- Do not leave the light curtain unattended when it is switched on, especially when children and pets are nearby.

5. maintenance and care:

- Check regularly whether the light curtain and its cable need to be checked for damage or signs of wear.
- If the light curtain is dirty, only clean it with a dry cloth. Avoid chemical cleaning agents.

6. disposal:

- Dispose of the light curtain in accordance with the local disposal regulations for electronic waste.
- Avoid disposing of the curtain in household waste.

Exclusion of liability:

ECD Germany is not liable for damage caused by improper installation or use. Please read and follow the above instructions carefully to ensure the safety and service life of your product.

Document de sécurité du produit

Description du produit :

Le rideau lumineux LED de ECD Germany dispose de LED blanc chaud et offre 8 modes d'éclairage différents. Avec une dimension de 1 mètre, ce rideau lumineux est idéal pour la décoration de la maison et du jardin. Grâce à sa classe de protection IP44, le rideau lumineux convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Instructions de sécurité importantes :

1. sécurité électrique :

- Assurez-vous que la prise de courant est correctement installée et mise à la terre.
- Le rideau lumineux fonctionne avec une tension standard, assurez-vous que la tension est compatible avec votre réseau électrique.
- Débranchez immédiatement la prise si vous remarquez de la fumée, des étincelles ou des bruits anormaux.

2. installation :

- Assurez-vous que le rideau lumineux est fixé solidement et de manière sûre pour éviter qu'il ne tombe.
- Évitez de placer le rideau lumineux à proximité de matériaux inflammables.
- N'utilisez pas le rideau lumineux si le câble est endommagé ou si les LED scintillent.

3. protection contre l'eau :

- Le rideau lumineux est protégé contre les projections d'eau (IP44). Évitez tout contact direct avec l'eau, notamment la plongée.
- N'utilisez pas le rideau lumineux dans des conditions météorologiques extrêmes, telles qu'une forte pluie ou une tempête de neige.

4. conseils d'utilisation :

- N'utilisez pas le rideau lumineux à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.
- Ne laissez pas le rideau lumineux sans surveillance lorsqu'il est allumé, surtout si des enfants ou des animaux domestiques se trouvent à proximité.

5. entretien et maintenance :

- Vérifiez régulièrement que le rideau lumineux et son câble ne sont pas endommagés ou ne présentent pas de signes d'usure.
- En cas de salissures, nettoyez le rideau lumineux uniquement avec un chiffon sec. Évitez les produits de nettoyage chimiques.

6. mise au rebut :

- Éliminez le rideau lumineux conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets électroniques.
- Évitez de jeter le rideau lumineux avec les ordures ménagères.

Clause de non-responsabilité :

ECD Germany n'est pas responsable des dommages causés par une installation ou une utilisation incorrecte. Veuillez lire et suivre attentivement les instructions ci-dessus afin de garantir la sécurité et la durée de vie de votre produit.

Documento sulla sicurezza del prodotto

Descrizione del prodotto:

La tenda luminosa a LED di ECD Germany è dotata di LED bianchi caldi e offre 8 diverse modalità di illuminazione. Con una dimensione di 1 metro, questa tenda luminosa è ideale per decorare la casa e il giardino. Grazie alla classe di protezione IP44, la tenda luminosa è adatta sia all'uso interno che esterno.

Importanti istruzioni di sicurezza:

1. sicurezza elettrica:

- Assicurarsi che la presa sia correttamente installata e dotata di messa a terra.
- La barriera fotoelettrica funziona con una tensione standard; accertarsi che la tensione sia compatibile con quella della rete elettrica.
- Staccare immediatamente la spina se si notano fumo, scintille o rumori anomali.

2. installazione:

- Assicurarsi che la barriera fotoelettrica sia fissata saldamente e in modo sicuro per evitare che cada.
- Evitare di posizionare la barriera luminosa vicino a materiali infiammabili.
- Non utilizzare la barriera luminosa se il cavo è danneggiato o se i LED sfarfallano.

3. protezione dall'acqua:

- La barriera luminosa è resistente agli spruzzi (IP44). Evitare il contatto diretto con l'acqua, in particolare l'immersione.
- Non utilizzare la barriera fotoelettrica in condizioni atmosferiche estreme, come pioggia battente o tempeste di neve.

4 Istruzioni per l'uso:

- Non utilizzare la tenda vicino a fonti di calore o fiamme libere.
- Non lasciare la barriera fotoelettrica incustodita quando è accesa, soprattutto se nelle vicinanze ci sono bambini o animali domestici.

5 Manutenzione e cura:

- Controllare regolarmente se la barriera fotoelettrica e il suo cavo devono essere controllati per verificare la presenza di danni o segni di usura.
- Se la barriera fotoelettrica è sporca, pulirla solo con un panno asciutto. Evitare i detergenti chimici.

6. smaltimento:

- Smaltire la barriera fotoelettrica in conformità alle norme locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Evitare di smaltire la barriera nei rifiuti domestici.

Esclusione di responsabilità:

ECD Germany non è responsabile per i danni causati da un'installazione o un uso improprio.

Leggere e seguire attentamente le istruzioni sopra riportate per garantire la sicurezza e la durata del prodotto.

Documento de seguridad del producto

Descripción del producto:

La cortina de luz LED de ECD Germany tiene LED blancos cálidos y ofrece 8 modos de luz diferentes. Con una longitud de 1 metro, esta cortina de luz es ideal para decorar el hogar y el jardín. Gracias a su grado de protección IP44, la cortina de luz es adecuada tanto para interiores como para exteriores.

Instrucciones de seguridad importantes:

1. seguridad eléctrica:

- Asegúrese de que la toma de corriente está correctamente instalada y conectada a tierra.
- La cortina de luz funciona con un voltaje estándar, asegúrese de que el voltaje es compatible con su red eléctrica.
- Desenchúfela inmediatamente si observa humo, chispas o ruidos anormales.

2. instalación:

- Asegúrese de que la cortina de luz está firmemente sujeta para evitar que se caiga.
- Evite colocar la cortina de luz cerca de materiales inflamables.
- No utilice la cortina de luz si el cable está dañado o los LED parpadean.

3. protección contra el agua:

- La cortina de luz está protegida contra salpicaduras (IP44). Evite el contacto directo con el agua, especialmente la inmersión.
- No utilice la cortina de luz en condiciones meteorológicas extremas, como fuertes lluvias o tormentas de nieve.

4 Instrucciones de uso:

- No utilice la cortina cerca de fuentes de calor o llamas desnudas.
- No deje la cortina de luz desatendida cuando esté encendida, especialmente si hay niños o mascotas cerca.

5 Mantenimiento y cuidados:

- Compruebe periódicamente si es necesario revisar la cortina óptica y su cable en busca de daños o signos de desgaste.
- Si la cortina óptica está sucia, límpiela únicamente con un paño seco. Evite los productos de limpieza químicos.

6. eliminación:

- Elimine la cortina de luz de acuerdo con la normativa local de eliminación de residuos electrónicos.
- Evite tirar la cortina a la basura doméstica.

Exclusión de responsabilidad:

ECD Germany no se hace responsable de los daños causados por una instalación o uso

inadecuados. Lea y siga atentamente las instrucciones anteriores para garantizar la seguridad y la vida útil de su producto.

Документ за безопасност на продукта

Описание на продукта:

Светодиодната светлинна завеса от ECD Germany има топло бели светодиоди и предлага 8 различни режима на светене. С дължина 1 метър, тази светлинна завеса е идеална за декорация на дома и градината. Благодарение на класа на защита IP44 светлинната завеса е подходяща за използване както на закрито, така и на открито.

Важни инструкции за безопасност:

1. електрическа безопасност:

- Уверете се, че контактът е правилно инсталиран и заземен.
- Светлинната завеса работи със стандартно напрежение, уверете се, че напрежението е съвместимо с вашата електрическа мрежа.
- Незабавно изключете щепсела от електрическата мрежа, ако забележите дим, искри или необичайни шумове.

2. монтаж:

- Уверете се, че светлинната завеса е здраво и надеждно закрепена, за да не падне.
- Избягвайте да поставяте светлинната завеса в близост до запалими материали.
- Не използвайте светлинната завеса, ако кабелът е повреден или светодиодите трептят.

3. защита на водата:

- Светлинната завеса е защитена от пръски (IP44). Избягвайте пряк контакт с вода, особено потапяне.
- Не използвайте светлинната завеса при екстремни метеорологични условия, като проливен дъжд или снежни бури.

4 Инструкции за употреба:

- Не използвайте завесата в близост до източници на топлина или открит огън.
- Не оставяйте светлинната завеса без надзор, когато е включена, особено когато наблизо има деца и домашни любимци.

5 Поддръжка и грижи:

- Редовно проверявайте дали светлинната завеса и нейният кабел не трябва да бъдат проверени за повреди или признаци на износване.
 - Ако светлинната завеса е замърсена, почиствайте я само със суха кърпа.
- Избягвайте химически почистващи препарати.

6. изхвърляне:

- Изхвърляйте светлинната завеса в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на електронни отпадъци.
- Не изхвърляйте светлинната завеса в битови отпадъци.

Изключване на отговорност:

ECD Germany не носи отговорност за щети, причинени от неправилен монтаж или употреба. Моля, прочетете и следвайте внимателно горните инструкции, за да осигурите безопасността и експлоатационния живот на вашия продукт.

Bezpečnostní dokument výrobku

Popis produktu:

LED světelný závěs od ECD Germany má teplé bílé LED diody a nabízí 8 různých světelných režimů. Tento světelný závěs měří 1 metr a je ideální pro výzdobu domu a zahrady. Díky stupni krytí IP44 je světelný závěs vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Důležité bezpečnostní pokyny:

1. elektrická bezpečnost:

- Ujistěte se, že je zásuvka správně instalována a uzemněna.
- Světelný závěs pracuje na standardní napětí, ujistěte se, že je napětí kompatibilní s vaší elektrickou sítí.
- Pokud zaznamenáte kouř, jiskry nebo neobvyklé zvuky, okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky.

2. instalace:

- Ujistěte se, že je světelný závěs pevně a bezpečně připevněn, aby nespadl.
- Neumísťujte světelnou clonu do blízkosti hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte světelný závěs, pokud je kabel poškozený nebo LED diody blikají.

3. ochrana vody:

- Světelná clona je odolná proti stříkající vodě (IP44). Vyhněte se přímému kontaktu s vodou, zejména ponoření do vody.
- Nepoužívejte světelný závěs za extrémních povětrnostních podmínek, jako je silný déšť nebo sněhová bouře.

4 Návod k použití:

- Nepoužívejte závěs v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Nenechávejte zapnutý světelný závěs bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti a domácí zvířata.

5 Údržba a péče:

- Pravidelně kontrolujte, zda světelná clona a její kabel nejsou poškozeny nebo zda nevykazují známky opotřebení.
- Pokud je světelná clona znečištěná, čistěte ji pouze suchým hadříkem. Vyhněte se chemickým čisticím prostředkům.

6. likvidace:

- Zlikvidujte světelnou clonu v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Nevyhazujte světelnou clonu do domovního odpadu.

Vyloučení odpovědnosti:

ECD Germany neodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací nebo používáním.

Pečlivě si přečtěte výše uvedené pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost a životnost výrobku.

Dokument om produktsikkerhed

Produktbeskrivelse:

LED-lysgardinet fra ECD Germany har varmhvide LED'er og 8 forskellige lysindstillinger. Lysgardinet måler 1 meter og er ideelt til at dekorere hjemmet og haven. Takket være IP44-beskyttelsesklassen er lysgardinet velegnet til både indendørs og udendørs brug.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

1. Elektrisk sikkerhed:

- Sørg for, at stikkontakten er korrekt installeret og har jordforbindelse.
- Lysgardinet kører på en standardspænding, så sørg for, at spændingen er kompatibel med din netforsyning.
- Træk straks stikket ud, hvis du bemærker røg, gnister eller unormale lyde.

2. Installation:

- Sørg for, at lysgardinet sidder godt og sikkert fast, så det ikke kan falde ned.
- Undgå at placere lysgardinet i nærheden af brændbare materialer.
- Brug ikke lysgardinet, hvis kablet er beskadiget, eller hvis lysdioderne flimrer.

3. Beskyttelse mod vand:

- Lysgitteret er stænktæt (IP44). Undgå direkte kontakt med vand, især nedsænkning.
- Brug ikke lysgitteret under ekstreme vejrforhold som f.eks. kraftig regn eller snestorm.

4 Instruktioner for brug:

- Brug ikke gardinet i nærheden af varmekilder eller åben ild.
- Efterlad ikke lysgardinet uden opsyn, når det er tændt, især ikke når der er børn og kæledyr i nærheden.

5 Vedligeholdelse og pleje:

- Kontroller regelmæssigt, om lysgitteret og dets kabel skal kontrolleres for skader eller tegn på slitage.
- Hvis lysgitteret er snavset, må det kun rengøres med en tør klud. Undgå kemiske rengøringsmidler.

6. Bortskaffelse:

- Bortskaf lysgardinet i overensstemmelse med de lokale regler for bortskaffelse af elektronisk affald.
- Undgå at smide gardinet i husholdningsaffaldet.

Udelukkelse af ansvar:

ECD Germany er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert installation eller brug. Læs og følg ovenstående instruktioner omhyggeligt for at sikre dit produkts sikkerhed og levetid.

Tuoteturvallisuusasiakirja

Tuotteen kuvaus:

LED-valoverhossa ECD Germany on lämpimänvalkoisia LED-valoja ja siinä on 8 eri valotilaa. Tämä 1 metrin mittainen valoverho on ihanteellinen kodin ja puutarhan koristeluun. IP44-suojaluokan ansiosta valoverho soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Tärkeitä turvallisuusohjeita:

1. sähköturvallisuus:

- Varmista, että pistorasia on asennettu ja maadoitettu oikein.
- Valoverho toimii vakiojännitteellä, varmista, että jännite on yhteensopiva verkkovirran kanssa.
- Irrota pistoke välittömästi, jos havaitset savua, kipinöitä tai epänormaaleja ääniä.

2. asennus:

- Varmista, että valoverho on kiinnitetty tukevasti ja turvallisesti, jotta se ei pääse putoamaan.
- Vältä valoverhon sijoittamista syttyvien materiaalien läheisyyteen.
- Älä käytä valoverhoa, jos kaapeli on vaurioitunut tai LEDit välkkyvät.

3. vesiensuojelu:

- Valoverho on roiskevesisuojaattu (IP44). Vältä suoraa kosketusta veteen, erityisesti upottamista.
- Älä käytä valoverhoa äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten rankkasateessa tai lumimyrskyssä.

4 Käyttöohjeet:

- Älä käytä verhoa lämmönlähteiden tai avotulen lähellä.
- Älä jätä valoverhoa valvomatta, kun se on päällä, etenkin kun lapset ja lemmikkieläimet ovat lähellä.

5 Huolto ja hoito:

- Tarkista säännöllisesti, onko valoverho ja sen kaapeli tarkistettava vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Jos valoverho on likainen, puhdista se vain kuivalla liinalla. Vältä kemiallisia puhdistusaineita.

6. hävittäminen:

- Hävitä valoverho paikallisten elektroniikkaromua koskevien hävittämismääräysten mukaisesti.
- Vältä valoverhon hävittämistä kotitalousjätteen mukana.

Vastuun poissulkeminen:

ECD Germany ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai

käytöstä. Lue ja noudata yllä olevia ohjeita huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisuuden ja käyttöiän.

Έγγραφο ασφάλειας προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος:

Η φωτεινή κουρτίνα LED από το ECD Germany διαθέτει ζεστά λευκά LED και προσφέρει 8 διαφορετικούς τρόπους φωτισμού. Με μήκος 1 μέτρο, αυτή η φωτεινή κουρτίνα είναι ιδανική για τη διακόσμηση του σπιτιού και του κήπου. Χάρη στην κατηγορία προστασίας IP44, η κουρτίνα φωτός είναι κατάλληλη τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

1. ηλεκτρική ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη.
- Η φωτεινή κουρτίνα λειτουργεί με τυπική τάση, βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι συμβατή με την παροχή ρεύματος.
- Βγάλτε αμέσως το φως από την πρίζα αν παρατηρήσετε καπνό, σπινθήρες ή μη φυσιολογικούς θορύβους.

2. εγκατάσταση:

- Βεβαιωθείτε ότι η κουρτίνα φωτός είναι σταθερά και με ασφάλεια στερεωμένη για να μην πέσει.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της κουρτίνας φωτός κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε την κουρτίνα φωτός εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή οι λυχνίες LED τρεμοπαίζουν.

3. προστασία του νερού:

- Η κουρτίνα φωτός είναι αδιάβροχη (IP44). Αποφύγετε την άμεση επαφή με το νερό, ιδίως τη βύθιση.
- Μην χρησιμοποιείτε την κουρτίνα φωτός σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως έντονη βροχή ή χιονοθύελλα.

4 Οδηγίες χρήσης:

- Μην χρησιμοποιείτε την κουρτίνα κοντά σε πηγές θερμότητας ή γυμνές φλόγες.
- Μην αφήνετε τη φωτεινή κουρτίνα χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη, ειδικά όταν βρίσκονται κοντά παιδιά και κατοικίδια ζώα.

5 Συντήρηση και φροντίδα:

- Ελέγξτε τακτικά αν η κουρτίνα φωτός και το καλώδιό της πρέπει να ελεγχθούν για ζημιές ή σημάδια φθοράς.
 - Εάν η κουρτίνα φωτός είναι βρώμικη, καθαρίστε την μόνο με ένα στεγνό πανί.
- Αποφύγετε τα χημικά καθαριστικά μέσα.

6. διάθεση:

- Απορρίψτε την κουρτίνα φωτός σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Αποφύγετε την απόρριψη της κουρτίνας στα οικιακά απορρίμματα.

Αποκλεισμός ευθύνης:

ECD Germany δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση. Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις παραπάνω οδηγίες για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας.

Termékbiztonsági dokumentum

Termékleírás: A termék leírása:

A ECD Germany LED-es fényfüggöny meleg fehér LED-ekkel rendelkezik, és 8 különböző fénymódot kínál. Ez az 1 méteres fényfüggöny ideális az otthon és a kert díszítésére. Az IP44-es védelmi osztálynak köszönhetően a fényfüggöny beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

Fontos biztonsági utasítások:

1. elektromos biztonság:

- Győződjön meg róla, hogy a konnektor megfelelően van-e felszerelve és földelve.
- A fényfüggöny szabványos feszültségen működik, győződjön meg róla, hogy a feszültség kompatibilis az Ön hálózati feszültségével.
- Ha füstöt, szikrákat vagy rendellenes zajokat észlel, azonnal húzza ki a konnektorból.

2. telepítés:

- Győződjön meg róla, hogy a fényfüggöny szilárdan és biztonságosan van rögzítve, hogy megakadályozza a leesését.
- Kerülje a fényfüggöny elhelyezését gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a fényfüggönnyt, ha a kábel sérült vagy a LED-ek villognak.

3. vízvédelem:

- A fényfüggöny fröccsenésálló (IP44). Kerülje a vízzel való közvetlen érintkezést, különösen a vízbe merítést.
- Ne használja a fényfüggönnyt szélsőséges időjárási körülmények között, például heves esőzés vagy hóvihár esetén.

4 Használati utasítás:

- Ne használja a függönnyt hőforrások vagy nyílt lángok közelében.
- Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül a fényfüggönnyt, különösen akkor, ha gyermekek és háziállatok vannak a közelben.

5 Karbantartás és gondozás:

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fényfüggöny és kábele nem igényel-e sérülést vagy kopás jeleit.
- Ha a fényfüggöny piszkos, csak száraz ruhával tisztítsa meg. Kerülje a vegyi tisztítószereket.

6. ártalmatlanítás:

- A fényfüggönnyt az elektronikai hulladéokra vonatkozó helyi ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Kerülje a fényfüggöny háztartási hulladékba való elhelyezését.

A felelősség kizárása:

A ECD Germany nem felel a helytelen telepítés vagy használat által okozott károkért. Kérjük,

hogy a termék biztonsága és élettartama érdekében figyelmesen olvassa el és kövesse a fenti utasításokat.

Productveiligheidsdocument

Productbeschrijving:

Het LED lichtgordijn van ECD Germany heeft warmwitte LED's en biedt 8 verschillende lichtstanden. Met een lengte van 1 meter is dit lichtgordijn ideaal voor het decoreren van huis en tuin. Dankzij de IP44-beschermingsklasse is het lichtgordijn geschikt voor zowel binnen als buiten.

Belangrijke veiligheidsinstructies:

1. elektrische veiligheid:

- Zorg ervoor dat het stopcontact correct is geïnstalleerd en geaard.
- Het lichtgordijn werkt op een standaard voltage, controleer of het voltage compatibel is met uw lichtnet.
- Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u rook, vonken of abnormale geluiden opmerkt.

2. installatie:

- Zorg ervoor dat het lichtscherm stevig en stevig bevestigd is om te voorkomen dat het valt.
- Plaats het lichtscherm niet in de buurt van brandbare materialen.
- Gebruik het lichtscherm niet als de kabel beschadigd is of als de LED's flikkeren.

3. Waterbescherming:

- Het lichtscherm is spatwaterdicht (IP44). Vermijd direct contact met water, vooral onderdompeling.
- Gebruik het lichtscherm niet in extreme weersomstandigheden zoals zware regen- of sneeuwstormen.

4 Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik het gordijn niet in de buurt van warmtebronnen of open vuur.
- Laat het lichtscherm niet onbeheerd achter als het ingeschakeld is, vooral niet als er kinderen en huisdieren in de buurt zijn.

5 Onderhoud en verzorging:

- Controleer regelmatig of het lichtscherm en de bijbehorende kabel moeten worden gecontroleerd op schade of tekenen van slijtage.
- Als het lichtscherm vuil is, reinig het dan alleen met een droge doek. Vermijd chemische reinigingsmiddelen.

6. verwijdering:

- Gooi het lichtscherm weg in overeenstemming met de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften voor elektronisch afval.
- Gooi het lichtscherm niet weg met het huishoudelijk afval.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

ECD Germany is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie of onjuist gebruik. Lees en volg de bovenstaande instructies zorgvuldig om de veiligheid en levensduur van uw product te garanderen.

Dokument dotyczący bezpieczeństwa produktu

Opis produktu:

Kurtyna świetlna LED z ECD Germany posiada ciepłobiałe diody LED i oferuje 8 różnych trybów świecenia. Ta kurtyna świetlna o długości 1 metra jest idealna do dekoracji domu i ogrodu. Dzięki stopniowi ochrony IP44 kurtyna świetlna nadaje się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Upewnij się, że gniazdko jest prawidłowo zainstalowane i uziemione.
- Kurtyna świetlna działa na standardowym napięciu, upewnij się, że napięcie jest zgodne z zasilaniem sieciowym.
- W przypadku zauważenia dymu, iskiek lub nietypowych dźwięków należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.

2. Instalacja:

- Należy upewnić się, że kurtyna świetlna jest solidnie i bezpiecznie zamocowana, aby zapobiec jej upadkowi.
- Należy unikać umieszczania kurtyny świetlnej w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj kurtyny świetlnej, jeśli kabel jest uszkodzony lub diody LED migoczą.

3. ochrona przed wodą:

- Kurtyna świetlna jest bryzgoszczelna (IP44). Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą, zwłaszcza zanurzenia.
- Nie należy używać kurtyny świetlnej w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak ulewny deszcz lub śnieżyca.

4 Instrukcje użytkowania:

- Nie używać kurtyny w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Nie pozostawiać włączonej kurtyny świetlnej bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta.

5 Konserwacja i pielęgnacja:

- Należy regularnie sprawdzać, czy kurtyna świetlna i jej przewód nie wymagają kontroli pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Jeśli kurtyna świetlna jest zabrudzona, należy ją czyścić wyłącznie suchą szmatką. Należy unikać chemicznych środków czyszczących.

6. utylizacja:

- Kurtynę świetlną należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.
- Należy unikać wyrzucania kurtyny do odpadów domowych.

Wyłączenie odpowiedzialności:

ECD Germany nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą instalacją lub użytkowaniem. Należy uważnie przeczytać i przestrzegać powyższych instrukcji, aby zapewnić bezpieczeństwo i żywotność produktu.

Documento de segurança do produto

Descrição do produto:

A cortina de luz LED da ECD Germany tem LEDs brancos quentes e oferece 8 modos de luz diferentes. Com 1 metro de comprimento, esta cortina de luz é ideal para decorar a casa e o jardim. Graças à classe de proteção IP44, a cortina de luz é adequada para utilização no interior e no exterior.

Instruções de segurança importantes:

1. segurança eléctrica:

- Certifique-se de que a tomada está corretamente instalada e ligada à terra.
- A cortina de luz funciona com uma tensão normal, certifique-se de que a tensão é compatível com a da sua rede eléctrica.
- Desligue imediatamente a ficha da tomada se detetar fumo, faíscas ou ruídos anormais.

2. instalação:

- Assegurar que a cortina de luz está bem fixa e segura para evitar que caia.
- Evitar colocar a cortina de luz perto de materiais inflamáveis.
- Não utilize a cortina de luz se o cabo estiver danificado ou se os LEDs estiverem a piscar.

3. proteção contra a água:

- A cortina de luz é à prova de salpicos de água (IP44). Evite o contacto direto com a água, especialmente a imersão.
- Não utilize a cortina de luz em condições climáticas extremas, como chuva forte ou tempestades de neve.

4 Instruções de utilização:

- Não utilizar a cortina perto de fontes de calor ou de chamas.
- Não deixar a cortina de luz ligada sem vigilância, especialmente se houver crianças ou animais de estimação por perto.

5 Manutenção e cuidados:

- Verificar regularmente se a cortina de luz e o respetivo cabo necessitam de ser verificados quanto a danos ou sinais de desgaste.
- Se a cortina de luz estiver suja, limpe-a apenas com um pano seco. Evitar produtos de limpeza químicos.

6. eliminação:

- Eliminar a cortina de luz de acordo com os regulamentos locais de eliminação de resíduos electrónicos.
- Evitar deitar a cortina no lixo doméstico.

Exclusão de responsabilidade:

A ECD Germany não se responsabiliza por danos causados por instalação ou utilização

incorrectas. Leia e siga cuidadosamente as instruções acima para garantir a segurança e a vida útil do seu produto.

Documentul privind siguranța produsului

Descrierea produsului:

Perdeaua de lumină LED de la ECD Germany are LED-uri alb cald și oferă 8 moduri diferite de iluminare. Măsurând 1 metru, această perdea de lumină este ideală pentru decorarea casei și a grădinii. Datorită clasei de protecție IP44, perdeaua de lumină este potrivită atât pentru utilizarea în interior, cât și în exterior.

Instrucțiuni importante de siguranță:

1. Siguranța electrică:

- Asigurați-vă că priza este corect instalată și împământată.
- Cortina de lumină funcționează la o tensiune standard, asigurați-vă că tensiunea este compatibilă cu rețeaua de alimentare.
- Deconectați imediat dacă observați fum, scântei sau zgomote anormale.

2. instalare:

- Asigurați-vă că perdeaua luminoasă este fixată ferm și bine pentru a preveni căderea acesteia.
- Evitați amplasarea perdelei de lumină în apropierea materialelor inflamabile.
- Nu utilizați perdeaua de lumină dacă cablul este deteriorat sau dacă LED-urile pâlpâie.

3. protecție împotriva apei:

- Cortina de lumină este rezistentă la stropire (IP44). Evitați contactul direct cu apa, în special imersia.
- Nu utilizați perdeaua luminoasă în condiții meteorologice extreme, cum ar fi ploi abundente sau furtuni de zăpadă.

4 Instrucțiuni de utilizare:

- Nu utilizați perdeaua de lumină în apropierea surselor de căldură sau a flăcărilor libere.
- Nu lăsați perdeaua de lumină nesupravegheată atunci când este pornită, în special atunci când copiii și animalele de companie sunt în apropiere.

5 Întreținere și îngrijire:

- Verificați în mod regulat dacă perdeaua luminoasă și cablul acesteia trebuie verificate pentru deteriorări sau semne de uzură.
- Dacă perdeaua de lumină este murdară, curățați-o numai cu o cârpă uscată. Evitați agenții chimici de curățare.

6. eliminare:

- Eliminați perdeaua de lumină în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor electronice.
- Evitați să aruncați perdeaua în deșeurile menajere.

Excluderea răspunderii:

ECD Germany nu este responsabil pentru daunele cauzate de instalarea sau utilizarea

necorespunzătoare. Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție instrucțiunile de mai sus pentru a asigura siguranța și durata de viață a produsului dvs.

Dokument om produktsäkerhet

Produktbeskrivning:

LED-ljusridån från ECD Germany har varmvita LED-lampor och erbjuder 8 olika ljuslägen. Ljusridån mäter 1 meter och är perfekt för att dekorera hemmet och trädgården. Tack vare skyddsklassen IP44 är ljusridån lämplig för både inomhus- och utomhusbruk.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

1. Elektrisk säkerhet:

- Se till att uttaget är korrekt installerat och jordat.
- Ljusridån drivs med standardspänning, kontrollera att spänningen är kompatibel med ditt elnät.
- Dra omedelbart ur kontakten om du märker rök, gnistor eller onormala ljud.

2. Installation:

- Se till att ljusridån är stadigt och säkert fastsatt så att den inte kan falla ned.
- Undvik att placera ljusridån nära lättantändliga material.
- Använd inte ljusridån om kabeln är skadad eller om lysdioderna flimrar.

3. Vattenskydd:

- Ljusridån är stänksäker (IP44). Undvik direktkontakt med vatten, särskilt nedsänkning i vatten.
- Använd inte ljusridån under extrema väderförhållanden, t.ex. kraftigt regn eller snöstorm.

4 Anvisningar för användning:

- Använd inte ljusridån i närheten av värmekällor eller öppna lågor.
- Lämna inte ljusridån obevakad när den är påslagen, särskilt inte när barn och husdjur finns i närheten.

5 Underhåll och skötsel:

- Kontrollera regelbundet om ljusridån och dess kabel behöver kontrolleras med avseende på skador eller tecken på slitage.
- Om ljusridån är smutsig får den endast rengöras med en torr trasa. Undvik kemiska rengöringsmedel.

6. Avfallshantering:

- Kassera ljusridån i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektroniskt avfall.
- Undvik att kasta ljusridån i hushållssoporna.

Ansvarsfriskrivning:

ECD Germany ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig installation eller användning. Läs och följ anvisningarna ovan noggrant för att garantera produktens säkerhet och livslängd.

Bezpečnostný dokument výrobku

Popis produktu:

LED svetelný záves od ECD Germany má teplé biele LED diódy a ponúka 8 rôznych svetelných režimov. Tento svetelný záves s dĺžkou 1 meter je ideálny na výzdobu domu a záhrady. Vďaka stupňu ochrany IP44 je svetelný záves vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

1. elektrická bezpečnosť:

- Uistite sa, že je zásuvka správne nainštalovaná a uzemnená.
- Svetelná clona funguje na štandardné napätie, uistite sa, že napätie je kompatibilné s vašou elektrickou sieťou.
- Ak spozorujete dym, iskry alebo neobvyklé zvuky, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.

2. inštalácia:

- Uistite sa, že je svetelný záves pevne a bezpečne pripevnený, aby sa zabránilo jeho pádu.
- Svetelnú clonu neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov.
- Svetelnú clonu nepoužívajte, ak je kábel poškodený alebo ak LED diódy blikajú.

3. ochrana vody:

- Svetelná clona je odolná voči striekajúcej vode (IP44). Vyhnite sa priamemu kontaktu s vodou, najmä ponoreniu.
- Svetelnú clonu nepoužívajte v extrémnych poveternostných podmienkach, ako je silný dážď alebo snehová búrka.

4 Návod na použitie:

- Nepoužívajte záves v blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa.
- Zapnutú svetelnú clonu nenechávajte bez dozoru, najmä ak sú v blízkosti deti a domáce zvieratá.

5 Údržba a starostlivosť:

- Pravidelne kontrolujte, či svetelná clona a jej kábel nie sú poškodené alebo či nevykazujú známky opotrebovania.
- Ak je svetelná clona znečistená, čistite ju len suchou handričkou. Vyhnite sa chemickým čistiacim prostriedkom.

6. likvidácia:

- Zlikvidujte svetelnú clonu v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii elektronického odpadu.
- Svetelnú clonu nevyhadzujte do domového odpadu.

Vylúčenie zodpovednosti:

ECD Germany nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním.

Pozorne si prečítajte a dodržiavajte vyššie uvedené pokyny, aby ste zaistili bezpečnosť a životnosť vášho výrobku.