NEBO®

COLUMBO™ 100

NEBOLIGHTS.com

WARRANTY

This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.

NEB-POC-0006-G

5 060063 228303

TRUE BRANDS LTD. BH24 3FF, HANTS, UK
B2M SARL F-67000 STRASBOURG FRANCE EU
Designed in the USA Made in China

PET

All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof all ALL RIGHTS RESERVED Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement (« Matériaux ») de ceux-ci, TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung („Materialien"), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2022 Alliance Sports Group LP.

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materiales") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Materiali") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały") z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.



COLUMBO 100

The COLUMBO 100 features a 100 lumen LED, 3 light modes, 4x adjustable zoom, steel pocket clip, and a waterproof (IP67) anodised aircraft-grade aluminium body.

Le COLUMBO 100 est doté d'une LED de 100 lumens, de 3 modes d'éclairage, d'un zoom réglable 4x, d'un clip de poche en acier et d'un corps en aluminium anodisé de qualité aéronautique étanche (IP67).

Die COLUMBO 100 verfügt über eine 100-Lumen-LED, 3 Lichtmodi, einen 4-fach verstellbaren Zoom, einen Taschenclip aus Stahl und ein wasserdichtes (IP67) eloxiertes Aluminiumgehäuse in Flugzeugqualität.

El COLUMBO 100 cuenta con un LED de 100 lúmenes, 3 modos de luz, zoom ajustable de 4x, clip de bolsillo de acero y un cuerpo de aluminio anodizado de calidad aeronáutica a prueba de agua (IP67).

Il COLUMBO 100 è dotato di un LED da 100 lumen, 3 modalità di illuminazione, zoom regolabile 4x, clip da tasca in acciaio e un corpo in alluminio aeronautico impermeabile (IP67).

COLUMBO 100 posiada 100 lumenową diodę LED, 3 tryby świecenia, 4-krotny regulowany zoom, stalowy klips do kieszeni i wodoodporną (IP67) anodowaną aluminiową obudowę.

Specs

Caractéristiques / Spezifikationen / Especificaciones / Specifiche / Specyfikacje

MODES Modi/Modos Modalità/Tryby	LUMENS Lùmenes / Lumeny	HOURS Heures / Stunden Horas / Ore / Godziny	METERS Mètres / Meter Metros / Metri/Metry
HIGH	**100**	**1.5**	**56**
MEDIUM	**35**	**4.5**	**33**
LOW	**100**	**1.5**	**56**

3 Light Modes • Waterproof (IP67) • 4x Adjustable Zoom
Steel Pocket Clip • Anodised Aircraft-Grade Aluminium

3 modes d'éclairage • Étanche (IP67) • Zoom réglable 4x
Clip de poche en acier • Aluminium anodisé de qualité aéronautique

3 Lichtmodi • Wasserdicht (IP67) • 4x einstellbarer Zoom
Taschenclip aus Stahl • Eloxiertes Flugzeugaluminium

3 modos de luz • Resistente al agua (IP67) • Zoom ajustable 4x
Clip de bolsillo de acero • Aluminio anodizado de calidad aeronáutica

3 modalità di illuminazione • Impermeabile (IP67) • Zoom regolabile 4x
Clip da tasca in acciaio • Alluminio anodizzato aeronautico

3 tryby świecenia • Wodoodporność (IP67) • 4x regulowany zoom
Stalowy klips do kieszeni • Anodowane aluminium lotnicze



EASY TOUCH

Contact facile / Einfache Berührung / Toque fácil / Tocco facile / Łatwy dotyk

Half press button to quickly cycle through the light modes, fully press to activate.

Appuyez à moitié sur le bouton pour parcourir rapidement les modes d'éclairage, appuyez à fond pour activer.

Drücken Sie die Taste halb, um schnell durch die Lichtmodi zu blättern, drücken Sie sie vollständig, um sie zu aktivieren.

Presione el botón hasta la mitad para recorrer rápidamente los modos de luz, presione completamente para activar.

Premere a metà il pulsante per scorrere rapidamente le modalità di illuminazione, premere completamente per attivare.

Wci nij do połowy przycisk, aby szybko przeł cza si mi dzy trybami o wietlenia, wci nij do ko ca, aby aktywowa .



4X ZOOM

4-facher Zoom / 4-krotny zoom

Twist to adjust the light beam from flood light to spot light.

Tournez pour ajuster le faisceau lumineux du projecteur au projecteur.

Drehen, um den Lichtstrahl von Flutlicht auf Punktlicht einzustellen.

Gire para ajustar el haz de luz de luz de inundación a luz puntual.

Ruotare per regolare il fascio di luce dalla luce di inondazione alla luce spot.

Przekręć, aby dostosować wiązkę światła od światła powodziowego do światła punktowego.



1 AAA BATTERY INCLUDED

1 pile AAA incluse / 1 AAA-Batterie enthalten / 1 batería AAA incluida / 1 batteria AAA inclusa / 1 bateria AAA w zestawie

To replace, unscrew the end cap to access the battery compartment and swap your old battery for a new one.

Pour remplacer, dévissez le capuchon d'extrémité pour accéder au compartiment de la batterie et remplacez votre ancienne batterie par une nouvelle.

Pour remplacer, dévissez le capuchon d'extrémité pour accéder au compartiment de la batterie et remplacez votre ancienne batterie par une nouvelle.

Para reemplazar, desenrosque la tapa del extremo para acceder al compartimiento de la batería y cambie su batería vieja por una nueva.

Per sostituirla, svitare il tappo terminale per accedere al vano batteria e sostituire la vecchia batteria con una nuova.

Aby wymienić, odkręć zaślepkę, aby uzyskać dostęp do komory baterii i wymień starą baterię na nową.

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlos-sen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lam-pen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-gers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rück-nahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min-destens 800 m^2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m^2 betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m^2 betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rück-gabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Ver-treibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.
Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Ver-trieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger",„Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.
Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Müll-tonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsor-tierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.