210*297mm
双面印刷

Art.-Nr. 10733067



LED Solar Strahler mit Erdspieß
Montage- und Bedienungsanleitung
Inhalt:

LED 1x weiße LED (nicht austauschbar)
1x 3,7V 1200mAh 18650 Li-Ion (wiederaufladbare Batterie)

Lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage der Solarlampe beginnen und heben Sie sie für den eventuellen zukünftigen Gebrauch auf.

HINWEISE UND ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

FUNKTION:
Am Tag wandelt die Solarzelle die Sonnenenergie in Strom um und lädt die Batterie auf. In der Nacht schaltet sich die Solarleuchte automatisch an und wird mit dem in der Batterie gespeicherten Strom gespeist.
Erster Modus: 40 % hell, zweiter Modus: 100 % hell

STANDORT:
Wählen Sie einen Platz auf dem Außengelände, der voll der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, an dem sich die Solarleuchte jeden Tag mit Sonnenenergie aufladen kann. Wenn Sie die Leuchte in Bereichen anbringen, können sich die Batterien nicht voll aufladen, wodurch sich die Leuchtdauer in der Nacht verkürzt.
Die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich, wenn sie regelmäßig nur teilweise aufgeladen wird.Ebenso ist es wichtig, für die Solarleuchte einen Platz zu wählen, der nicht zu nahe an der Nachtbeleuchtung (z.B. Straßenbeleuchtung) liegt. In diesem Fall könnte sich die Solarleuchte automatisch ausschalten.
Die Solarleuchte ist für den Außengebrauch bestimmt. Sie kann als Wandleuchte, Wegleuchte und Spotleuchte verwendet werden.

REINIGUNG:
Entfernen Sie den Staub vom Sonnenkollektor mit einem weichen feuchten Lappen (verwenden Sie keine Chemikalien oder scheuermittelhaltige Reinigungsmittel). Wichtig ist, dass keine Feuchtigkeit in die Solarleuchte gelangt.

SICHERHEITSHINWEISE:
Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl der LED.Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern.Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Ausgelaufene Batterieäure kann Schäden verursachen.
Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch gepolt eingesetzt wird.Verschlucken Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
Das Gerät nicht unter Wasser tauchen.Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und anderen Flüssigkeiten, oder an Standorten an denen sich Wasser - und andere Flüssigkeiten ansammeln können.Falls ein Gerät Schäden aufweisen, benutzen Sie es nicht mehr und entsorgen es fachgerecht.

ENTSORGUNGSHINWEIS:
Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können wertvolle, aber gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Produkte keineswegs im unsortierten Hausmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
HORNBACH ist in Deutschland verpflichtet:
- bei Neukauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich in HORNBACH-Markt zurückzunehmen.
- auch ohne einen Neukauf bis zu 3 Elektro- oder Elektronik-Altgeräte der gleichen Geräteart (bis max. 25 cm Kantenlänge) unentgeltlich im HORNBACH-Markt zurückzunehmen.
- bei Lieferung eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen privaten Haushalt ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich abzuholen oder ihnen die Möglichkeit in iher unmittelbaren Nähe zu verschaffen.

* Stellen Sie sicher, dass alle Batterien bei der Entsorgung des Gerätes entfernt werden.
Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung .
** Stellen Sie sicher, dass alle Batterien vor der Entsorgung des Gerätes aus dem Gerät entfernt werden sind.
Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung .
*** Stellen Sie sicher, dass Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, vor der Entsorgung des Gerätes aus dem Gerät entfernt werden sind.
Die Entsorgungsbestimmungen gelten für das Gerät, das Sie an Sammelstellen oder an die örtlichen Behörden.
Gebrauchte Batterien und Akkus ordnungsgemäß entsorgen. In Geschäften, in denen Batterien verkauft werden, und an städtischen Sammelstellen stehen Container für Altbatterien zur Verfügung. Genaue Daten zu Typ und chemischem System der Batterien finden Sie in den technischen Daten, entsprechende Kennzeichnungen auf den Batterien selbst. Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

WECHSEL / ENTSORGUNG DER BATTERIE:
Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
Ersetzen Sie die Batterie nur mit einer Batterie des gleichen Typs .
Verbrauchte Batterien müssen korrekt entsorgt werden. Läden, die Batterien verkaufen, und kommunale Sammelstellen bieten spezielle Behälter für das Entsorgen der Batterien an.

STÖRUNGSBESEITIGUNG:
Die Solarleuchte leuchtet im Dunklen nicht auf.
a. Kontrollieren Sie die Position des Schalters bzw. sehen Sie nach das der Aktivierungsstrip entfernt wurde.
b. Kontrollieren Sie die wiederaufladbare Batterie und vergewissern Sie sich, dass sie das Kontaktplättchen richtig berührt.
c. Kontrollieren Sie den Standort der Solarleuchte, d.h. dass sie sich nicht in der Nähe einer Nachtbeleuchtung, z.B. Straßenbeleuchtung befindet.

Die Leuchtdauer ist zu kurz:
Kontrollieren Sie den Standort der Solarleuchte, vergewissern Sie sich, dass sie an einem Ort mit Sonneneinstrahlung installiert ist, damit sich die Batterien tagsüber vollständig aufladen können.

Spot solaire LED avec piquet de terre
Instructions de montage et d'utilisation
Contenu:
1x LED blanche (non remplaçable)
1x Li-ion 3,7 V 1200 mAh 18650 (batterie rechargeable)
Lisez attentivement ces instructions de montage et d'utilisation,
avant de commencer à assembler la lampe solaire et conservez-la pour une éventuelle utilisation future.

REMARQUES ET EXPLICATION DES SYMBOLS

FONCTION:
Pendant la journée, la cellule solaire convertit l'énergie solaire en électricité et la charge Batterie allumée.
La nuit, la lumière solaire s'allume automatiquement est alimenté par l'électricité stockée dans la batterie.
Premier mode : 40 % de luminosité, deuxième mode : 100 % de luminosité

EMPLACEMENT:
Choisissez un espace extérieur doté d'un accès direct La lumière solaire est exposée au soleil tous les jours peut être chargé
avec l'énergie solaire. Si vous installez la lumière à l'ombre, Les batteries ne peuvent pas être complétement chargées,
ce qui réduit la durée d'éclairage la nuit. La durée de vie de la batterie sera réduite si elle n'est que partiellement chargée régulièrement.
Il est également important de choisir un endroit pour la lumière solaire qui ne soit pas trop est proche d'un éclairage
nocturne (par exemple éclairage public). Dans ce cas la lumière solaire pourrait s'éteindre automatiquement.
La lampe solaire est destinée à un usage extérieur, elle peut être utilisée comme applique murale, éclairage de chemin et spot.

NETTOYAGE:
Retirez la poussière du panneau solaire avec un chiffon doux et humide Chiffon (ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs
Les fournitures de nettoyage). Il est important qu'aucune humidité ne pénètre dans la lumière solaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:
Ne regardez pas directement le faisceau lumineux LED. Gardez l'appareil éloigné de toutes les surfaces chaudes et des flammes nues.
N'exposez pas les batteries à des températures extrêmes, telles que la lumière du soleil ou le feu.
Ne placez pas l'appareil sur des radiateurs. Une fuite d'acide de batterie peut causer des dommages.
Danger! Il existe un risque d'explosion si la pile est insérée avec une polarité incorrecte.
Les piles avalées mettent la vie en danger. Économisez toutes les piles hors de portée des petits enfants et des animaux domestiques.
Les piles désarmées avalés, consultez immédiatement un médecin. Ne plongez pas l'appareil sous l'eau.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'autres liquides, ou dans des endroits où de l'eau et d'autres liquides pourraient s'accumuler.
Si l'appareil est endommagé, arrêtez de l'utiliser et jetez-le de manière appropriée.

REMARQUE SUR L'ÉLIMINATION :
Le symbole « Poubelle barrée » impose une élimination séparée des vieux appareils électriques et électroniques (WEEE).
Ces appareils contiennent des substances précieuses, mais dangereuses et nocives pour l'environnement.
Vous êtes légalement tenu de ne pas jeter ces produits dans les ordures ménagères non triées, mais de les remettre à un point de
collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela contribue à la protection des ressources et de l'environnement.
HORNBACH s'engage en Allemagne à :
- lors de l'achat d'un nouvel appareil électrique ou électronique, HORNBACH s'engage à reprendre gratuitement un appareil usagé du même type dans un de ces magasins.
- de reprendre gratuitement dans votre magasin HORNBACH jusqu'à 3 appareils électriques ou électroniques usagés du même type (jusqu'à 25 cm de côté), même si vous n'en achetez pas un nouveau.
- collecter gratuitement un appareil électrique ou électronique usagé du même type ou de vous permettre de le rapporter près de chez vous en cas de livraison d'un nouvel appareil électrique ou électronique à un ménage privé.

* Assurez-vous que toutes les données personnelles ont été effacées avant de mettre l'appareil au rebut. Vous trouverez des indications à ce sujet dans le manuel d'utilisation.
** Assurez-vous que toutes les piles ont été retirées de l'appareil avant de le mettre au rebut.
Vous trouverez des indications à ce sujet dans le manuel d'utilisation .
*** Assurez-vous que les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil sans être détruites ont été retirées de l'appareil avant de le mettre au rebut.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.hornbach.com ou contactez les autorités locales.

Éliminer les piles et accus usagés comme il se doit. Les magasins qui vendent des piles et les points de collecte municipaux mettent à disposition des contenaires pour les piles usagées. Vous trouverez des informations précises sur le type et le système chimique des piles dans les caractéristiques techniques et les inscriptions correspondantes sur les piles elles-mêmes.

Ne laissez en aucun cas les enfants jouer avec des sacs en plastique et matériels d'emballage, puisque cela les expose à un risque de blessure ou d'étouffement. Rangez ces matières en lieu sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

CHANGEMENT / MISE AU REBUT DE LA BATTERIE :
Retirez la batterie si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période. Remplacez la batterie uniquement par une batterie du même type.
Les piles usagées doivent être éliminées correctement. Magasins qui ont des piles vendre, et les points de collecte municipaux proposent des
conteneurs spéciaux pour cela Jetez les piles.

DÉPANNAGE:
La lumière solaire ne s'allume pas dans l'obscurité :
un, Vérifiez la position de l'interrupteur ou vérifiez-le La bande d'activation a été supprimée.
b. Vérifiez la batterie rechargeable et assurez-vous qu'elle la plaque de contact touche correctement.
c. Vérifiez l'emplacement de la lampe solaire, c'est à dire qu'elle n'est pas à proximité éclairage nocturne, par exemple éclairage public.

La durée d'éclairage est trop courte :
Vérifiez l'emplacement de la lumière solaire, assurez-vous qu'elle est allumée installé dans un endroit exposé au soleil afin que les batteries puissent se recharger pendant la journée peut charger complétement.

LED-spot op zonne-energie met grondpin
Montage- en bedieningsinstructies
Inhoud:
1x witte LED (niet vervangbaar)
1x 3,7 V 1200 mAh 18650 Li-ion (oplaadbare batterij)
Lees deze montage- en gebruiksaanwijzing aandachtig door,
voordat u begint met het monteren van de zonnelamp en bewaar deze voor mogelijk toekomstig gebruik.

OPMERKINGEN EN UITLEG VAN DE SYMBOLEN

FUNCTIE:
Overdag zet de zonnecel de zonne-energie om in elektriciteit en laadt deze op Batterij aan.
Nachts gaat de lamp de zonnelamp automatisch aan wordt aangedreven door de elektriciteit die in de batterij is opgeslagen.
Eerste modus: 40% helder, tweede modus: 100% helder

PLAATS:
Kies een buitenruimte met directe toegang Het zonnelicht wordt elke dag blootgesteld aan zonlicht kan worden opgeladen met zonne-energie.
Als u de lamp in de schaduw installeert, De batterijen kunnen niet volledig worden opgeladen, wat de verlichtingstijd 's nachts verkort.
De levensduur van de batterij wordt verkort als deze slechts gedeeltelijk wordt opgeladen. Het is ook belangrijk om een plaats voor het zonlicht
te kiezen die niet te groot is zich in de buurt van nachtverlichting bevindt (bijvoorbeeld straatverlichting). In dit geval het zonnelicht kan automatisch
worden uitgeschakeld. De lamp op zonne-energie is bedoeld voor gebruik buitenshuis en kan worden gebruikt als wandlamp, padverlichting en spotlamp.

SCHOONMAAK:
Verwijder stof van het zonnepaneel met een zachte, vochtige doek Doek (gebruik geen chemicaliën of schuurmiddelen
Schoonmaakproducten). Het is belangrijk dat er geen vocht in de solarlamp komt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
Kijk niet rechtstreeks in de LED-lichtstraal. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Stel batterijen niet bloot aan
extreme temperaturen, zoals direct zonlicht of vuur. Plaats het apparaat niet op radiatoren. Lekkend accuzuur kan schade veroorzaken.
Gevaar! Er bestaat explosiegevaar als de batterij met de verkeerde polariteit wordt geplaatst. Ingeslikte batterijen zijn levensgevaarlijk.
Bewaar alle batterijen buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Waren batterijen ingeslikt, zoek onmiddellijk medische hulp.
Dompel het apparaat niet onder water. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of andere vloeistoffen, of op locaties waar water
en andere vloeistoffen zich kunnen verzamelen.
Als er schade aan het apparaat optreedt, gebruik het dan niet meer en voer het op de juiste manier af.

OPMERKING VOOR VERWIJDERING:
Het symbool van de "doorgestreepte vuilnisbak" wijst op de noodzaak van afzonderlijke afvalverwijdering van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (WEEE). Dergelijke apparaten kunnen waardevolle maar gevaarlijke en schadelijke stoffen bevatten. U bent wettelijk
verplicht deze producten niet bij het ongesorteerde huisvuil mee te geven, maar in te leveren bij een officieel inzamelpunt voor de recycling
van elektrische en elektronische apparaten. Hiervoor levert u een bijdrage aan de bescherming van bronnen en het milieu.
HORNBACH is in Duitsland verplicht:
- bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat een oud apparaat van hetzelfde type gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.
- ook zonder nieuwe aankoop tot 3 oude elektrische of elektronische apparaten van hetzelfde type (tot een maximale randlengte van 25 cm) gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.
- bij afleveren van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat aan een particulier huishouden een oud apparaat van hetzelfde type gratis mee te nemen of inleveren voor u in uw directe omgeving mogelijk te maken.

* Zorg ervoor dat alle persoonlijke gegevens zijn verwijderd alvorens u het apparaat weggooit. Instructies hiervoor vindt u in de gebruiksaanwijzing .
** Zorg ervoor dat alle batterijen uit het apparaat zijn verwijderd alvorens u het weggooit. Instructies hiervoor vindt u in de gebruiksaanwijzing .
*** Zorg ervoor dat lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder deze te vernietigen uit het apparaat zijn verwijderd alvorens u het weggooit .

Neem voor meer informatie contact op met www.hornbach.com of de milieu-afdeling of milieustraat van uw gemeente.

Gebruikte batterijen en accu's correct verwijderen. Op verkoop- en inzamelpunten staan containers beschikbaar voor afgewerkte batterijen.
De exacte gegevens over het type en het chemische systeem van de batterijen vindt u in de technische gegevens,
de overeenkomstige markeringen op de batterijen zelf.

Kinderen mogen nooit met plastic zakken en verpakkingsmaterialen spelen vanwege het gevaar van verwonding en verstikking.
Bewaar dit materiaal op een veilige plaats of goo het op milieuvriendelijke wijze weg.

VERVANGEN / VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ:
Verwijder de batterij als u de apparaat langere tijd niet gaat gebruiken.
Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde type .
Gebruikte batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid. Winkels met batterijen
verkopen, en gemeentelijke inzamelpunten bieden hiervoor speciale containers aan
Goo de batterijen weg.

PROBLEEMOPLOSSEN:
Het zonnelicht licht niet op in het donker:
A. Controleer de stand van de schakelaar of controleer deze Activeringsstrip is verwijderd.
B. Controleer de oplaadbare batterij en zorg ervoor dat deze goed werkt de contactplaat correct raakt.
C. Controleer de locatie van de lamp op zonne-energie, d.w.z. dat deze niet in de buurt is nachtverlichting, bijvoorbeeld straatverlichting.

De verlichtingsduur is te kort:
Controleer de locatie van de lamp op zonne-energie en zorg ervoor dat deze aan is geïnstalleerd op een locatie die is blootgesteld aan zonlicht, zodat de batterijen overdag kunnen worden opgeladen volledig kan opladen.

S

LED solarspotlight med marksepets
Installations- och bruksanvisning
Innehåll:
1x vit LED (ej utbytbar)
1x 3,7V 1200mAh 18650 Li-ion (uppladdningsbart batteri)
Läs denna monterings- och bruksanvisning noggrant,
innan du börjar montera solcellslampan, kontrollera den noggrant och spara den för eventuell framtida användning.

ANTECKNINGAR OCH FÖRKLARING AV SYMBOLERNA

FUNGERA:
Under dagen omvandlar solcellen solenergin till elektricitet och laddar den
Batteri på. På natten tänds solcellsljuset automatiskt drivs av den elektricitet som finns lagrad i batteriet.
Första läget: 40 % ljust, andra läget: 100 % ljust

PLATS:
Välj ett utomhusutrymme som är fullt av direkt tillgång Solljuset utsätts för solljus varje dag kan laddas med solenergi.
Om du installerar ljuset i skuggan, Batterierna kan inte laddas helt, vilket förkortar belysningstiden på natten.
Batteriets livslängd kommer att förkortas om det bara laddas delvis upp regelbundet.
Det är också viktigt att välja en plats för solljuset som inte är alltför är nära nattbelysning (t.ex. gatubelysning).
I detta fall solcellsljuset kan stängas av automatiskt.
Solarlampan är avsedd för utomhusbruk, den kan användas som vägglampa, stiglampa och spotlight.

RENGÖRING:
Ta bort damm från solpanelen med en mjuk fuktig trasa Duk (använd inte kemikalier eller slipmedel
Slipdittbehör). Det är viktigt att ingen fukt kommer in i solljuset.

SÄKERHETS INSTRUKTIONER:
Titta inte direkt in i LED-ljusstrålen. Håll enheten borta från alla heta ytor och öppen låga.
Utsätt inte batterier för extrema temperaturer, till exempel direkt solljus eller eld. Placera inte enheten på radiatorer.
Läckande batterisyra kan orsaka skador.
Fara! Det finns risk för explosion om batteriet sätts i med felaktig polaritet. Svälgda batterier är livsfarliga.
Spara alla batterier utom räckhåll för små barn och husdjur. Vid batterier förtärs, sök omedelbart läkare.
Sänk inte ner enheten under vatten. Använd inte enheten nära vatten eller andra vätskor,
eller på platser där vatten och andra vätskor kan samlas. Om skada uppstår på enheten,
sluta använda den och kassera den på rätt sätt.

AVFALLSHANTERING:
Symbolen "Överstruken soptunna" kräver separat avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Sådana enheter kan innehålla värdefulla, men farliga och miljöskadliga ämnen.
Du är enligt lag skyldig att inte kasta dessa produkter i det osorterade hushållsavfallet utan lämna in dessa till ett använt insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Därmed bidrar du till att skydda resurserna och miljön.
I Tyskland är HORNBACH skyldiga att:
- vid inköp av nya elektriska eller elektroniska apparater ta tillbaka en gammal apparat av samma slag utan kostnad i HORNBACH-butiken.
- även utan inköp av nya produkter ta tillbaka upp till tre elektriska eller elektroniska apparater av samma apparattyp (upp till 25 cm kantlängd) utan kostnad till HORNBACH-butik.
- vid leveransen av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till privat hushåll hämta upp en gammal apparat av samma slag utan kostnad eller möjliggöra återlämning i din direkta närhet

* Säkerställ att alla personliga data har raderats innan apparaten avfallshanteras. Information om hur du gör detta finns i bruksanvisningen
** Säkerställ att, om apparaten har uttagbara batterier, ska dessa ha tagits ut ur apparaten innan den avfallshanteras.
Information om hur du gör detta finns i bruksanvisningen.
*** Säkerställ att lampor, som kan tas ut ur apparaten utan att förstöras, tas ut ur apparaten innan apparaten avfallshanteras

Kontakta www.hornbach.com eller lokala myndigheter för mer information.

Avfallshantera förbrukade batterier och batteripaket på korrekt sätt. I affärer där man säljer batterier och vid kommunala insamlingsställen finns behållare för insamling av gamla batterier. Exakt information om typ och kemiskt system för batterierna finns i tekniska data och på motsvarande märkning på batterierna.

Barn får inte under några som helst omständigheter leka med plastpåsar och förpackningsmaterial eftersom de då löper risk att skadas eller kvävas. Förvara därför sådant material säkert eller avfallshantera det miljövänligt.

BYTE:KASSERING AV BATTERIET:
Ta ur batteriet om du inte ska använda enheten under en längre tid. Byt endast ut batteriet mot ett batteri av samma typ.
Använda batterier måste kasseras på rätt sätt. Butiker som har batterier säljer, och kommunala insamlingsställen erbjuder specialcontainrar för detta Kassera batterierna.

FELSÖKNING:
Solljuset lyser inte upp i mörkret:
a. Kontrollera omkopplarens läge eller kontrollera den Aktiveringsremsan har tagits bort.
b. Kontrollera det uppladdningsbara batteriet och kontrollera det kontaktplattan berör korrekt.
c. Kontrollera placeringen av solcellslampan, d.v.s. att den inte är i närheten nattbelysning, t ex gatubelysning.

Belysningstiden är för kort:
Kontrollera platsen för solcellslampan, se till att den är på installeras på en plats som är utsatt för solljus så att batterierna kan laddas under dagen kan laddas helt.

CZ

LED solární bodové svítidlo se zemním hrotem
Montážní a provozní návod
Obsah:
1x bílá LED (nevyměnitelná)
1x 3,7V 1200mAh 18650 Li-ion (dobíjecí baterie)
Přečtěte si pozorně tento návod k montáži a obsluze, než začnete solární lampu montovat a uschovejte ji pro případné budoucí použití.

POZNÁMKY A VYSVETLENÍ SYMBOLU

FUNKCE:
Během dne solární článek přeměňuje sluneční energii na elektřinu a nabíjí ji Baterie zapnutá.
V noci se solární svítidlo automaticky zapne je napájen elektřinou uloženou v baterii.
První režim: 40 % jas, druhý režim: 100 % jas

UMÍSTĚNÍ:
Vyberte si venkovní prostor, který je plný přímého přístupu Solární světlo je každý den vystaveno slunečnímu záření
lze nabíjet solární energií. Pokud instalujete světlo do stínu, Baterie nelze plně nabít,
což zkracuje dobu svícení v noci. Životnost baterie se zkrátí,
pokud je pravidelně nabíjena pouze částečně. Je také důležité vybrat místo pro solární světlo,
které není příliš je blízko nočního osvětlení (např. pouliční osvětlení).
V tomto případě solární světlo by se mohlo automaticky vypnout.
Solární svítidlo je určeno pro venkovní použití, lze jej použít jako nástěnné, cestičkové a bodové.

ČIŠTĚNÍ:
Odstraňte prach ze solárního panelu měkkým vlhkým hadříkem Hadřík (nepoužívejte chemikálie nebo abrazíva
Čistící prostředky). Je důležité, aby se do slunečního světla nedostala žádná vlhkost.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:
Nedívejte se přímo do světelného paprsku LED.
Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od všech horkých povrchů a otevřeného ohně.
Nevystavujte baterie extrémním teplotám, například přímému slunečnímu světlu nebo ohni.
Nepokládejte zařízení na radiátory. Vytékající kyselina z baterie může způsobit poškození.
Nebezpečí! Pokud je baterie vložena s nesprávnou polaritou, hrozí nebezpečí výbuchu.
Spolknutí baterie jsou životu nebezpečné. Uchovejte všechny baterie mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Byly baterie při požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Neponořujte zařízení pod vodu. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo jiných kapalin,
nebo na místech, kde by se mohla hromadit voda a jiné kapaliny.
Pokud dojde k poškození zařízení, přestaňte je používat a řádně je zlikvidujte.

POZNÁMKA K LIKVIDACI:
Symbol "přeškrtnutý popelnice" vyžaduje samostatnou likvidaci použitých elektrických a elektronických přístrojů (zařízením WEEE). Takové přístroje mohou obsahovat cenné, ale nebezpečné látky ohrožující životní prostředí. Ze zákona v žádném případě nesmíte tyto produkty likvidovat v netříděném domácím odpadu, nýbrž jste povinni je zlikvidovat na ověřeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Tím přispíváte k ochraně zdrojů a životního prostředí.
HORNBACH je v Německu povinen:
- při zakoupení nového elektrického nebo elektronického přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět starý přístroj stejného druhu.
- také bez zakoupení nového přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět až 3 staré elektrické nebo elektronické přístroje stejného druhu (do max. délky okraje 25 cm).
- při dodání nového elektrického nebo elektronického přístroje do soukromé domácnosti bezplatně vyzvednout starý přístroj stejného druhu nebo Vám umožnit vrácení zpět ve Vaší bezprostřední blízkosti.

* Zajistěte, aby veškerá osobní data byla vymazána před likvidací přístroje. Pokyny k tomu naleznete v návodu k obsluze .
** Zajistěte, aby všechny baterie byly z přístroje odstraněny před jeho likvidací. Pokyny k tomu naleznete v návodu k obsluze .
*** Zajistěte, aby žárovky, které lze bez porušení vyjmout z přístroje, byly z přístroje odstraněny před jeho likvidací .

Další informace si vyžádejte na www.hornbach.com nebo u místních úřadů.

Použité baterie a akumulátory řádně zlikvidujte. V obchodech, ve kterých se prodávají baterie, a na sběrných místech města jsou k dispozici kontejnery pro staré baterie. Přesné údaje k typu a chemickému systému baterií naleznete v technických údajích, příslušná označení na samotných bateriích.

Děti si v žádném případě nesmějí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem, protože existuje nebezpečí úrazu příp. udušení. Takový materiál bezpečně skladujte nebo zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

VÝMĚNA / LIKVIDACE BATERIE:
Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného typu.
Použité baterie musí být správně zlikvidovány. Obchody, které mají baterie prodávají a obecní sběrny na to nabízejí speciální nádoby Baterie zlikvidujte.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
Solární světlo se ve tmě nerozsvítí:
A. Zkontrolujte polohu spínače nebo jej zkontrolujte Aktivační proužek byl odstraněn.
b. Zkontrolujte dobíjecí baterii a ujistěte se, že je kontaktní deska se správně dotýka.
C. Zkontrolujte umístění solárního světla, tj. zda není poblíž noční osvětlení, například pouliční osvětlení.

Doba svícení je příliš krátká:
Zkontrolujte umístění solárního světla, ujistěte se, že je zapnuté instalované na místě vystaveném slunečnímu záření, aby se baterie mohly dobíjet během dne lze plně nabít.

SK

LED solárne bodové svietidlo so zemným hrotom
Návod na montáž a obsluhu
Obsah:
1x biela LED (nie je vymeniteľná)
1x 3,7V 1200mAh 18650 Li-ion (dobíjacia batéria)
Pozorne si prečítajte tento návod na montáž a obsluhu,
než začnete solárnu lampu montovať a uschovajte ju pre prípadné budúce použitie.

POZNAMKY A VYSVETLENIE SYMBOLOV

FUNKCIA:
Počas dňa solárny článok premieňa slnečnú energiu na elektrickú energiu a nabija ju
Batéria zapnutá. V noci sa solárne svetlo automaticky zapne je poháňaný elektrinou
uloženou v batérii. Prvý režim: 40 % jas, druhý režim: 100 % jas

LOKALITA:
Vyberte si vonkajší priestor, ktorý je plný priameho prístupu Solárne svetlo je vystavené slnečnému žiareniu každý deň
môžno nabíjať solárnou energiou. Ak inštalujete svetlo v tieni, Batérie sa nedajú úplne nabiť, čo skracuje
dobu svietenia v noci. Životnosť batérie sa skráti, ak sa pravidelne nabija len čiastočne.
Je tiež dôležité vybrať miesto pre slnečné svetlo, ktoré nie je príliš je v blízkosti nočného osvetlenia (napr. pouličného
osvetlenia). V tomto prípade solárne svetlo sa môže automaticky vypnúť.
Solárne svietidlo je určené na vonkajšie použitie, môžno ho použiť ako nástenné, chodníkové a bodové.

ČISTENIE:
Odstráňte prach zo solárneho panelu mäkkou vlhkou handričkou Tkanina (nepoužívajte chemikálie ani abrazívne prostriedky Čistiace prostriedky). Je dôležité, aby sa do slnečného sveta nedostala žiadna vlhkosť.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE:
Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča LED. Udržujte zariadenie mimo všetkých horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
Vystavovať batérie extrémnym teplotám, napríklad priamemu slnečné svetlo alebo oheň. Neumiestňujte zariadenie na radiátory.
Vytečená kyselina z batérie môže spôsobiť poškodenie. Nebezpečenstvo! Ak je batéria vložená s nesprávnou polaritou,
hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Prehltnuté batérie sú životu nebezpečné. Uložte všetky batérie mimo dosahu malých detí a
domácich zvierat. Boli batérie po požití, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Neponárajte zariadenie pod vodu.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody alebo iných tekutín, alebo na miestach, kde by sa mohla hromadiť voda a iné tekutiny.
Ak dôjde k poškodeniu zariadenia, prestaňte ho používať a riadne ho zlikvidujte.

POZNÁMKA K LIKVIDÁCII:
Symbol „prečiarknutý kontajner na odpadky" požaduje oddelenú likvidáciu elektrických a elektronických použitých prístrojov (WEEE). Takéto prístroje môžu obsahovať cenné, ale nebezpečné látky, ohrozujúce životné prostredie. Ste zo zákona povinní nelikvidovať tieto produkty v netriedenom domovom odpade, ale ma vykázanom zberom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Tým prispejete k ochrane zdrojov a životného prostredia.
HORNBACH je v Nemecku povinný:
- pri novej kúpe elektrického alebo elektronického prístroja zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť použitý prístroj rovnakého druhu.
- aj bez novej kúpy zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť až 3 elektrické a elektronické použité prístroje rovnakého druhu (do dĺžky hrany max. 25 cm).
- pri dodávke nového elektrického alebo elektronického prístroja do súkromnej domácnosti vydobývať bezodplatne použitý prístroj rovnakého druhu alebo vám umožniť vrátenie vo vašej bezprostrednej blízkosti.

* Ulotte sa, že pred likvidáciou prístroja boli vymazané všetky osobné údaje. Pokyny k tomu nájdete v návode na obsluhu .
** Ulotte sa, že všetky batérie boli pred likvidáciou prístroja z neho odstránené. Pokyny k tomu nájdete v návode na obsluhu .
*** Ulotte sa, že žiarovky, ktoré je možné vybrať z prístroja bez deštrukcie, boli pred likvidáciou prístroja z neho odstránené .

Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na vašho predajcu www.hornbach.com alebo na miestne úrady.

Použité batérie a akumulátory riadne zlikvidujte. V obchodoch, v ktorých sa predávajú batérie a na mestských zberných miestach sú k dispozícii kontajnery pre staré batérie. Presné údaje k typu a chemickému systému batérií nájdete v technických údajoch, zodpovedajúce označenia na samotných batériách.

Deti sa nesmú v žiadnom prípade hrať s plastovými vreckami a obalovým materiálom, pretože existuje nebezpečenstvo poranenia, resp. zadusenia. Takýto materiál skladujte bezpečne alebo zlikvidujte ekologickým spôsobom.

VÝMENA / LIKVIDÁCIA BATÉRIE:
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte batériu. Batériu vymieňajte iba za batériu rovnakého typu.
Použité batérie sa musia správne zlikvidovať. Obchody, ktoré majú batérie
predávajú a mestské zbierne na to ponúkajú špeciálne nádoby
Batérie zlikvidujte.

RIEŠENIE PROBLÉMOV:
Solárne svetlo sa v tme nerozsvieti:
a. Skontrolujte polohu spínača alebo ho skontrolujte Aktivačný prúžok bol odstránený.
b. Skontrolujte nabíjateľnú batériu a ujistite sa, že je kontaktná doska sa správne dotýka.
c. Skontrolujte umiestnenie solárneho svetla, t.j. či nie je v blízkosti nočné osvetlenie, napríklad pouličné osvetlenie.

Trvanie osvetlenia je príliš krátke:
Skontrolujte umiestnenie solárneho svetla a ujistite sa, že je zapnuté inštalovaná na mieste vystavenom slnečnému žiareniu, aby sa batérie mohli dobíjať počas dňa môže plne nabiť.

RO

Spot LED solar cu vârf de pământ
Instrucțiuni de asamblare și utilizare
Conținut:
1x LED alb (nu se poate înlocui)
1x 3,7V 1200mAh 18650 Li-ion (baterie reîncărcabilă)
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de asamblare și utilizare,
înainte de a începe asamblarea lămpii solare și păstrați-o pentru o posibilă utilizare ulterioară.

NOTE ŞI EXPLICAŢII ALE SIMBOLURILOR

FUNCTIE:
În timpul zilei, celula solară transformă energia solară în electricitate și o încarcă Bateria pornită.
Noaptea lumina solară se aprinde automat este alimentat de energia electrică stocată în baterie.
Primul mod: 40% luminos, al doilea mod: 100% luminos

LOCATIE:
Alegeți un spațiu exterior plin de acces direct Lumina solară este expusă la lumina soarelui în fiecare zi
poate fi încărcat cu energie solară. Dacă instalați lumina la umbră,
Bateriile nu se pot încărca complet, ceea ce reduce durata de funcționare a lăm