

Ecovacs DEEBOT Cleaning Solution

The detergent solution is gentle and fragrant, with excellent deep - cleaning capabilities for various hard floors.

Ingredients/Product Identifiers

Water >90%, 2,4-Pentandiol, 2-methyl- 1%-5% (Auxiliary agent), Dimethyldimethyl hydantoin (DMDMH) 0.5% (Preservative), Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha.-tridecyl- omega.-hydroxy-, branched 0.1%-0.2% (Nonionic surfactant), Perfume <0.1% (Fragrance), Pigment <0.01%

Instructions for Use

- For stations with cleaning solution unit: Pour the cleaning solution into the cleaning solution unit. It will be automatically diluted during station operation.
- For stations without cleaning solution unit: Fill the Clean Water Tank with water and manually dilute the solution at a Water Tank with water and manually dilute the solution at a 1:200 ratio. Gently shake to mix before use.
- For example, if the tank is filled with 4L of water, add 20ml of the solution. One bottle cap holds approximately 10mL.

Statement

- This detergent solution contains an in - can preservative, which is only used to preserve the solution during storage.
- Active substance contained: Dimethyldimethyl hydantoin (DMDMH) (EC No.: 229 - 222 - 8, CAS No.: 6440 - 58 - 0), which is only used to preserve for the solution during storage.
- WGK Level: WGK 1

Precautionary Statements

- Avoid contact with eyes and skin. If it gets into your eyes, rinse gently with plenty of water for at least 15 minutes. If wearing contact lenses, remove them within the first 5 minutes, then continue rinsing.
- If it comes into contact with skin, wash the area thoroughly with warm, soapy water. If irritation persists, seek medical advice.
- Do not inhale or ingest the cleaning solution. If inhaled accidentally, move to fresh air. If swallowed, rinse your mouth or drink plenty of water.
- If symptoms persist after taking these measures, seek medical attention immediately.
- Please put the product in the place where children and pets cannot reach.

Imported by: ECOVACS Europe GmbH (FOR EU)
Address: Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf, Germany.
Telefon: +49 (0)211 5380 4300
E-mail: service-de@ecovacs.com

Imported by ECOVACS ROBOTICS UK LTD (FOR UK)
Address: The Old Surgery, 15a Station Road, Epping Essex, England CM16 4HG United Kingdom
Email: emea_info@ecovacs.com

Manufactured by: Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
Address: No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.
<https://help.ecovacs.com/global/support/contact-us>

MADE IN CHINA



EN

Ecovacs DEEBOT Reinigungslösung

Die Reinigungslösung ist mild, riecht angenehm und verfügt über hervorragende Eigenschaften zur Tiefenreinigung verschiedener Hartböden.

Inhaltsstoffe/Produktbezeichnungen

Wasser >90 %, 2,4-Pentandiol, 2-Methyl-1-5% (Hilfsmittel), Dimethylol-Dimethylhydantoin (DMDMH) 0,5 % (Konservierungsmittel), Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phenyl-omega-hydroxy-, verzweigt 0,1-0,2 % (nichtionisches Tensid), Duftstoff <0,1 %, Farbstoff <0,01 %.

Bedienungsanleitung

- Bei Stationen mit Lösungsmittel-Tank: Füllen Sie die Reinigungslösung in den Lösungsmittel-Tank. Sie wird automatisch verdünnt, wenn die Station in Betrieb ist.
- Bei Stationen ohne Lösungsmittel-Tank: Füllen Sie den Frischwasserbehälter mit Wasser und verdünnen Sie die Lösung manuell im Verhältnis 1:200 mit Wasser. Schütteln Sie den Behälter vor dem Gebrauch leicht, um die Lösung zu mischen.
- Wenn der Tank z. B. mit 4 Litern Wasser gefüllt ist, fügen Sie 20 ml der Lösung hinzu. In den Flaschenverschluss passen etwa 10 ml.

Erklärung

- Diese Reinigungslösung enthält ein Konservierungsmittel, das die Lösung während der Lagerung im Behälter konserviert.
- Enthaltener Wirkstoff: Dimethylol-Dimethylhydantoin (DMDMH) (EG-Nr.: 229 - 222 - 8, CAS-Nr.: 6440 - 58 - 0), das nur zur Konservierung der Lösung während der Lagerung dient.
- WGK-Stufe: WGK 1

Erklärungen zu Vorsichtsmaßnahmen

- Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt. Wenn die Lösung in die Augen gelangt, spülen Sie diese mindestens 15 Minuten lang vorsichtig mit viel Wasser. Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, nehmen Sie diese in den ersten 5 Minuten heraus und spülen Sie dann weiter.
- Wenn die Lösung auf die Haut gelangt, waschen Sie die Stelle gründlich mit warmem Wasser und Seife. Wenden Sie sich bei anhaltender Reizung an eine ärztliche Praxis.
- Die Reinigungslösung darf weder eingeatmet noch geschluckt werden. Gehen Sie an die frische Luft, wenn Sie sie versehentlich eingeatmet haben. Spülen Sie den Mund aus oder trinken Sie viel Wasser, wenn Sie sie geschluckt haben.
- Nehmen Sie unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch, wenn die Symptome trotz dieser Maßnahmen fortbestehen.
- Bewahren Sie das Produkt an einer Stelle auf, die für Kinder und Haustiere unerreichbar ist.

Importiert von: ECOVACS Europe GmbH (in der EU)
Anschrift: Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Deutschland.
Telefon: +49 (0)211 5380 4300
E-Mail: service-de@ecovacs.com

Importiert von ECOVACS ROBOTICS UK LTD (in Großbritannien)
Anschrift: The Old Surgery, 15a Station Road, Epping Essex, England CM16 4HG Vereinigtes Königreich
E-Mail: emea_info@ecovacs.com

Hergestellt von: Ecovacs Home Service Robotics Co, Ltd.
Anschrift: No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.
<https://help.ecovacs.com/global/support/contact-us>

MADE IN CHINA



DE