

Kraan reinigen

& soepelheid verbeteren



1. VOORBEREIDING

Let op de positie van de + op de hendel van de kraan als hij volledig gesloten of geopend is.



2. DEMONTAGE

Trek de hendel in een rechte opwaartse beweging en met een stevige ruk van de kraanbehuizing af. Als er genoeg kracht gezet wordt zal hij loskomen.



3. REINIGING

Reinig de nu gedemonteerde onderdelen van kraan, behuizing en hendel met huls grondig van aanslag (vuil, kalk, enz.). Hiervoor kan het beste lauwwarm water met een gewoon schoonmaakmiddel gebruikt worden. Spoel alles daarna nog een keer grondig met schoon water na om restanten van het schoonmaakmiddel te verwijderen.



4. SMEREN

Voor een nog beter resultaat raden wij aan om de buitenwand van de huls te smeren met een voor kunststof geschikt smeermiddel. Om chemische verontreinigingen te vermijden moet er beslist op gelet worden dat het smeermiddel niet in de binnenkant van behuizing, tuit of in de huls terechtkomt.



5. MONTAGE

Zet de hendel met huls en behuizing weer in elkaar. Let erop dat de + weer in dezelfde positie staat als onder punt 1 te zien was.

