



- Nr. 1: 1 x drücken Gebläse – an
2 x drücken Gebläse – aus
- Nr. 2: gedrückt halten – verstärkt die Luftströmung
- Nr. 3: gedrückt halten – verringert die Luftströmung
- Nr. 4: 1 x drücken – automat. Intervallfunktion Luftströmung (von geringster Intensität zu stärkster Intensität)
2 x drücken – automat. Intervallfunktion – aus
- Nr. 5: 1 x drücken – Intervall (3 Sekunden-Zyklus)
2 x drücken – Intervall - aus
- Nr. 6: 1 x drücken Pumpe – an
2 x drücken Pumpe – aus
- Nr. 7: gedrückt halten – verstärkt die Massagewirkung / Wasserstrahl
- Nr. 8: gedrückt halten – verringert die Massagewirkung / Wasserstrahl
- Nr. 9: 1 x drücken – automat. Intervallfunktion Pumpe (von geringster Intensität zu stärkster Intensität)
2 x drücken – automat. Intervallfunktion – aus
- Nr. 10: 1 x drücken – Intervall (3 Sekunden-Zyklus)
2 x drücken – Intervall - aus
- Nr. 11: Taster gedrückt halten, mindestens 3 Sekunden, danach startet Desinfektionsvorgang automatisch und desinfiziert das Wassersystem zyklisch ca. 30 Minuten.
(Achtung: Für den Desinfektionsvorgang muss die Wanne gefüllt sein!)
(LED-Anzeige = rotes Dauerlicht, geht nach Desinfektionsvorgang aus)
Rote LED-Anzeige blinkt – nicht genügend Wasser in der Wanne
- Nr. 12: Rote LED leuchtet:
– nicht genügend Desinfektionsmittel im Behälter
- Nr. 13: 1 x drücken UWS – an
2 x drücken UWS – aus
- Nr. 14: 1 x drücken UWS – Intervallfunktion – an (3 Sekunden-Zyklus)
2 x drücken UWS – Intervallfunktion – aus
- Nr. 15: 1 x drücken Heizung – an
2 x drücken Heizung aus (bei Heizungsbetrieb lässt sich die Pumpe nicht abschalten)
- Nr. 16: +/- Regulierung der Heiztemperatur zwischen 30 – 45°C
(Anzeige zeigt Umgebungstemperatur an, wenn kein Wasser in der Wanne ist)