

Lichterbogen Erzgebirge

1. Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses wunderschönen und kunstgewerblich hergestellten Lichterbogens aus dem Erzgebirge. Der Lichtbogen ist in solider handwerklicher Arbeit hergestellt und besteht aus dem Naturprodukt Holz. Im Holz können eventuelle Farbunterschiede, kleine Ast- oder Harzstellen auftreten, die unsererseits nicht beeinflussbar sind. Die Qualität des Produktes wird hierdurch nicht gemindert. Reklamationen aus diesen genannten Gründen können nicht anerkannt werden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die richtige Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben, setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Lichtbogen ist ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen bestimmt. Der Lichtbogen ist geeignet zur Dekoration und kein Spielzeug. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Gerätes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Der Lichtbogen ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Lichtbogen nicht in der Verpackung betreiben.

3. Lieferumfang

1 x Lichtbogen Erzgebirge inklusive Lampen / LED-Lampen,
1 x Bedienungsanleitung

Timer-Funktion



Sobald Sie das Steckernetzteil in die Steckdose stecken, leuchtet der Lichtbogen permanent. Drücken Sie den Knopf am Steckernetzteil und die Timerfunktion ist aktiviert (grünes Leuchten). Der Lichtbogen schaltet sich ein und wird sich jeden Tag zur gleichen Zeit automatisch wieder einschalten und nach 6 Stunden wieder ausschalten. Drücken Sie diesen Knopf erneut und der Lichtbogen ist wieder im Dauerbetrieb (grünes Leuchten erlischt).

4. Technische Daten

Betriebsspannung:	220 - 240 V, ~ 50 - 60 Hz
Leuchtmittel:	7 LED-Lampen E10 Typ: 3 V / 0,06 W / HGD
Leistung gesamt:	3 V - 0,42 W ~50 Hz
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP 44
Nennaten Steckernetzteil	JT-DC3V0.6W-H2-IP44
Pri/Eingang:	220 - 240 V, ~ 50 - 60 Hz
Sec/Ausgang:	3 V ---, P= 0,6 W IP 44, Schutzklasse
	CE II

5. Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Lassen Sie den Lichtbogen oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Vorsicht! Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss den Artikel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie den Lichtbogen niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Das Netzkabel des Lichterbogens kann nicht ausgewechselt werden. Bei Beschädigung muss der Lichtbogen umweltfreundlich entsorgt werden.

Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Lichterbogens mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.



Verletzungs- und Brandgefahr!

- Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lichtbogen auf Beschädigungen.
- Der Lichtbogen darf nicht in der Verpackung an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Verwenden Sie den Lichtbogen nicht mit defektem Leuchtmittel.
- Stellen Sie sicher, dass das Leuchtmittel ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie dieses berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.
- Ersetzen Sie defekte Leuchtmittel sofort durch neue.
- Verwenden Sie nur E10 Kerzenlampen mit einer Höchstleistung von 0,06 Watt, 3 Volt bei LED-Lampenbetrieb. Eine Mischbestückung ist nicht zugelassen!
- Decken Sie den Lichtbogen nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.

6. Montage / Reparatur

Sollte der Lichtbogen nicht leuchten, prüfen Sie

1. ob der Stecker fest im Steckernetzteil eingerastet ist,
2. ob das Steckernetzteil fest in der Steckdose sitzt,
3. dass alle LED-Lampen fest verschraubt sind.
4. Defekte Lampen sofort gegen Lampen gleicher Spannung und Leistung ersetzen, um unzulässige Erwärmung zu vermeiden.

7. Lampenwechsel / Steckernetzteil

1. Vor dem Lampenwechsel Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.
 2. Defekte Lampen sofort gegen Lampen gleicher Spannung und Leistung ersetzen, um unzulässige Erwärmung zu vermeiden.
- Es sind nur Ersatzlampen der gleichen Sorte zu verwenden, LED-Lampe Typ 3 V / 0,06 W / HGD.
Bitte verwenden Sie nur Steckernetzteile des Typs JT-DC3V0.6W-H2-IP44; 220-240 V ~ 50 - 60 Hz

Wartung und Reinigung

Trennen Sie zur Reinigung oder zum Lampenwechsel den Lichtbogen immer vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Leuchtmittel mind. 15 Minuten lang abkühlen. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

9. Entsorgung



Die Verpackung besteht zu 100 % aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

10. Garantie

Der Hersteller übernimmt für dieses Produkt eine Garantie für die Dauer von **zwei Jahren** ab Verkaufsdatum für Material- und Fabrikationsfehler und schließt sowohl die Ersatzteile wie die Arbeitsleistung ein. Die Garantieleistung setzt eine ordentliche Kaufquittung sowie Erhebung des Garantieanspruches innerhalb der Garantiefrist voraus. Bei nicht sachgemäßer Benutzung, Beschädigung oder unbefugtem Eingriff verfällt die Garantie. **Die Leuchtmittel und Lampen sind von der Garantie ausgeschlossen.**

Dieses Produkt ist geprüft und entspricht der Europäischen Leuchtennorm EN 60598-1 sowie entsprechend Teil 2.

Vertrieb/Distribution

SAICO GmbH Seiffen

Heinrich-Heine-Weg 2

D-09526 Olbernhau

info@saico-erzgebirge, www.saico-erzgebirge.de



WEEE-Reg.-Nr.
DE 31953190

Verpackungs-VO Reg. Nr.
DE 4239097996137