


Dome Climber

ACCORDING TO SAFETY REQUIREMENTS



3.05m dome climber with swing seat



Warnings

Attention: For home use only.

Attention: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping or falling hazard.

General Warnings

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please check and maintain it regularly, and the most important part needs to be suspended, fixed, or anchored to the ground.



WARNING!

- Warning! Only for domestic outdoor use!
- The product is intended for use by children ages 3 to 12 with a maximum weight of 50 kg. Maximum 4 children can use it at the same time.
- Please read the instructions carefully before assembling and using.
- Retain this manual for future reference.
- Be careful of collisions when using the swing.

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

- All users must understand and follow the instruction for the safe operation of this product.
- Proper assembly, use and supervision are necessary.
- Two capable adults are recommended for the installation.
- Keep children away from the assembly area.
- Be aware that parts can be damaged by over-tightening screws.
- We advise that the swing is not faced towards the sun.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.

Operation instructions

On-site adult supervision is required at all times!

- Do not install the product over concrete, asphalt, packed earth or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the user.
- Place the equipment on level ground at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- To prevent serious injury, do not allow children to use the equipment until properly installed.
- Do not use the dome climber when it is wet.
- Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
- Do not attach other items to the product that are not designed for the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains, as they may cause a strangulation hazard.
- To prevent entanglement and strangulation, dress children appropriately, using well-fitting shoes and avoiding ponchos, scarves, jackets with neck drawstrings, helmets with straps, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous while using the equipment.

Maintenance instructions

- Check all nuts and bolts are tightened before each use, replace any worn, defective, or missing parts.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace if necessary before each use.
- Remove any tripping hazards, such as exposed concrete footings, tree stumps, or rocks.
- Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
- For longer accessory life, we suggest storing them during the winter.
- Do not use any abrasive cleansers for the cleaning. Use a soft, damp cloth to eliminate dirt and dust.
- Sand rusted areas on tubular members and repaint using a lead-free paint.

Disposal instructions

- Disassemble and dispose of The equipment in such a way that no unreasonable hazards will exist at the time the equipment is discarded.
- Follow all your local requirements.

PLAYGROUND AND SURFACE MATERIALS INSTRUCTIONS

- Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging.
- Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.
- Installation of rubber tiles or poured-in place surfaces (other than loose fill materials) generally requires a professional and are not “do-it-yourself ” projects.
- Use playground surfacing materials (other than loose fill material) that comply to the safety standard.

Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.

CONSUMER INFORMATION SHEET FOR PLAYGROUND SURFACING MATERIALS

Select Protective Surfacing—One of the most important things you can do to reduce the likelihood of serious head injuries is to install shock absorbing protective surfacing under and around your play equipment. The protective surfacing should be applied to a depth that is suitable for the equipment height. There are different types of surfacing to choose from; whichever product you select, follow these guidelines: Loose Fill Materials—Maintain a minimum depth of 23 cm of loose fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 244 cm high; and 23 cm of sand or pea gravel for equipment up to 152 cm high.

NOTE: An initial fill level of 30 cm will compress to about a 23 cm depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain at least a 23 cm depth. Use a minimum of 15 cm of protective surfacing for play equipment less than 122 cm in height. If maintained properly, this should be adequate. (At depths less than 15 cm, the protective material is too easily displaced or compacted.)

****The Maximum fall height for this equipment is 1.5M, We recommend using 15cm of Double shredded bark Mulch.****

SAFE PLAY AREA

Place the equipment no less than 2m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires. The impact surfacing needs to cover the entire recommended play area.

Play set dimensions:

3.05m diameter

Recommended Play


area: 7.07m diameter

Recommended age:

3-12 years old

**Maximum player: 4
children**

**Maximum Weight of
Each User: 50 kg**



BEFORE BEGINNING ASSEMBLY

Identify and check all parts and hardware using the PART LIST in this document. Make sure that all parts and accessories are intact and complete before assembly. Test all bolts by inserting them into their respective holes. Do not scrape the powder coating. Bare metal may rust! You may need to pound some bolts with a hammer or mallet.













NOTE:





- The assembly requires two adults.

For ease of assembly, leave all fasteners finger tight until all tubes are in place, then tighten firmly



PART LIST

Carton A

<p>M1</p>  <p>blue 5pcs</p>	<p>M2</p>  <p>blue 30pcs</p>	<p>Z35</p>  <p>M8x35 16pcs</p>	<p>Z17</p>  <p>M8x20 10pcs</p>
<p>M8</p>  <p>16pcs</p>	<p>D8</p>  <p>26pcs</p>	<p>A5</p>  <p>2pcs</p>	<p>K10K13</p>  <p>1pc</p>
<p>K</p>  <p>10pcs</p>	<p>L8</p>  <p>10pcs</p>	<p>N1</p>  <p>16pcs</p>	<p>N2</p>  <p>1pc</p>

<p>N3</p>  <p>2pcs</p>	<p>N4</p>  <p>2pcs</p>	<p>N5</p>  <p>2pcs</p>	<p>G10</p>  <p>16pcs</p>
---	---	--	---

Carton B

<p>M3</p>  <p>red 28pcs</p>	<p>M4</p>  <p>red 2pcs</p>
--	--

ASSEMBLY INSTRUCTION


Dome Climber Assembly (Method 1)

Step 1: Bottom Circle

Assembly

First, make a decagon with ten poles (M2), as shown in the following picture.


Second, pick up one pole (M2) and one pole (M3), then connect them to one of the joints of the decagon with a bolt (Z17), a lock nut (K), washers (D8) and spring washers (L8).




Tips:

The order of the poles needs to be the same as the order marked in the following picture.

The outermost pole is pole ①, the second is pole ②, the third is pole ③, and the final one (also the innermost) is pole ④.



Third, repeat the operation at the second step, and you will get the following shape. Now, the bottom circle has been finished.




Tips: Every node at the bottom circle will have four pole ends.

Step 2: Second Circle Assembly


First, pick up three poles (M3), one bolt (Z35), one normal washer (D8) and one thin nut (M8).

Second, choose two poles assembled at the bottom circle, then fix the poles together with tools Part (A5) and Part (K10K13).

Tips: The order of the poles needs to be the same as the order marked in the following picture. The outermost pole is pole ⑤, the second is pole ④, the third is pole ③, the fourth is pole ② and the final one (also the innermost) is pole ①.



Note: The bolt should be threaded from the inside out





Step 3: Second Circle Assembly


First, pick up two poles(M2), one pole(M3), one bolt (Z35), one normal washer (D8) and one thin nut (M8).

Second, choose two poles(M2) assembled at the bottom circle, then fix the poles together with tools Part (A5) and Part (K10K13).

Tips: The order of the poles needs to be the same as the order marked in the following picture. The outermost pole is pole ⑥, the second is pole ⑤, the third is pole ④, the fourth is pole ③, the fifth is ② and the final one (also the innermost) is pole ①.



Note: The bolt should be threaded from the inside out.



Third, repeat the operation at Step 3, and you will get the following shape.

Now, the second circle has been finished.


Step 4: Third Circle Assembly (Important: choose 1 tube(M3) and 1 tube(M1) for assembly)

First, pick up one pole(M3/M4), two strengthened poles(M1), one bolt (Z35), one normal washer (D8) and one thin nut (M8).

Second, choose one of the nodes at the second circle, then fix the poles together with tools Part (A5) and Part (K10K13).

Tips: The order of the poles needs to be the same as the order marked in the following picture. The outermost pole is pole ⑥, the second is pole ⑤, the third is pole ④, the fourth is pole ③, the fifth is pole ② and the final one (also the innermost) is pole ①.

Note: The bolt should be threaded from the inside out.




Third: Repeat the above operation for the rest nodes. The third circle has been finished!

Tips: Every node at the third circle will have six pole ends.


Step 5: Roof Assembly

Pick up one bolt (Z35), one normal washer (D8) and one thin nut (M8), then fix the poles at the roof together with tools Part (A5) and Part (K10K13).

Tips: The order of the poles needs to be the same as the order marked in the following picture. The outermost pole is pole ⑤, the second is pole ④, the third is pole ③, the fourth is pole ②, and the final one (also the innermost) is pole ①.





Note: The bolt should be threaded from the inside out.



Step 6: Black Grip Assembly

First, fasten the black grip (N1) on the nodes with a nut (G10) using the tool Part (A5). NOTE: All of the nodes will need a grip, except the nodes of the bottom circle.


Tips: Before this step, make all tubes are in right position and fasten all screws with tools, The gap of the grip needs to be checked in pole ① and pole ⑤(or pole ⑥), as shown in the following picture.



Second, repeat the above operation for the rest nodes.

ASSEMBLY INSTRUCTION

Dome Climber Assembly (Method 2)



Step 1: Five-tube connector assembly


First, pick up five pole(M3), as shown in the following picture.

Second, connect them to one of the joints of the decagon with a bolt (Z35), one normal washer (D8) and one thin nut (M8), and fasten the black grip (N1) on the nodes with a nut (G10) using the tool Part (A5).

Repeat the above steps 5 times and assemble 6 Five-tube connector, numbered N, and then, pick up three pole(M3) and two pole(M4) , as shown in the following picture. Connect them to one of the joints of the decagon with a bolt (Z35), one normal washer (D8) and one thin nut (M8), and fasten the black grip (N1) on the nodes with a nut (G10) using the tool Part (A5), numbered M.

Step 2: Bottom Circle Assembly



First, make a decagon with ten poles (M2), as shown in the following picture.



Step 3: Side Circle Assembly

First, pick up two Five-tube connector (N), six pole(M2) connect them as the picture shows.


- | | |
|----------|----------|
| (N) x2 | (L8) x4 |
| (M2) x6 | (M8) x1 |
| (Z17) x4 | (G10) x1 |
| (Z35) x1 | (K) x4 |
| (D8) x5 | (N1) x1 |




Step 4: Side Circle Assembly

First, pick up three Five-tube connector (N), 14 pole(M2) connect them as the picture shows.

- (N) x3 (G10) x4
- (M2) x14 (K) x6
- (Z17) x6 (N1) x4
- (Z35) x4
- (D8) x10
- (L8) x6
- (M8) x4






Step 5: Roof Assembly

First, pick up one Five-tube connector(M), five strengthened poles(M1), five bolt (Z35), five normal washer (D8) and five thin nut (M8).

Second, choose one of the nodes at the second circle, then fix the poles together with tools Part (A5) and Part (K10K13), and fasten the black grip (N1) on the nodes with a nut (G10) using the tool Part (A5).


Repeat 5 times.




ASSEMBLY INSTRUCTION

Swing Seat Assembly

First, Loosen the nuts of two Chain buckle (N4), connect Swing Seat (N2) and two Chain (N5) as shown in the figure, and then tighten the nuts of Chain buckle (N4). Loosen the nuts of two Chain buckle (N3) connect the other side of the Chain (N5).



And then, install swing seat with its two carabiners.




Now, the assembly of the dome climber with swing seat is completed.
Congratulations!

Contact person
tectake Ltd.
Mappin House
4 Winsley Street
W1W 8HF London ,UK
Telephone: +44 203488 4565
[www. tectake.co.uk](http://www.tectake.co.uk)
mail@tectake.co.uk

Kletterkuppel

ENTSPRICHT DEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN



3,05m Kletterkuppel mit Schaukel



Achtung

Vorsicht: Nur für den Hausgebrauch.

Vorsicht: Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.

Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.

Allgemeine Achtung

- ⚠ Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Bitte überprüfen und warten Sie regelmäßig die wichtigsten Teile zur Aufhängung, Befestigung, Verankerung am Boden.



ACHTUNG!

- Achtung! Nur für den Gebrauch im Garten!
- Das Produkt ist für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren mit einem maximalen Gewicht von 50 kg bestimmt. Gleichzeitig können höchstens 4 Kinder es benutzen.
- Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und verwenden.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Referenz auf.
- Seien Sie vorsichtig bei Kollisionen bei der Nutzung der Schaukel.

SICHERHEITSHINWEISE

DAS NICHTBEFOLGEN DIESER WARNHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

- Alle Benutzer müssen die Anweisungen für den sicheren Betrieb dieses Produkts verstehen und befolgen.
 - Eine ordnungsgemäße Montage, Verwendung und Aufsicht sind erforderlich.
 - Für die Installation werden zwei fähige Erwachsene empfohlen.
 - Halten Sie Kinder von der Montagefläche fern.
 - Seien Sie sich bewusst, dass Teile durch übermäßiges Anziehen der Schrauben beschädigt werden können.
 - Wir raten davon ab, die Schaukel der Sonne auszusetzen.
- Die meisten Verletzungen entstehen durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder Nichtbefolgen der Anweisungen.

Betriebsanleitung

Es ist jederzeit eine erwachsene Aufsicht vor Ort erforderlich!

- Installieren Sie das Produkt nicht über Beton, Asphalt, fest gepackter Erde oder einer anderen harten Oberfläche. Ein Sturz auf harten Boden kann zu schweren Verletzungen führen.
- Platzieren Sie das Gerät auf ebenem Boden, mindestens 2 m von jeglichen Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Gebäuden, herabhängenden Zweigen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen entfernt.
- Lassen Sie Kinder das Gerät erst nutzen, nachdem es ordnungsgemäß installiert wurde, um schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Kletterdom nicht, wenn er nass ist.
- Weisen Sie Kinder an, das Gerät nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
- Befestigen Sie keine anderen Gegenstände am Produkt, die nicht für das Gerät vorgesehen sind, wie z. B. Springseile, Wäscheleinen, Tierleinen, Kabel und Ketten, da es zu einer Strangulationsgefahr kommen kann.
- Um Verwicklungen und Erwürgungen zu verhindern, kleiden Sie Kinder angemessen, benutzen Sie gut sitzende Schuhe und vermeiden Sie Ponchos, Schals, Jacken mit Nackenschnüren, Helme mit Riemen und andere locker sitzende Kleidung, die beim Benutzen der Ausrüstung potenziell gefährlich ist.

Wartungsanleitung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Muttern und Schrauben festgezogen sind, und ersetzen Sie alle abgenutzten, defekten oder fehlenden Teile.
- Harken Sie und überprüfen Sie die Tiefe der lockeren Füllschutzmaterialien, um Verdichtung zu vermeiden und die geeignete Tiefe aufrechtzuerhalten. Ersetzen Sie bei Bedarf vor jedem Gebrauch.
- Entfernen Sie alle Stolperfallen, wie freiliegende Betonfundamente, Baumstümpfe oder Steine.
- Die Eigentümer sind dafür verantwortlich, die Lesbarkeit der Warnhinweise aufrechtzuerhalten.
- Für eine längere Lebensdauer der Zubehörteile empfehlen wir, sie während des Winters zu lagern.
- Verwenden Sie keine abrasiven Reiniger zur Reinigung. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Schleifen Sie verrostete Bereiche an den Rohrteilen ab und streichen Sie sie mit bleifreier Farbe neu.

Entsorgungshinweise:

- Demontieren Sie das Gerät und entsorgen Sie es so, dass zum Zeitpunkt der Entsorgung keine unvermeidbaren Gefahren bestehen.
- Befolgen Sie alle örtlichen Anforderungen.

ANLEITUNGEN FÜR SPIELPLATZ- UND OBERFLÄCHENMATERIALIEN

- Verwenden Sie Zurückhaltungsmethoden wie das Ausgraben des Bereichs entlang des Umfangs und/oder das Auskleiden des Umfangs mit Landschaftsrand.
- Installieren Sie keine lockeren Füllmaterialien auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt.
- Die Installation von Gummimatten oder Gießbelägen (außer losen Füllmaterialien) erfordert in der Regel einen professionellen Handwerker und sind keine "Do-it-yourself"-Projekte.
- Verwenden Sie Spielplatzoberflächenmaterialien (außer losen Füllmaterialien), die der Sicherheitsnorm für die Aufpralldämpfung von Oberflächenmaterialien innerhalb der Einsatzzone von Spielplatzgeräten entsprechen.

VERBRAUCHERINFORMATIONEN FÜR SPIELPLATZ-OBERFLÄCHENMATERIALIEN

Wählen Sie einen schützenden Bodenbelag - Eine der wichtigsten Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um das Risiko schwerwiegender Kopfverletzungen zu reduzieren, ist die Installation stoßdämpfender schützender Bodenbeläge unter und um Ihr Spielgerät herum. Der schützende Bodenbelag sollte in einer Tiefe aufgetragen werden, die für die Höhe des Geräts geeignet ist. Es gibt verschiedene Arten von Belägen zur Auswahl; unabhängig vom gewählten Produkt sollten Sie diese Richtlinien befolgen:

Lockere Füllmaterialien - Halten Sie eine Mindestdtiefe von 23 cm lockeren Füllmaterialien wie Holzmulch/Späne, technisch aufbereitetes Holzfasermaterial (EWF) oder geschredderten/recyclten Gummimulch für Geräte bis zu 244 cm Höhe und 23 cm Sand oder Kies für Geräte bis zu 152 cm Höhe ein.


HINWEIS: Ein anfängliches Füllniveau von 30 cm wird sich im Laufe der Zeit auf eine Tiefe von etwa 23 cm verdichten. Der Belag wird sich auch verdichten, verschieben und sich setzen und sollte regelmäßig nachgefüllt werden, um eine Tiefe von mindestens 23 cm zu erhalten. Verwenden Sie für Geräte mit einer Höhe unter 122 cm mindestens 15 cm Schutzbelag. Bei ordnungsgemäßer Wartung sollte dies ausreichend sein. (Bei Tiefen unter 15 cm ist das Schutzmaterial zu leicht zu verschieben oder zu komprimieren.)

****Die maximale Fallhöhe für dieses Gerät beträgt 1,5 m, wir empfehlen die Verwendung von 15 cm doppelt gehäckseltem Rindermulch.****

SICHERER SPIELBEREICH

Platzieren Sie das Gerät mindestens 2 m von jeder Struktur oder Hindernis wie einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen entfernt. Der Aufprallbelag muss den gesamten empfohlenen Spielbereich abdecken.

Abmessungen des Spielgeräts:
Durchmesser von 3,05 m
Empfohlener Spielbereich:
Durchmesser von 7,07 m
Empfohlenes Mindestalter: 3-12 Jahre
Maximale Spieleranzahl: 4 Kinder
Maximales Gewicht pro Benutzer: 50 kg



VOR BEGINN DER MONTAGE

Identifizieren und überprüfen Sie alle Teile und Befestigungselemente anhand der TEILELISTE in diesem Dokument. Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Zubehörteile intakt und vollständig sind, bevor Sie mit der Montage beginnen. Testen Sie alle Schrauben, indem Sie sie in ihre jeweiligen Löcher einsetzen. Kratzen Sie die Pulverbeschichtung nicht ab, denn blankes Metall kann rosten! Möglicherweise müssen Sie einige Bolzen mit einem Hammer oder einem Holzhammer einsetzen.













HINWEIS:





·Der Aufbau erfordert zwei Erwachsene.

Zum einfacheren Aufbau alle Verbindungselemente locker lassen, bis alle Rohre an ihrem Platz sind, dann fest anziehen.



STÜCKLISTE

Karton A

<p>M1</p>  <p>Blau 5pcs</p>	<p>M2</p>  <p>Blau 30pcs</p>	<p>Z35</p>  <p>M8x35 16pcs</p>	<p>Z17</p>  <p>M8x20 10pcs</p>
<p>M8</p>  <p>16pcs</p>	<p>D8</p>  <p>26pcs</p>	<p>A5</p>  <p>2pcs</p>	<p>K10K13</p>  <p>1pc</p>
<p>K</p>  <p>10pcs</p>	<p>L8</p>  <p>10pcs</p>	<p>N1</p>  <p>16pcs</p>	<p>N2</p>  <p>1pc</p>

<p>N3</p>  <p>2pcs</p>	<p>N4</p>  <p>2pcs</p>	<p>N5</p>  <p>2pcs</p>	<p>G10</p>  <p>16pcs</p>
---	---	--	---

Karton B

<p>M3</p>  <p>rot 28pcs</p>	<p>M4</p>  <p>rot 2pcs</p>
--	--


MONTAGEANLEITUNG

Montage des Kuppelkletterers (Methode 1)

Schritt 1: Montage des unteren Kreises

Zuerst ein Dekagon mit zehn Stangen (M2) herstellen, wie im folgenden Bild gezeigt.


Zweitens eine Stange (M2) und eine Stange (M3) nehmen und sie dann mit einer Schraube (Z17), einer Sicherungsmutter (K), Unterlegscheiben (D8) und Federringen (L8) an einem der Gelenke des Dekagons befestigen.




Hinweis:

Die Reihenfolge der Stangen muss mit der Reihenfolge übereinstimmen, die im folgenden Bild markiert ist.

Die äußerste Stange ist Stange ①, die zweite Stange ②, die dritte Stange ③ und die letzte (auch die innerste) ist Stange ④.



Drittens, wiederholen Sie die Operation des zweiten Schritts und Sie erhalten die folgende Form. Jetzt ist der untere Kreis fertiggestellt.




Hinweis: Jeder Knoten am unteren Kreis wird vier Stangenenden haben.

Schritt 2: Montage des zweiten Kreises


Zuerst nehmen Sie drei Stangen (M3), eine Schraube (Z35), eine normale Unterlegscheibe (D8) und eine schmale Mutter (M8).

Zweitens wählen Sie zwei Stangen, die am unteren Kreis montiert sind, und befestigen Sie die Stangen mit den Werkzeugen Teil (A5) und Teil (K10K13) zusammen.

Hinweis: Die Reihenfolge der Stangen muss mit der Reihenfolge übereinstimmen, die im folgenden Bild markiert ist. Die äußerste Stange ist Stange ⑤, die zweite ist Stange ④, die dritte ist Stange ③, die vierte ist Stange ② und die letzte (auch die innerste) ist Stange ①.



Hinweis: Der Bolzen sollte von innen nach außen geschraubt werden.




Schritt 3: Montage des zweiten Kreises


Zuerst nehmen Sie zwei Stangen (M2), eine Stange (M3), eine Schraube (Z35), eine normale Unterlegscheibe (D8) und eine schmale Mutter (M8).


Zweitens wählen Sie zwei Stangen (M2), die am unteren Kreis montiert sind, und befestigen Sie die Stangen mit den Werkzeugen Teil (A5) und Teil (K10K13) zusammen.

Hinweis: Die Reihenfolge der Stangen muss mit der Reihenfolge übereinstimmen, die im folgenden Bild markiert ist. Die äußerste Stange ist Stange ⑥, die zweite ist Stange ⑤, die dritte ist Stange ④, die vierte ist Stange ③, die fünfte ist Stange ② und die letzte (auch die innerste) ist Stange ①.



Hinweis: Der Bolzen sollte von innen nach außen geschraubt werden.





Drittens, wiederholen Sie die Operation des Schritts 3, und Sie erhalten die folgende Form.

Jetzt ist der zweite Kreis fertiggestellt.


Schritt 4: Montage des dritten Kreises (Wichtig: Wählen Sie 1 Rohr (M3) und 1 Rohr (M1) für die Montage)

Zuerst nehmen Sie eine Stange (M3/M4), zwei verstärkte Stangen (M1), eine Schraube (Z35), eine normale Unterlegscheibe (D8) und eine schmale Mutter (M8).

Zweitens wählen Sie einen der Knoten am zweiten Kreis und befestigen Sie die Stangen mit den Werkzeugen Teil (A5) und Teil (K10K13) zusammen.

Hinweis: Die Reihenfolge der Stangen muss mit der Reihenfolge übereinstimmen, die im folgenden Bild markiert ist. Die äußerste Stange ist Stange ⑥, die zweite ist Stange ⑤, die dritte ist Stange ④, die vierte ist Stange ③, die fünfte ist Stange ② und die letzte (auch die innerste) ist Stange ①.

Hinweis: Der Bolzen sollte von innen nach außen geschraubt werden.




Drittens: Wiederholen Sie die oben genannte Operation für die restlichen Knoten. Der dritte Kreis wurde fertiggestellt!

Hinweis: Jeder Knoten am dritten Kreis wird sechs Stangenenden haben.


Schritt 5: Montage des Dachs

Roof Assembly Nehmen Sie eine Schraube (Z35), eine normale Unterlegscheibe (D8) und eine schmale Mutter (M8) und befestigen Sie dann die Stangen am Dach mit den Werkzeugen Teil (A5) und Teil (K10K13).

Hinweis: Die Reihenfolge der Stangen muss mit der Reihenfolge übereinstimmen, die im folgenden Bild markiert ist. Die äußerste Stange ist Stange ⑤, die zweite ist Stange ④, die dritte ist Stange ③, die vierte ist Stange ② und die letzte (auch die innerste) ist Stange ①.



Hinweis: Der Bolzen sollte von innen nach außen geschraubt werden.





Schritt 6: Montage des schwarzen Griffs

Zuerst befestigen Sie den schwarzen Griff (N1) an den Knoten mit einer Mutter (G10) unter Verwendung des Werkzeugs Teil (A5).

HINWEIS: Alle Knoten außer den Knoten des unteren Kreises benötigen einen Griff.

Hinweis: Vor diesem Schritt stellen Sie sicher, dass alle Rohre an der richtigen Position sind und ziehen Sie alle Schrauben mit Werkzeugen fest. Der Spalt des Griffs muss an Stange ① und Stange ⑤ (oder Stange ⑥) überprüft werden, wie im folgenden Bild gezeigt.



Zweitens wiederholen Sie die oben genannte Operation für die restlichen Knoten.

Schritt 1: Montage des Fünf-Rohr-Verbinders


Zuerst nehmen Sie fünf Stangen (M3), wie im folgenden Bild gezeigt.

Zweitens verbinden Sie sie mit einem der Gelenke des Dekagons mit einer Schraube (Z35), einer normalen Unterlegscheibe (D8) und einer schmalen Mutter (M8) und befestigen Sie den schwarzen Griff (N1) an den Knoten mit einer Mutter (G10) unter Verwendung des Werkzeugs Teil (A5).

Wiederholen Sie die obigen Schritte 5-mal und montieren Sie 6 Fünf-Rohr-Verbinder, nummeriert mit N. Dann nehmen Sie drei Stangen (M3) und zwei Stangen (M4), wie im folgenden Bild gezeigt. Verbinden Sie sie mit einem der Gelenke des Dekagons mit einer Schraube (Z35), einer normalen Unterlegscheibe (D8) und einer schmalen Mutter (M8) und befestigen Sie den schwarzen Griff (N1) an den Knoten mit einer Mutter (G10) unter Verwendung des Werkzeugs Teil (A5), nummeriert mit M.

Schritt 2: Montage des unteren Kreises



Zuerst stellen Sie ein Dekagon mit zehn Stangen (M2) her, wie im folgenden Bild gezeigt.



Schritt 3: Montage des Seitenkreises

Zuerst nehmen Sie zwei Fünfrohr-Verbinder (N) und sechs Stangen (M2) und verbinden sie wie im Bild gezeigt.

- (N) x2 (L8) x4
- (M2) x6 (M8) x1
- (Z17) x4 (G10) x1
- (Z35) x1 (K) x4
- (D8) x5 (N1) x1



Schritt 4: Montage des Seitenkreises

Zuerst nehmen Sie frei Fünfrohr-Verbinder (N) und 14 Stangen (M2) und verbinden sie wie im Bild gezeigt.

(N) x3 (G10) x4

(M2) x14 (K) x6


(Z17) x6 (N1) x4


(Z35) x4

(D8) x10

(L8) x6

(M8) x4






Schritt 5: Montage des Dachs

Zuerst nehmen Sie einen Fünf-Röhren-Verbinder (M), fünf verstärkte Stangen (M1), fünf Bolzen (Z35), fünf normale Unterlegscheiben (D8) und fünf dünne Muttern (M8).

Zweitens, wählen Sie einen der Knotenpunkte am zweiten Kreis aus, fixieren Sie dann die Stangen mit den Werkzeugen Teil (A5) und Teil (K10K13) zusammen und befestigen Sie den schwarzen Griff (N1) an den Knotenpunkten mit einer Mutter (G10) unter Verwendung des Werkzeugs Teil (A5).


Wiederholen Sie dies 5 Mal.




Montageanleitung

Montage des Schaukelsitz

Zuerst lösen Sie die Muttern von zwei Kettenverschlüssen (N4), verbinden Sie den Schaukelsitz (N2) und zwei Ketten (N5) wie auf der Abbildung gezeigt und ziehen dann die Muttern der Kettenverschlüsse (N4) fest. Lösen Sie die Muttern von zwei Kettenverschlüssen (N3) und verbinden Sie die andere Seite der Kette (N5).



Und dann installieren Sie den Schaukelsitz mit seinen beiden Karabinern.




Jetzt ist die Montage des Kuppelklettergerüsts mit Schaukelsitz abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch!

Ansprechpartner
tectake GmbH
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Telefon: +49 7931 991 920
www.tectake.de
E-Mail: verkauf@tectake.de

Dôme d'Escalade pour Enfants

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE



Dôme d'escalade avec siège balançoire 3,05 m

Avertissements

Attention : Pour l'usage domestique seulement.

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.

Avertissements Généraux

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancrage au sol.



AVERTISSEMENT !

- Avertissement ! Uniquement pour un usage domestique en extérieur !
- Le produit est destiné à être utilisé par des enfants âgés de 3 à 12 ans avec un poids maximum de 50 kg/110 lbs. Il peut être utilisé par 4 enfants en même temps.
- Veuillez lire attentivement les instructions avant de l'assembler et de l'utiliser.
- Conservez ce manuel pour référence future.
- Faites attention aux collisions lors de l'utilisation de la balançoire.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

- Tous les utilisateurs doivent comprendre et suivre les instructions pour utiliser ce produit en toute sécurité.
- Un assemblage, une utilisation et une supervision appropriés sont nécessaires.
- Il est recommandé de faire appel à deux adultes compétents pour l'installation.
- Tenez les enfants à l'écart de la zone d'assemblage.
- Soyez conscient que les pièces peuvent être endommagées par un serrage excessif des vis.
- Il est conseillé de ne pas orienter la balançoire vers le soleil.

La plupart des blessures sont dues à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des instructions.

Instructions d'Utilisation

- La surveillance d'un adulte sur place est requise en tout temps !
- N'installez pas le produit sur du béton, de l'asphalte, de la terre tassée ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur.
- Placez l'équipement sur un terrain plat à au moins 2 m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Pour éviter des blessures graves, ne laissez pas les enfants utiliser l'équipement tant qu'il n'est pas correctement installé.
- N'utilisez pas le dôme d'escalade lorsqu'il est mouillé.
- Demandez aux enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que celle prévue.
- N'attachez pas d'autres articles au produit qui ne sont pas conçus pour l'équipement, tels que, mais sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes, car ils peuvent présenter un risque d'étranglement.
- Pour éviter l'enchevêtrement et l'étranglement, habillez les enfants de manière appropriée, en utilisant des chaussures bien ajustées et en évitant les ponchos, les écharpes, les vestes avec cordons de serrage au cou, les casques à sangles et autres vêtements amples potentiellement dangereux lors de l'utilisation de l'équipement.

Instructions d'Entretien

- Vérifiez que tous les écrous et boulons sont serrés avant chaque utilisation, remplacez toute pièce usée, défectueuse ou manquante.
- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire avant chaque utilisation.
- Éliminez tout risque de trébuchement, comme les semelles en béton exposées, les souches d'arbres ou les rochers.
- Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.
- Pour une plus longue durée de vie des accessoires, nous vous suggérons de les ranger pendant l'hiver.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs pour le nettoyage. Utilisez un chiffon doux et humide pour éliminer la saleté et la poussière.
- Poncez les zones rouillées sur les éléments tubulaires et repeindre avec une peinture sans plomb.

Instructions d'Élimination

- Démontez et éliminez l'équipement de manière à ce qu'il n'y ait aucun danger déraisonnable au moment de la mise au rebut de l'équipement.
- Suivez toutes vos exigences locales.

INSTRUCTIONS POUR L'AIRE DE JEUX ET LES MATÉRIAUX DE SURFACE

- Utilisez un confinement, comme creuser autour du périmètre et/ou tapisser le périmètre d'une bordure paysagère.
- N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.
- L'installation de carreaux de caoutchouc ou de surfaces coulées en place (autres que les matériaux de remblai en vrac) nécessite généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Utilisez des matériaux de revêtement de terrain de jeu (autres que des matériaux de remplissage en vrac) pour l'atténuation des chocs des matériaux de revêtement dans la zone d'utilisation de l'équipement de terrain de jeu.

FICHE D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR CONCERNANT LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES AIRES DE JEUX

Sélectionnez un Revêtement de Protection - L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour réduire la probabilité de blessures graves à la tête est d'installer un revêtement protecteur absorbant les chocs sous et autour de votre équipement de jeu. Le revêtement de protection doit être appliqué à une profondeur adaptée à la hauteur de l'équipement. Il existe différents types de revêtements ; quel que soit le produit que vous choisissiez, suivez les conseils suivants :

Matériaux de Remplissage en Vrac - Maintenez une profondeur minimale de 23 cm de matériaux de remblai en vrac tels que du paillis/copeaux de bois, de la fibre de bois d'ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements jusqu'à 244 cm de haut ; et 23 cm de sable ou de gravier pour les équipements jusqu'à 152 cm de haut.

REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 30 cm se comprimera à une profondeur de surface d'environ 23 cm au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se déposera également, et doit être rempli périodiquement pour maintenir une profondeur d'au moins 23 cm . Utilisez un minimum de 15 cm de revêtement protecteur pour les équipements de jeu de moins de 122 cm de hauteur. S'il est entretenu correctement, cela devrait être suffisant. (À des profondeurs inférieures à 15 cm , le matériau protecteur est trop facilement déplacé ou compacté.)

****La hauteur de chute maximale pour cet équipement est de 1,5 m, nous vous recommandons d'utiliser 15 cm de paillis d'écorce double déchiqueté.****

AIRE DE JEUX SÉCURISÉE

Placez l'équipement à au moins 2 m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques. Le revêtement d'impact doit couvrir toute la zone de jeu recommandée.


Dimensions du jeu: 3,05 m de diamètre

Zone de jeu recommandée:
7,07 m de diamètre

Âge recommandé : 3-12 ans

Joueur maximal : 4 enfants

Poids maximum de chaque utilisateur : 50 kg



AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Identifiez et vérifiez toutes les pièces et le matériel à l'aide de la LISTE DES PIÈCES de ce document. Assurez-vous que toutes les pièces et accessoires sont intacts et complets avant l'assemblage. Testez tous les boulons en les insérant dans leurs trous respectifs. Ne grattez pas le revêtement en poudre. Le métal nu peut rouiller ! Vous devrez peut-être marteler certains boulons avec un marteau ou un maillet.













REMARQUE :





- L'assemblage nécessite deux adultes.

Pour faciliter l'assemblage, laissez toutes les fixations serrées à la main jusqu'à ce que tous les tubes soient en place, puis serrez fermement



PARTS LIST

Carton A

<p>M1</p>  <p>bleu 5pcs</p>	<p>M2</p>  <p>bleu 30pcs</p>	<p>Z35</p>  <p>M8x35 16pcs</p>	<p>Z17</p>  <p>M8x20 10pcs</p>
<p>M8</p>  <p>16pcs</p>	<p>D8</p>  <p>26pcs</p>	<p>A5</p>  <p>2pcs</p>	<p>K10K13</p>  <p>1pc</p>
<p>K</p>  <p>10pcs</p>	<p>L8</p>  <p>10pcs</p>	<p>N1</p>  <p>16pcs</p>	<p>N2</p>  <p>1pc</p>

<p>N3</p>  <p>2pcs</p>	<p>N4</p>  <p>2pcs</p>	<p>N5</p>  <p>2pcs</p>	<p>G10</p>  <p>16pcs</p>
---	---	--	---

Carton B

<p>M3</p>  <p>rouge</p> <p>28pcs</p>	<p>M4</p>  <p>rouge</p> <p>2pcs</p>
---	---


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Assemblage du Dôme d'Escalade (Méthode 1)

Étape 1 : Assemblage du Cercle Inférieur

Tout d'abord, fabriquez un décagone avec dix poteaux (M2), comme indiqué sur l'image suivante.


Deuxièmement, prenez un poteau (M2) et un poteau (M3), puis reliez-les à l'une des articulations du décagone à l'aide d'un boulon (Z17), d'un contre-écrou (K), de rondelles (D8) et de rondelles élastiques (L8).




Conseils :

Les pôles doivent être placés dans le même ordre que celui indiqué dans l'image suivante.

Le pôle le plus extérieur est le pôle ①, le deuxième est le pôle ②, le troisième est le pôle ③ et le dernier (également le plus intérieur) est le pôle ④.



Troisièmement, répétez l'opération à la deuxième étape et vous obtiendrez la forme suivante. Le cercle inférieur est maintenant terminé.




Conseils : Chaque nœud du cercle inférieur aura quatre extrémités des poteaux.

Étape 2 : Assemblage du Deuxième Cercle


Tout d'abord, prenez trois poteaux (M3), un boulon (Z35), une rondelle normale (D8) et un écrou mince (M8).

Deuxièmement, choisissez deux poteaux assemblés au cercle inférieur, puis fixez les poteaux ensemble avec les outils Pièce (A5) et Pièces (K10K13).

Conseils : L'ordre des poteaux doit être le même que celui indiqué dans l'image suivante. Le poteau le plus extérieur est le poteau ⑤, le deuxième est le poteau ④, le troisième est le poteau ③, le quatrième est le poteau ② et le dernier (également le plus intérieur) est le poteau ①.



Remarque : Le boulon doit être fileté de l'intérieur vers l'extérieur




Étape 3 : Assemblage du Deuxième Cercle


Tout d'abord, prenez deux poteaux (M2), un poteau (M3), un boulon (Z35), une rondelle normale (D8) et un écrou mince (M8).


Ensuite, choisissez deux poteaux (M2) assemblés au cercle inférieur, puis fixez les poteaux ensemble à l'aide des outils Pièce (A5) et Pièces (K10K13).

Conseils : L'ordre des poteaux doit être le même que celui indiqué dans l'image suivante. Le poteau le plus extérieur est le poteau ⑥, le deuxième est le poteau ⑤, le troisième est le poteau ④, le quatrième est le poteau ③, le cinquième est le poteau ② et le dernier (également le plus intérieur) est le poteau ①.



Remarque : le boulon doit être fileté de l'intérieur vers l'extérieur.





Troisièmement, répétez l'opération de l'étape 3, et vous obtiendrez la forme suivante. Le deuxième cercle est maintenant terminé.


Étape 4 : Assemblage du Troisième Cercle (Important : choisissez 1 tube (M3) et 1 tube (M1) pour l'assemblage)

Tout d'abord, prenez un poteau (M3/M4), deux poteaux renforcés (M1), un boulon (Z35), une rondelle normale (D8) et un écrou mince (M8).

Ensuite, choisissez l'un des nœuds du deuxième cercle, puis fixez les poteaux ensemble à l'aide des outils Pièce (A5) et Pièces (K10K13).

Conseils : L'ordre des poteaux doit être le même que celui indiqué dans l'image suivante. Le poteau le plus extérieur est le poteau ⑥, le deuxième est le poteau ⑤, le troisième est le poteau ④, le quatrième est le poteau ③, le cinquième est le poteau ② et le dernier (également le plus intérieur) est le poteau ①.

Remarque : Le boulon doit être fileté de l'intérieur vers l'extérieur.




Troisièmement : Répétez l'opération ci-dessus pour les nœuds restants. Le troisième cercle est terminé !

Conseils : Chaque nœud du troisième cercle aura six extrémités des poteaux.


Étape 5 : Assemblage du Toit

Prenez un boulon (Z35), une rondelle normale (D8) et un écrou mince (M8), puis fixez les poteaux sur le toit à l'aide des outils Pièce (A5) et Pièces (K10K13).

Conseils : L'ordre des poteaux doit être le même que celui indiqué dans l'image suivante. Le poteau le plus à l'extérieur est le poteau ⑤, le deuxième est le poteau ④, le troisième est le poteau ③, le quatrième est le poteau ②, et le dernier (également le plus à l'intérieur) est le poteau ①.



Remarque : Le boulon doit être fileté de l'intérieur vers l'extérieur.





Étape 6 : Assemblage de la Poignée Noire

Tout d'abord, fixez la poignée noire (N1) sur les nœuds avec un écrou (G10) à l'aide de l'outil Pièce (A5).

REMARQUE : Tous les nœuds auront besoin d'une poignée, à l'exception des nœuds du cercle inférieur.





Conseils : Avant cette étape, assurez-vous que tous les tubes sont dans la bonne position et fixez toutes les vis avec des outils. L'écart de la poignée doit être vérifié dans le poteau ① et le poteau ⑤ (ou le poteau ⑥), comme le montre l'image suivante.




Deuxièmement, répétez l'opération ci-dessus pour les autres nœuds.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Assemblage du Dôme d'Escalade (Méthode 2)



- | | |
|----------|----------|
| (M3) x28 | (M8) x6 |
| (M4) x2 | (N1) x6 |
| (Z35) x6 | (G10) x6 |
| (D8) x6 | |



Étape 1 : Assemblage du Connecteur à Cinq Tubes

Tout d'abord, prenez cinq poteaux (M3), comme indiqué sur l'image suivante.


Deuxièmement, connectez-les à l'un des joints du décagone avec un boulon (Z35), une rondelle normale (D8) et un écrou fin (M8), et fixez la poignée noire (N1) sur les nœuds avec un écrou (G10) à l'aide de l'outil Pièce (A5).

Répétez les étapes ci-dessus 5 fois et assemblez 6 connecteurs à cinq tubes, numérotés N, puis prenez trois poteaux (M3) et deux poteaux (M4), comme indiqué dans l'image suivante.

Connectez-les à l'un des joints du décagone avec un boulon (Z35), une rondelle normale (D8) et un écrou fin (M8), et fixez la poignée noire (N1) sur les nœuds avec un écrou (G10) à l'aide de l'outil Pièce (A5), numérotée M.

Étape 2 : Assemblage du Cercle Inférieur



Tout d'abord, faites un décagone avec dix poteaux (M2), comme indiqué sur l'image suivante.



Étape 3 : Assemblage du Cercle Latéral

Tout d'abord, prenez deux connecteurs à cinq tubes (N), six poteaux (M2) connectez-les comme le montre l'image.

- (N) x2 (L8) x4
- (M2) x6 (M8) x1
- (Z17) x4 (G10) x1
- (Z35) x1 (K) x4
- (D8) x5 (N1) x1



Étape 4 : Assemblage du Cercle Latéral

Tout d'abord, prenez trois connecteurs à cinq tubes (N), 14 poteaux(M2) connectez-les comme le montre l'image.

(N) x3 (G10) x4

(M2) x14 (K) x6


(Z17) x6 (N1) x4


(Z35) x4

(D8) x10

(L8) x6

(M8) x4






Étape 5 : Assemblage du Toit

Tout d'abord, prenez un connecteur à cinq tubes (M), cinq poteaux renforcés (M1), cinq boulons (Z35), cinq rondelles normales (D8) et cinq écrous minces (M8).

Ensuite, choisissez l'un des nœuds du deuxième cercle, puis fixez les poteaux ensemble avec les outils Pièce (A5) et Pièces (K10K13), et fixez la poignée noire (N1) sur les nœuds avec un écrou (G10) en utilisant l'outil Pièce (A5).


Répétez l'opération 5 fois.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Assemblage du siège de balançoire

Tout d'abord, desserrez les écrous de deux boucles de chaîne (N4), connectez le siège de balançoire (N2) et deux chaînes (N5) comme indiqué sur la figure, puis resserrez les écrous de la boucle de chaîne (N4). desserrez les écrous de deux boucles de chaîne (N3) pour connecter l'autre côté de la chaîne (N5).



Et ensuite, installez le siège de balançoire avec ses deux mousquetons




Maintenant, l'assemblage du dôme d'escalade avec siège de balançoire est terminé. Félicitations !

Personne de contact
Made4Home SAS
137 av. Gustave Eiffel
ZI Rognac Nord
13340 Rognac (France)
téléphone au: +33 4 42 81 81 80
www.tectake.fr
E-Mail: contact@tectake.fr

Cúpula de Escalada

SEGÚN LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD



Cúpula de escalada de 3,05 m con asiento colgante



Advertencias

Atención: Solo para uso doméstico.

Atención: Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco o de caída.

Advertencias Generales

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.
- ⚠ Por favor, revise y mantenga el producto regularmente, y las piezas más importantes deben estar suspendidas, fijadas o ancladas bien al suelo.



¡ADVERTENCIA!

- ¡Advertencia! ¡Solo para uso doméstico al aire libre!
- El producto está destinado a niños de 3 a 12 años con un peso máximo de 50 kg. Un máximo de 4 niños pueden utilizarlo al mismo tiempo.
- Lea atentamente las instrucciones antes de montarlo y utilizarlo.
- Conserve este manual para futuras consultas.
- Tenga cuidado con las colisiones cuando utilice el columpio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

- Todos los usuarios deben comprender y seguir las instrucciones para el funcionamiento seguro de este producto.
- Es necesario un montaje, uso y supervisión adecuados.
- Se recomiendan dos adultos capaces para la instalación.
- Mantenga a los niños alejados de la zona de montaje.
- Tenga en cuenta que las piezas pueden dañarse si se aprietan demasiado los tornillos.
- Recomendamos que el columpio no esté orientado hacia el sol.

La mayoría de las lesiones se producen por un mal uso y/o por no seguir las instrucciones.

Instrucciones de Uso

Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.

- No instale el producto sobre hormigón, asfalto, tierra compactada o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves al usuario.
- Coloque el equipo en un terreno llano a una distancia mínima de 2 m de cualquier estructura u obstáculo, como una valla, un garaje, una casa, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos.
- Para evitar lesiones graves, no permita que los niños utilicen el equipo hasta que esté correctamente instalado.
- No utilice la cúpula de escalada cuando esté mojada.
- Instruya a los niños para que no utilicen el equipo de forma distinta a la prevista.
- No sujete al producto otros elementos que no estén diseñados para el equipo, como, por ejemplo, cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden provocar peligro de estrangulamiento.
- Para evitar enredos y estrangulamientos, vista a los niños de forma adecuada, utilizando zapatos bien ajustados y evitando ponchos, bufandas, chaquetas con cordones en el cuello, cascos con correas y otras prendas holgadas que sean potencialmente peligrosas durante el uso del equipo.

Instrucciones de Mantenimiento

- Compruebe que todas las tuercas y pernos estén apretados antes de cada uso, sustituya cualquier pieza desgastada, defectuosa o que falte.
- Rastrille y compruebe la profundidad de los materiales de revestimiento protector de relleno suelto para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace si es necesario antes de cada uso.
- Retire cualquier peligro de tropiezo, como zapatas de hormigón expuestas, tocones de árboles o rocas.
- Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.
- Para prolongar la vida útil de los accesorios, se aconseja guardarlos durante el invierno.
- No utilice limpiadores abrasivos para la limpieza. Utilice un paño suave y húmedo para eliminar la suciedad y el polvo.
- Lije las zonas oxidadas de los miembros tubulares y vuelva a pintar utilizando una pintura sin plomo.

Instrucciones de Eliminación

- Desmante y elimine el equipo de forma que no existan peligros irrazonables en el momento de desecharlo.
- Siga todos los requisitos locales.

INSTRUCCIONES DE PARQUE INFANTIL Y MATERIALES DE SUPERFICIE

- Utilice barreras de contención, como excavaciones alrededor del perímetro y/o revestimiento del perímetro con bordes paisajísticos.
- No instale superficies de relleno suelto sobre superficies duras como hormigón o asfalto.
- La instalación de baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar (que no sean materiales de relleno suelto) generalmente requiere un profesional y no son proyectos de "hágalo usted mismo".
- Utilice materiales de superficie de parques infantiles (que no sean materiales de relleno sueltos) que cumplan con la norma de seguridad

Especificación para la atenuación de impactos de materiales de superficies dentro de la zona de uso de equipos de parques infantiles.

HOJA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR PARA MATERIALES DE SUPERFICIES DE

Selección de Superficies Protectoras - Una de las medidas más importantes para reducir la probabilidad de que se produzcan lesiones graves en la cabeza es instalar una superficie protectora amortiguadora debajo y alrededor de los equipos de juego. El revestimiento protector debe aplicarse a una profundidad adecuada a la altura del equipo. Hay diferentes tipos de revestimientos para elegir; sea cual sea el producto que elija, siga estas directrices:

Materiales de Relleno Suelto - Mantenga una profundidad mínima de 23 cm de materiales de relleno suelto como mantillo/virutas de madera, fibra de madera de ingeniería (EWF), o mantillo de caucho triturado/reciclado para equipos de hasta 244 cm de altura; y 23 cm de arena o gravilla para equipos de hasta 152 cm de altura.

NOTA: Con el tiempo, un nivel de relleno inicial de 30 cm se comprimirá hasta alcanzar una profundidad de 23 cm aproximadamente. El revestimiento también se compactará, desplazará y asentará, y deberá rellenarse periódicamente para mantener al menos 23 cm de profundidad. Utilice un mínimo de 15 cm de revestimiento protector para los equipos de juego de menos de 122 cm de altura. Si se mantiene adecuadamente, debería ser suficiente. (A profundidades inferiores a 15 cm, el material protector se desplaza o compacta con demasiada facilidad.)

****La altura máxima de caída de este equipo es de 1,5 m, por lo que recomendamos utilizar 15 cm de mantillo de corteza triturada doble.****

ZONA DE JUEGO SEGURA

Coloque el equipo a no menos de 2 m de cualquier estructura u obstáculo como una valla, garaje, casa, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos. La superficie de impacto debe cubrir toda el área de juego recomendada.


Dimensiones del juego:
3,05 m de diámetro

Área de juego
recomendada: 7,07 m de
diámetro

Edad recomendada:
3-12 años

**Número máximo de
jugadores: 4 niños**

**Peso máximo de cada
usuario: 50 kg**



ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE

Identifique y compruebe todas las piezas y accesorios utilizando la LISTA DE PIEZAS de este documento. Asegúrese de que todas las piezas y accesorios están intactos y completos antes del montaje. Compruebe todos los pernos introduciéndolos en sus respectivos orificios. No raspe el recubrimiento de polvo. ¡El metal desnudo puede oxidarse! Es posible que tenga que golpear algunos pernos con un martillo o mazo.













NOTA:





- El montaje requiere dos adultos.

Para facilitar el montaje, deje todos los sujetadores apretados con los dedos hasta que todos los tubos estén en su lugar, luego apriételes firmemente.


LISTA DE PIEZAS

Caja A

<p>M1</p>  <p>azul 5pcs</p>	<p>M2</p>  <p>azul 30pcs</p>	<p>Z35</p>  <p>M8x35 16pcs</p>	<p>Z17</p>  <p>M8x20 10pcs</p>
<p>M8</p>  <p>16pcs</p>	<p>D8</p>  <p>26pcs</p>	<p>A5</p>  <p>2pcs</p>	<p>K10K13</p>  <p>1pc</p>
<p>K</p>  <p>10pcs</p>	<p>L8</p>  <p>10pcs</p>	<p>N1</p>  <p>16pcs</p>	<p>N2</p>  <p>1pc</p>

<p>N3</p>  <p>2pcs</p>	<p>N4</p>  <p>2pcs</p>	<p>N5</p>  <p>2pcs</p>	<p>G10</p>  <p>16pcs</p>
---	---	--	---

Caja A

<p>M3</p>  <p>rojo</p> <p>28pcs</p>	<p>M4</p>  <p>rojo</p> <p>2pcs</p>
--	--


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montaje de la Cúpula de Escalada (Método 1)

Paso 1: Montaje del Círculo Inferior

Primero, haga un decágono con diez postes (M2), como se muestra en la siguiente imagen.


Segundo, coja un poste (M2) y un poste (M3), luego conéctelos a una de las uniones del decágono con un perno (Z17), una contratuerca (K), una arandela (D8) y una arandela elástica (L8).




Consejos:

El orden de los postes tiene que ser el mismo que el marcado en la siguiente imagen.

El poste más exterior es el poste ①, el segundo es el poste ②, el tercero es el poste ③ y el último (también el más interior) es el poste ④.



Tercero, repita la operación en el segundo paso, y obtendrá la siguiente forma. Ahora, el círculo inferior está terminado.




Consejos: Cada nodo del círculo inferior tendrá cuatro extremos de poste.

Paso 2: Montaje del Segundo Círculo


Primero, coja tres postes (M3), un perno (Z35), una arandela normal (D8) y una tuerca fina (M8).

Segundo, elija dos postes ensamblados en el círculo inferior, luego fije los postes juntos con las herramientas (A5) y (K10K13).

Consejos: El orden de los postes tiene que ser el mismo que el marcado en la siguiente imagen. El poste más exterior es el poste ⑤, el segundo es el poste ④, el tercero es el poste ③, el cuarto es el poste ② y el último (también el más interior) es el poste ①.



Nota: El perno debe roscarse de dentro hacia fuera.




Paso 3: Montaje del Segundo Círculo


Primero, coja dos postes (M2), un poste (M3), un perno (Z35), una arandela normal (D8) y una tuerca fina (M8).


Segundo, elija dos postes (M2) ensamblados en el círculo inferior, luego fije los postes juntos con las herramientas (A5) y (K10K13).

Consejos: El orden de los postes tiene que ser el mismo que el orden marcado en la siguiente imagen. El poste más exterior es el poste ⑥, el segundo es el poste ⑤, el tercero es el poste ④, el cuarto es el poste ③, el quinto es ② y el último (también el más interior) es el poste ①.



Nota: El perno debe roscarse de dentro hacia fuera.





Tercero, repita la operación del paso 3, y obtendrá la siguiente forma. Ahora, el segundo círculo ha sido terminado.


Paso 4: Montaje del Tercer Círculo (Importante: elija 1 tubo (M3) y 1 tubo (M1) para el montaje)

Primero, coja un poste (M3/M4), dos postes reforzados (M1), un perno (Z35), una arandela normal (D8) y una tuerca fina (M8).

Segundo, elija uno de los nodos en el segundo círculo, luego fije los postes juntos con las herramientas (A5) y (K10K13).

Consejos: El orden de los postes tiene que ser el mismo que el marcado en la siguiente imagen. El poste más exterior es el poste ⑥, el segundo es el poste ⑤, el tercero es el poste ④, el cuarto es el poste ③, el quinto es el poste ② y el último (también el más interior) es el poste ①.

Nota: El perno debe roscarse de dentro hacia fuera.




Tercero: Repita la operación anterior para el resto de nodos. ¡El tercer círculo está terminado!

Consejos: Cada nodo del tercer círculo tendrá seis extremos de poste.


Paso 5: Montaje del Techo

Coja un perno (Z35), una arandela normal (D8) y una tuerca fina (M8), luego fije los postes en el techo junto con las herramientas (A5) y (K10K13).

Consejos: El orden de los postes debe ser el mismo que el marcado en la siguiente imagen. El poste más exterior es el poste ⑤, el segundo es el poste ④, el tercero es el poste ③, el cuarto es el poste ②, y el último (también el más interior) es el poste ①.




Nota: El perno debe roscarse de dentro hacia fuera.



Paso 6: Montaje del Agarre Negro

Primero, fije el agarre negro (N1) en los nodos con una tuerca (G10) utilizando la herramienta (A5). NOTA: Todos los nodos necesitarán un agarre, excepto los nodos del círculo inferior.


Consejos: Antes de este paso, asegúrese de que todos los tubos están en la posición correcta y apriete todos los tornillos con herramientas, es necesario comprobar el espacio del agarre en el poste ① y el poste ⑤ (o poste ⑥), como se muestra en la siguiente imagen.



Segundo, repita la operación anterior para el resto de nodos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montaje de la Cúpula de Escalada (Método 2)



Paso 1: Montaje del Conector de Cinco Tubos


Primero, coja cinco postes (M3), como se muestra en la siguiente imagen.

Segundo, conéctelos a una de las uniones del decágono con un perno (Z35), una arandela normal (D8) y una tuerca fina (M8), y fije el agarre negro (N1) en los nodos con una tuerca (G10) utilizando la herramienta (A5).

Repita los pasos anteriores 5 veces y monte 6 conectores de cinco tubos, numerados N, y luego, coja tres postes (M3) y dos postes (M4), como se muestra en la siguiente imagen. Conéctelos a una de las uniones del decágono con un perno (Z35), una arandela normal (D8) y una tuerca fina (M8), y fije el agarre negro (N1) en los nodos con una tuerca (G10) utilizando la herramienta (A5), numerados M.

Paso 2: Montaje del Círculo Inferior



Primero, haga un decágono con diez postes (M2), como se muestra en la siguiente imagen.



Paso 3: Montaje del Círculo Lateral

Primero, coja dos conectores de cinco tubos (N), seis postes (M2), y conéctelos como muestra la imagen.

- | | |
|----------|----------|
| (N) x2 | (L8) x4 |
| (M2) x6 | (M8) x1 |
| (Z17) x4 | (G10) x1 |
| (Z35) x1 | (K) x4 |
| (D8) x5 | (N1) x1 |



Paso 4: Montaje del Círculo Lateral

Primero, coja tres conectores de cinco tubos (N), 14 postes (M2) y conéctelos como muestra la imagen.

(N) x3 (G10) x4

(M2) x14 (K) x6


(Z17) x6 (N1) x4


(Z35) x4

(D8) x10

(L8) x6

(M8) x4






Paso 5: Montaje del Techo

Primero, coja un conector de cinco tubos (M), cinco postes reforzados (M1), cinco pernos (Z35), cinco arandelas normales (D8) y cinco tuercas finas (M8).

Segundo, elija uno de los nodos del segundo círculo, luego fije los postes entre sí con las herramientas (A5) y (K10K13), y fije el agarre negro (N1) en los nodos con una tuerca (G10) utilizando la herramienta (A5).


Repita la operación 5 veces.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montaje del Asiento de Columpio

Primero, afloje las tuercas de las dos hebillas de cadena (N4), conecte el asiento de columpio (N2) y dos cadenas (N5) como se muestra en la figura, y luego apriete las tuercas de la hebilla de cadena (N4). Afloje las tuercas de las dos hebillas de la cadena (N3) y conecte el otro lado de la cadena (N5).



A continuación, instale el asiento de columpio con sus dos mosquetones.




Ahora, el montaje de la cúpula de escalada con asiento de columpio se ha completado.

¡Enhorabuena!

Persona de contacto
Ibérica de Distribuciones online del Hogar,
SLU,
Méndez Álvaro 20,
Madrid 28045,
Teléfono: +34 912907933
www.tectake.es
correo electrónico: mail@idoh.es

Cupola di Arrampicata

IN CONFORMITÀ AI REQUISITI DI SICUREZZA



Cupola di arrampicata da 3,05 m con altalena



Avvertenza

Attenzione: solo per uso domestico.

Attenzione: I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.

Avvertenze Generali

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- ⚠ Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Si prega di controllare e mantenere regolarmente, le parti più importanti per la sospensione, il fissaggio, l'ancoraggio a terra.



AVVERTENZA!

- Avvertenza! Solo per uso domestico all'aperto!
- Il prodotto è destinato all'uso da parte di bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni con un peso massimo di 50 kg. Possono utilizzarlo al massimo 4 bambini contemporaneamente.
- Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio e dell'uso.
- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- Fare attenzione alle collisioni quando si utilizza l'altalena.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI O DANNI MATERIALI.

- Tutti gli utenti devono comprendere e seguire le istruzioni per il funzionamento sicuro di questo prodotto.
- Sono necessari un montaggio, un utilizzo e una supervisione adeguati.
- Per l'installazione si raccomanda la presenza di due adulti capaci.
- Tenere i bambini lontani dall'area di montaggio.
- Tenere presente che le parti possono essere danneggiate da un serraggio eccessivo delle viti.
- Si consiglia di non rivolgere l'altalena verso il sole.

La maggior parte delle lesioni è causata da un uso improprio e/o dalla mancata osservanza delle istruzioni.

Istruzioni per l'uso

È richiesta la supervisione di un adulto in loco in ogni momento!

- Non installare il prodotto su cemento, asfalto, terra battuta o altre superfici dure. Una caduta su una superficie dura può causare gravi lesioni all'utente.
- Posizionare l'apparecchiatura su un terreno pianeggiante ad almeno 2 m da qualsiasi struttura o ostacolo come recinzioni, garage, case, rami sporgenti, fili del bucato o cavi elettrici.
- Per evitare gravi lesioni, non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchiatura finché non è stata installata correttamente.
- Non utilizzare l'arrampicatore a cupola quando è bagnato.
- Istruire i bambini a non utilizzare l'attrezzatura in modo diverso da quello previsto.
- Non attaccare al prodotto altri oggetti non progettati per l'attrezzatura, come ad esempio, ma non solo, corde per saltare, stendibiancheria, guinzagli per animali, cavi e catene, in quanto potrebbero causare un rischio di strangolamento.
- Per evitare l'impigliamento e lo strangolamento, vestite i bambini in modo appropriato, utilizzando scarpe ben aderenti ed evitando poncho, sciarpe, giacche con coulisse, caschi con cinghie e altri indumenti larghi potenzialmente pericolosi durante l'uso dell'attrezzatura.

Istruzioni di manutenzione

- Controllare che tutti i dadi e i bulloni siano serrati prima di ogni utilizzo, sostituire eventuali parti usurate, difettose o mancanti.
- Rastrellare e controllare la profondità dei materiali protettivi di riempimento sciolti per evitare il compattamento e mantenere una profondità adeguata. Se necessario, sostituirli prima di ogni utilizzo.
- Rimuovere eventuali pericoli per l'inciampo, come piedini di cemento esposti, ceppi d'albero o rocce.
- I proprietari sono responsabili del mantenimento della leggibilità delle etichette di avvertimento.
- Per una maggiore durata degli accessori, si consiglia di riporli durante l'inverno.
- Non utilizzare detergenti abrasivi per la pulizia. Utilizzare un panno morbido e umido per eliminare sporco e polvere.
- Carteggiare le aree arrugginite sui tubolari e riverniciare con una vernice priva di piombo.

Istruzioni di Smaltimento

- Smontare e smaltire l'apparecchiatura in modo tale che al momento dello smaltimento non sussistano pericoli irragionevoli.
- Seguire tutti i requisiti locali.

ISTRUZIONI SUI MATERIALI PER PARCHI GIOCHI E SUPERFICI

- Utilizzare misure di contenimento, come lo scavo del perimetro e/o il rivestimento del perimetro con una bordura.
- Non installare pavimentazioni sciolte su superfici dure come cemento o asfalto.
- L'installazione di piastrelle di gomma o di superfici colate in opera (diverse dai materiali sciolti) richiede generalmente un professionista e non è un progetto “fai da te”.
- Utilizzare materiali per la pavimentazione dei parchi giochi (diversi dai materiali di riempimento sciolti) conformi alle norme di sicurezza Specifiche per l'attenuazione degli impatti dei materiali di pavimentazione nella zona di utilizzo delle attrezzature per parchi giochi.

SCHEDA INFORMATIVA AL CONSUMATORE PER I MATERIALI DI PAVIMENTAZIONE PER PARCHI GIOCHI

Scegliere una superficie protettiva: una delle cose più importanti da fare per ridurre la probabilità di gravi lesioni alla testa è installare una superficie protettiva che assorba gli urti sotto e intorno alle attrezzature da gioco. Il rivestimento protettivo deve essere applicato a una profondità adeguata all'altezza dell'attrezzatura. Esistono diversi tipi di pavimentazione da scegliere; qualunque sia il prodotto scelto, seguite le seguenti linee guida:

Materiali di riempimento sciolti: mantenere una profondità minima di 23 cm di materiali di riempimento sciolti come pacciamme/cippato di legno, fibra di legno ingegnerizzata (EWF) o pacciamme di gomma triturrata/riciclata per attrezzature fino a 244 cm di altezza; e 23 cm di sabbia o ghiaia di piselli per attrezzature fino a 152 cm di altezza.

NOTA: Un livello di riempimento iniziale di 30 cm si compatterà nel tempo fino a raggiungere una profondità di circa 23 cm. Il rivestimento si compatta, si sposta e si assesta e deve essere periodicamente riempito per mantenere una profondità di almeno 23 cm. Per le attrezzature da gioco di altezza inferiore a 122 cm, utilizzare un rivestimento protettivo di almeno 15 cm. Se mantenuto correttamente, dovrebbe essere sufficiente. (A profondità inferiori a 15 cm, il materiale protettivo si sposta o si compatta troppo facilmente).

**L'altezza massima di caduta per questa attrezzatura è di 1,5 M. Si consiglia di utilizzare 15 cm di pacciame di corteccia doppiamente sminuzzato **.

AREA DI GIOCO SICURA

Posizionare l'attrezzatura a non meno di 2 m da qualsiasi struttura o ostacolo come recinzioni, garage, case, rami sporgenti, fili del bucato o cavi elettrici. La superficie d'impatto deve coprire l'intera area di gioco consigliata.


Dimensioni del set di gioco: 3,05 m di diametro

Area di gioco consigliata: 7,07 m di diametro

Età consigliata: 3-12 anni

Numero massimo di giocatori: 4 bambini

Peso massimo di ciascun utente: 50 kg



PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO

Identificare e controllare tutte le parti e la ferramenta utilizzando l'ELENCO PARTI di questo documento. Assicurarsi che tutte le parti e gli accessori siano integri e completi prima del montaggio. Verificare tutti i bulloni inserendoli nei rispettivi fori. Non raschiare il rivestimento in polvere. Il metallo nudo potrebbe arrugginire! Potrebbe essere necessario battere alcuni bulloni con un martello o un mazzuolo.













NOTA:





- Il montaggio richiede due adulti.

Per facilitare l'assemblaggio, lasciare tutti gli elementi di fissaggio serrati con le dita fino a quando tutti i tubi sono in posizione, quindi serrare saldamente.



LISTA DEI PEZZI

Contenitore A

<p>M1</p>  <p>blu 5pcs</p>	<p>M2</p>  <p>blu 30pcs</p>	<p>Z35</p>  <p>M8x35 16pcs</p>	<p>Z17</p>  <p>M8x20 10pcs</p>
<p>M8</p>  <p>16pcs</p>	<p>D8</p>  <p>26pcs</p>	<p>A5</p>  <p>2pcs</p>	<p>K10K13</p>  <p>1pc</p>
<p>K</p>  <p>10pcs</p>	<p>L8</p>  <p>10pcs</p>	<p>N1</p>  <p>16pcs</p>	<p>N2</p>  <p>1pc</p>

<p>N3</p>  <p>2pcs</p>	<p>N4</p>  <p>2pcs</p>	<p>N5</p>  <p>2pcs</p>	<p>G10</p>  <p>16pcs</p>
---	---	--	---

Contenitore A

<p>M3</p>  <p>rosso 28pcs</p>	<p>M4</p>  <p>rosso 2pcs</p>
--	--


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montaggio della Cupola di Arrampicata (Metodo 1)

Passo 1: Montaggio del Cerchio Inferiore

Per prima cosa, creare un decagono con dieci pali (M2), come mostrato nella figura seguente.


In secondo luogo, prendere un polo (M2) e un polo (M3), quindi collegarli a uno dei giunti del decagono con un bullone (Z17), un controdado (K), rondelle (D8) e rondelle elastiche (L8).




Suggerimenti:

L'ordine dei poli deve corrispondere a quello indicato nell'immagine seguente.

Il polo più esterno è il polo ①, il secondo è il polo ②, il terzo è il polo ③ e l'ultimo (anche il più interno) è il polo ④.



In terzo luogo, ripetete l'operazione del secondo passo e otterrete la forma seguente. Ora il cerchio inferiore è stato completato.




Suggerimenti: Ogni nodo del cerchio inferiore avrà quattro estremità di palo.

Passo 2: Assemblaggio del Secondo Cerchio


Per prima cosa, prendere tre pali (M3), un bullone (Z35), una rondella normale (D8) e un dado sottile (M8).

In secondo luogo, scegliere due pali assemblati nel cerchio inferiore, quindi fissare i pali insieme con gli strumenti Parte (A5) e Parte (K10K13).

Suggerimenti: L'ordine dei pali deve corrispondere a quello indicato nell'immagine seguente. Il palo più esterno è il palo ⑤, il secondo è il palo ④, il terzo è il palo ③, il quarto è il palo ② e l'ultimo (anche il più interno) è il palo ①.



Nota: Il bullone deve essere filettato dall'interno verso l'esterno.




Passo 3: Montaggio del Secondo Cerchio


Per prima cosa, prendere due pali (M2), un palo (M3), un bullone (Z35), una rondella normale (D8) e un dado sottile (M8).


In secondo luogo, scegliere due pali (M2) assemblati nel cerchio inferiore, quindi fissare i pali insieme con gli strumenti Parte (A5) e Parte (K10K13).

Suggerimenti: L'ordine dei pali deve corrispondere a quello indicato nell'immagine seguente. Il palo più esterno è il palo ⑥, il secondo è il palo ⑤, il terzo è il palo ④, il quarto è il palo ③, il quinto è il palo ② e l'ultimo (il più interno) è il palo ①.



Nota: Il bullone deve essere filettato dall'interno verso l'esterno.





In terzo luogo, ripetere l'operazione al passo 3 e si otterrà la forma seguente.


Ora il secondo cerchio è stato completato.

Passo 4: Montaggio del Terzo Cerchio (Importante: scegliere 1 tubo (M3) e 1 tubo (M1) per il montaggio)

Per prima cosa, prendere un palo (M3/M4), due pali rinforzati (M1), un bullone (Z35), una rondella normale (D8) e un dado sottile (M8). In secondo luogo, scegliere uno dei nodi del secondo cerchio, quindi fissare i pali con gli strumenti Parte (A5) e Parte (K10K13).

Suggerimenti: L'ordine dei pali deve corrispondere a quello indicato nell'immagine seguente. Il palo più esterno è il palo ⑥, il secondo è il palo ⑤, il terzo è il palo ④, il quarto è il palo ③, il quinto è il palo ② e l'ultimo (anche il più interno) è il palo ①.

Nota: Il bullone deve essere filettato dall'interno verso l'esterno.




Terzo: Ripetere l'operazione di cui sopra per gli altri nodi. Il terzo cerchio è stato completato!

Suggerimenti: Ogni nodo del terzo cerchio avrà sei estremità di palo.


Passo 5: Montaggio del Tetto

Prendere un bullone (Z35), una rondella normale (D8) e un dado sottile (M8), quindi fissare i pali sul tetto con gli strumenti Parte (A5) e Parte (K10K13).

Suggerimenti: L'ordine dei pali deve corrispondere a quello indicato nell'immagine seguente. Il palo più esterno è il palo ⑤, il secondo è il palo ④, il terzo è il palo ③, il quarto è il palo ②, e l'ultimo (anche il più interno) è il palo ①.




Nota: Il bullone deve essere filettato dall'interno verso l'esterno.



Passo 6: Montaggio dell'impugnatura Nera


Per prima cosa, fissare l'impugnatura nera (N1) sui nodi con un dado (G10) utilizzando l'utensile Part (A5). NOTA: Tutti i nodi avranno bisogno di un grip, tranne i nodi del cerchio inferiore.

Suggerimenti: Prima di questa fase, assicurarsi che tutti i tubi siano nella giusta posizione e fissare tutte le viti con gli attrezzi, La distanza della presa deve essere controllata nel palo ① e nel palo ⑤ (o nel palo ⑥), come mostrato nella seguente immagine.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montaggio della Cupola di Arrampicata (Metodo 2)




Passo 1: Montaggio del Connettore a Cinque Tubi

Per prima cosa, prelevare cinque poli (M3), come mostrato nell'immagine seguente. In secondo luogo, collegarli a uno dei giunti del decagono con un bullone (Z35), una rondella normale (D8) e un dado sottile (M8), e fissare la presa nera (N1) sui nodi con un dado (G10) utilizzando l'utensile Part (A5).

Ripetere le operazioni sopra descritte per 5 volte e assemblare 6 connettori a cinque tubi, numerati N, quindi prelevare tre poli (M3) e due poli (M4), come mostrato nella figura seguente. Collegarli a uno dei giunti del decagono con un bullone (Z35), una rondella normale (D8) e un dado sottile (M8), e fissare la presa nera (N1) sui nodi con un dado (G10) utilizzando l'utensile Part (A5), numerato M.

Passo 2: Montaggio del Cerchio Laterale



Per prima cosa, realizzare un decagono con dieci pali (M2), come mostrato nell'immagine seguente.



Passo 3: Montaggio del Cerchio Laterale

Per prima cosa, prendere due connettori a cinque tubi (N), sei poli (M2) e collegarli come mostra l'immagine.

- (N) x2 (L8) x4
- (M2) x6 (M8) x1
- (Z17) x4 (G10) x1
- (Z35) x1 (K) x4
- (D8) x5 (N1) x1



Passo 4: Montaggio del Cerchio Inferiore

Per prima cosa, prendere tre connettori a cinque tubi (N), 14 poli (M2) e collegarli come mostra l'immagine.

(N) x3 (G10) x4

(M2) x14 (K) x6


(Z17) x6 (N1) x4


(Z35) x4

(D8) x10

(L8) x6


(M8) x4





Passo 5: Montaggio del Tetto


Per prima cosa, prendere un connettore a cinque tubi (M), cinque pali rinforzati (M1), cinque bulloni (Z35), cinque rondelle normali (D8) e cinque dadi sottili (M8). In secondo luogo, scegliere uno dei nodi del secondo cerchio, quindi fissare i pali tra loro con gli strumenti Parte (A5) e Parte (K10K13) e fissare la presa nera (N1) sui nodi con un dado (G10) usando lo strumento Parte (A5). Ripetere 5 volte.




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montaggio della Seduta dell'Altalena

Per prima cosa, allentare i dadi delle due fibbie della catena (N4), collegare il sedile oscillante (N2) e le due catene (N5) come mostrato in figura, quindi serrare i dadi della fibbia della catena (N4).



Quindi, installare l'altalena con i due moschettoni.



Ora l'assemblaggio della cupola di arrampicata con altalena è completato.
Congratulazioni!

Persona di contatto
tenulodi S.r.l.
Via Manzano 70
33040 Premariacco (UD)
Numero di telefono: +39 0471 1800175
www.tectake.it
E-Mail: mail@tectake.it