



Bodenschutzmatten mit Schwalbenschwanz-Verbindung fachgerecht verlegen

- 1 Fitnessplatten auspacken und ggf. sortieren.




- 2 Mittelpunkt bestimmen, erste Platte auflegen und ausrichten.




Tipp: Die Verlegung aus der Mitte der Fläche bringt viele Vorteile!

- 3 Weitere Platten anlegen, Position und Anordnung überprüfen.




Tipp: Platten so anordnen, dass maximal 23 cm Fläche für die Randplatten bleiben.

- 4 Bereich so weit wie möglich mit ganzen Platten belegen.




Tipp: Die 2 Randplatten jeder Reihe aus einer ganzen Platte zuschneiden.

- Zuschnitt mit Kreis- oder Stichsäge (Holzsägeblatt)



- Wandabschlussprofile mit PUR-Kleber an die Wand kleben.



Noch Fragen?

Fachberatertelefon

(06321) 915 25 32

E-Mail-Kontakt

info@warco.de

Webseite FAQ

<https://www.warco.de/beratung/wissen.html>

WARCO

Der bessere Bodenbelag.